インストールマニュアル INSTALL MANUAL



PC software for Logger Series 5001, 5010/5020

KEW LOG Soft 2



KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

目次

JAPANESE

1.	はじめに	1
2.	「KEW LOG Soft 2」のインストール	2
З.	USBドライバのインストール方法	6
4.	「KEW LOG Soft 2」の起動	9
5.	「KEW LOG Soft 2」について	10
6.	トラブルシューティング	10

ENGLISH		13	3
---------	--	----	---



KEW5020

MODEL 5001とKEW 5010/5020のソフトウェアKEW LOG Soft 2 のインストール手順について説明します。

1. はじめに

●インターフェース
 本製品はUSBを装備しています。
 通信方式 : USB 2.0準拠

本ソフトウェアは、ロガーシリーズ(5001、5010/5020)と通信 を行い、その記録データをパソコン上へ転送し、表示・編集・ 印刷・保存を行うことができるWindowsソフトウェアです。ま た、ロガー本体の設定を行うこともできます。

●パソコンの推奨動作環境

- ・OS(オペレーションシステム) 対応OSは弊社ホームページを確認してください。
- ・画面表示 解像度1024×768ドット、65536色以上
- ・HDD(ハードディスク) 空き容量1Gbyte以上

●商標について

・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新ソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。 www.kew-ltd.co.jp

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD

2. 「KEW LOG Soft 2」のインストール

(1)最初に以下を確認します。

- インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのア プリケーションを終了させてください。
- ・インストールが終了するまで、ロガー本体をUSBに接続しな いでください。
- Administrator(コンピュータの管理者)権限でインストールを行ってください。
- (2)弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア"KEW LOG Soft2"のインストール方法を参照してインストールしてください。 ダウンロードが完了しましたら、「KEWLOGSoft2Inst_jpn_ vXXX.exe」を実行してください。
- (3)「KEWLOGSoft2Inst_jpn_vXXX.exe」が実行されると下記画面 が表示されます。画面左上の「インストールを開始する」ボタ ンをクリックしてください。



(4)「KEW LOG Soft 2」のインストールが開始されると下記画面 が表示されます。「次へ」をクリックしてください。



(5)下図が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解して頂き、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。

KEW LOG Soft 2 - InstallShield Wizard	×
使用許諾契約	
次の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	1224
いフトウェブ値田許勝認約書	
共立電気計器株式会社(以下弊社といいます)は、お客様に異 るソフトウェアプログラム「KEW LOG Soft 2」(以下本計結結 ます)を本使用評結契約の各条項に従い使用する権利を許話し 様が本使用評結契約にご同意いただけない場合、お客様は本計 使用することはできません。	
1. 使用許諾 (ハ) 糸変様)オ本陸岸町見た日本国内)~糸いて 糸変様で自負が	信田オスた
●使用許諾契約の条項に同意します(A) ●使用許諾契約の条項に同意しません(D)	
InstallShield	
< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

(6)ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。 (7)インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリックします。

(8)インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

I KEW LOG Soft	2 - InstallShield Wizard
ブログラムをイン	ノストールする準備ができました
ウィザードは、	インストールを開始する準備ができました。
インストールの	
このアプリケーシ	ョンを次のユーザーに対してインストールします:
F	このついどっこかを使用するオペアのついぜっ(4)
	CODYCT 26000303-(COT 2 (D)
-	
Ē	Ø∂(M)
	Ø∂(<u>M</u>)
	ወው (🗹)
	0.3-(M)
	0.0+(M)
nstallShield	03-(<u>M</u>)

(9)下記画面が表示されましたら「完了」をクリックしてインスト ールを終了します。



ソフトウェアのインストールが完了すると続いてUSBドライバ のインストールが開始されます。 「3. USBドライバのインストール」を参照しながら、USBド ライバのインストールを行ってください。

※PCソフトウェアのアンインストールについて 「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、「KEW LOG soft 2」を削除してください。

3. USB ドライバのインストール

(1)KEW LOG Soft 2のインストールを終了すると、下図のメッセ ージが表示されUSBドライバのインストールが開始されます。 「次へ」をクリックしてください。



(2)エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同 意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



(3)「次へ」を選択し、下図のメッセージが表示された場合には、「イ ンストール をクリックしてください。



合には、「インストール」をクリックしてください。



(5)下記画面が表示されたらインストール完了です。「完了」クリ ックして終了してください。

KEW デバイスドライバ Ver.1.00 インス	h-7
12.000	インストールが完了しました。
	ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。 今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場合は、最初に説明書をお読みください。
X	ドライパ名 状態 ✓ FTDI KYORITSU USB _ 使用できます ✓ FTDI KYORITSU USB _ 使用できます
	< 戻る(g) 完了 キャンセル

USBのインストールが完了しましたので、ロガーとPCと接続 させて使用してください。

4.「KEW LOG Soft 2」の起動

デスクトップ上の「KEW LOG Soft 2」アイコンをクリックす るかまたは、「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW LOG Soft 2」をクリックして起動させます。

「KEW LOG Soft 2」メインウィンドウとトップメニューが表示 されます。このトップメニューからロガーの記録データの読込 みや、設定などを行うことができます。

۵	KEW LOG Soft 2 - 🗖	×
7r4N(F) 通信(C) 942トック(W) ^//7*(H)	
6 8 8	ロが一般定 ロがーデータ読込み 場所りなトの編集	
	197x22-	
	ロガーの設定 現在時刻設定や記録モード、 記録条件などを設定します。	
	ロガーデータから読込み ロガーの記録データを読込み、 表示します。	
	保存データの読込み 過去に保存したデータを読込 み、表示します。	
	場所リストの編集 場所リストの編集、新規作成 を行います。	
	時刻同時設定 複数のロガーを同時に設定し ます。	
	Г 次回起勤時から表示しない	

※USBドライバのインストールが完了した後、ロガーを接続する 前に「KEW LOG Soft 2」を起動すると、エラー画面が表示さ れます。



5. 「KEW LOG Soft 2」について

「KEW LOG Soft 2」には次の機能があります。

- ◆ロガーの設定
 - ロガーの現在時刻設定や記録条件などを設定します。
- ◆ロガーデータの表示

ロガーの記録データの読込み、グラフ表示・データー覧表示 を行います。

◆ロガーデータの編集・印刷・保存

ロガーデータの一覧表示で、データの一部を取出したり、グ ラフイメージの印刷、およびデータの保存ができます。また、 データ保存は、テキスト形式(.csv)にも対応しています。

- ◆場所リストの編集 場所番号に対応した場所名を編集します。
- ◆時刻同時設定

複数のロガーを同時に設定します。

- 詳細は、次の方法で「KEW LOG Soft 2-ヘルプ」を参照してください。 ○デスクトップ上の「KEW LOG Soft 2-ヘルプ」をクリックし てください。
- ○「KEW LOG Soft 2」ウィンドウの「ヘルプ(H)」から「KEW LOG Soft ヘルプ」をクリックして参照できます。

6. トラブルシューティング

「設定がうまくできない」など問題が発生した場合は、弊社ホー ムページのサポートの欄にある「よくある質問」から、「ロガー」 タブを選択してください。

最新の情報を弊社ホームページから確認することができます。 www.kew-ltd.co.jp

MEMO

ß 社 本 東京営業所

共立電気計器株式会社

http://www.kew-ltd.co.jp

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 303 (3723) 7021 FAX. 03 (3723) 0139



〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸480 @ 0894(62)1172 FAX.0894(62)5531