KEW 6206「電気備品定期点検試験器」

PM-3600(マックス株式会社)使用プリンタの設定方法



KEW 6206「電気備品定期点検試験器」対応ラベルプリンタ PM-3600(マックス株式会社) 社名・ロゴ登録方法

画像データを登録することで、試験データの左側の余白に登録画像を印刷することができます。 ※会社のロゴや現場名など、必要な情報をあらかじめ画像化(ビットマップ画像)しておく必要があります。



はじめに

事前に「ラベルプリンタ MP-3600」(※以下プリンタ)の"プリンタドライバ"および"P-touch Editor"をインストールください。 最新のドライバおよびソフトウェアにつきましては、"マックス株式会社"へお問い合わせください。

1. プリンタの電源をONして、USBケーブルでPCと接続する。

2. スタートメニューから"P-touch Transfer Manager"を起動します。

P-touch Transfer Manager 2.2

3. 「転送用データセット」を選択します。

🖀 PC (MAX PM-3600)¥転送用データセット - P-touch Transfer Manager

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

デン・クリン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ	 一 一 一 二 一 一 一 二 一 二 二	■ ▼ 表示形式	MAX PM	-3600 ~			
■ P-touch Library ■ P-touch Library ● すべてのコンテンツ ● マ フィルター ● © ごみ箱 ■ Q 検索結果 ■ Transfer Manager ● ■ PC (MAX PM-3600) ■ 気転送用データセット ■ バックアップ ■ Ø MAX PM-3600		転送名	サイズ	種類	日時	キー割り当て	名前
	1	コンテンいか	()靖市 子↑	711++	+ 4 .		

4. 転送したい画像ファイルをドラッグアンドドロップで指定します。

PC (MAX PM-3600)¥転送用データセット - P-touch Transfer Manager ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

転送 バックアップ 開	〈 検索 表示形式 / 〈 人 検索 表示形式 / 〉 〈 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	MAX PM	-3600 ~									
■ P-touch Library ■ すべてのコンテンツ	転送名	サイズ	種類	日時	キー割り当て	名前						
■ ? ノ1ルター 一個 ごみ箱												
→ 《 検索結果												
📑 Transfer Manager			※転	送したい画	像データをド	・ラッグアンドドロッフ	ר י					
 ■ PC (MAX PM-3600) 一句 転送用データセット ニョ バックアップ 			移	動させてくた	ざい							
MAX PM-3600												
(2) The construction was discriminated in the construction			÷.	き アリ	ンタ設定用画像							
	ファイル ホーム	+5 =	= ピカ <i></i> ≠	a ~±								
			к суу									
	$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	← → ↑ ▶ PC > 7スクトップ > プリンタ設定用画像 ✓ ひ プリンタ設定用画										
			前	~		更新日時	種類					
	📌 クイック アクセス		プリンク語で	2日画像454v45	4 hmp	2019/10/03 11:00	RMP ファイル					
	CneDrive 🌰				4.5111	2010/10/00 11:00	Divit yy 170					
	PC											
	→ ネットワーク											

5. 指定した画像データを右クリックしてメニューから「キー割り当て」を選択する。

PC (MAX PM-3600)¥転送用データセット - P-touch Transfer Manager

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

<u>転送 バックアップ 開く</u>	検索	表示形式		-3600 ×	D.1+	F	A 34
		転达名	サイス	裡類	日時	キー割り当く	名刖
ー国 すべ(のコンテンツ ∃☆ フィルター		ブリンタ設定用	26KB	イメージ	2010/10/02 開く(O)	1	ブリンタ設定用画像454x
──❻ごみ箱					キー割り当て(K)	
◎ 検索結果					表示形式(H)	>	
↓ Transfer Manager □・ ■ PC (MAX PM-3600) □ 「勿 転送用データセット □ バックアップ					切り取り(T) コピー(C) 貼り付け(P)		
- 🗗 MAX PM-3600					削除(D) 名前の変更(I	N)	
		SIZ	(E:4	54 x 4!	プロパティ(S)		

6. キー割り当て「1」を選択して、「OK」をクリックしてください。

PC (MAX PM-3600)¥転送用データセット - P-touch Transfer Manager ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

	III ▼ - 表示形式	filsia MAX PM	2600					
開く検索	表示形式	MAX PM						
			-3600 ~					
	転送名	サイズ	種類	日時	キー割り当て	名前		
] プリンタ設定用	26KB	イメージ	2019/10/03	1	プリンタ設定用画像454x454		
J MAX PM-3600 SIZE:454 x 454 「「」」」 「」」」								
		SII 大立電	SIZE:4.	SIZE:454 x 454	SIZE:454 x 454	SIZE:454 x 454 「		

7. 「転送」をクリックします。

※"転送"ではなく"転送ファイルを保存"が表示されている場合、ドライバが正しくインストールされていないか、 パソコンとプリンタが正しく接続できていない、プリンタの電源が入っていない可能性があります。

PC (MAX PM-3600)¥転送用データセット - P-touch Transfer Manager

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H) PP? 0 1111/12_. D MAX PM-3600 ~ バックアップ 転送 開く 検索 表示形式 P-touch Library サイズ 種類 転送名 日時 国 すべてのコンテンツ プリンタ設定用 26KB イメージ 2019/10/03... □ マフィルター 〇 ごみ箱 ▲ 検索結果 📑 Transfer Manager B PC (MAX PM-3600) 一方 転送用データセット ■ バックアップ MAX PM-3600 SIZE:454 x 454

8. 「OK」をクリックします。



9. 「OK」をクリックします。



10. 「ファイル」をクリックし、「アプリケーションの終了」を選択しソフトを終了してください。

🖀 PC (MAX PM-3600)¥転送用データセット - P-touch Transfer Manager

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)

開く(O)	Ctrl+O		AX PM	-3600 ~			
転送ファイル保存(F) バックアップ(B)		転送名	サイズ 26KB	種類 イメージ	日時 2019/10/03	キー割り当て 1	名前 プリンタ
インポート(I) エクスポート(E)							
フォルダー(F)	>						
追加(A) 削除(D) 名前の変更(C)							
プロパティ(S)							
アプリケーションの終了(X)		SIZ	ZE:4	54 x 4	54		

