## Manual de Instrucciones



## Analizador de Calidad de Energía

# **KEW 6315**





<u>Contenido</u>	KEW6315
Contenid	lo1
Procedim	niento de Desembalaje5
Adverten	icias de seguridad8
Cap. 1 D	escripción del Instrumento 11
1.1	Resumen de funciones ······ 11
1.2	Características ······13
1.3	Esquema ······14
1.4	Pasos para la medición ······15
Cap.2 Di	sposición del equipo······16
2.1	Pantalla (LCD)/ Teclas ······ 16
2.2	Conector17
2.3	Lateral ······18
2.4	Cables de medida de tensión y Mordazas 19
Cap.3 Op	peraciones básicas ······20
3.1	Función tecla
3.2	Iconos en pantalla LCD······21
3.3	Símbolos en pantalla LCD22
3.4	Ajustes de Contraste y Brillo 22
3.5	Pantallas23
	Inst/ Integration/ Demand23
	• Vector24
	• Forma de onda ······24
	Análisis de Armónicos 25
	Calidad de suministro26
	• Ajustes ······26
Cap.4 Int	troducción ······27
4.1	Preparación 27
	Colocación de las placas de los terminales de entrada
	• Coloque los Marcadores a los cables de medida de Tensión y Mordazas ·· 28

<u>KEW6315</u>	Contenido
4.2	Fuente de Alimentación 29
	Batería
	Marcas de Batería en pantalla LCD/ Nivel de batería
	Cómo instalar las baterías
	Conexión del cable de alimentación 31
	Valores de la fuente de alimentación
4.3	Insertar/extraer la tarjeta SD
	Inserción de la tarjeta SD
	• Extracción de la tarjeta SD
4.4	Conectores de cables de prueba de voltaje y conexión de las mordazas sensor $\cdots$ 35
4.5	Iniciar KEW 631536
	Pantalla de Inicio
	Mensaje de advertencia
4.6	Procedimiento de registro37
	Inicio de la grabación
	• Fin de la grabación 38
	Comienzo de medida con "Guía rápida de inicio"
Cap.5 Co	onfiguración ······ 47
5.1	Lista de las configuraciones47
5.2	Configuración básica
	Configuración del sistema de cableado49
	Conexión del cableado51
	• Ajustes de medición de voltaje
	• VT/CT
	• Ajustes de medida de corriente
	• Ajuste de los terminales de entrada Externos/ frecuencia de referencia 58
5.3	Configuración de medición59
	Configuración de la demanda de medición
	• Esquema del concepto de medición de demanda
	Ajustes para el análisis de Armónicos 63
	• Ajuste Umbral de la calidad de Energía (Evento)······ 65

<u>Contenido</u>	KEW6315
	• Ajuste de filtro para la medición de Flicker
	• Factor de potencia objetivo para el cálculo de la Capacidad70
5.4	Ajustes de grabación71
	• Ajustes para parámetros de grabación
	Parámetros guardados 73
	Método de grabación74
	Posible tiempo de grabación76
5.5	Otros ajustes ······77
	• Ajustes para el ambiente del sistema77
	• KEW 6315 Ajuste
5.6	Datos guardados ······82
	Borrar, transferir o formatear datos guardados
	• Tipo de datos guardados
	• KEW 6315 ajuste y Carga de datos
Cap. 6 El	lementos mostrados ······ 92
6.1	Valor instantáneo "W" ······ 92
	Listado de los valores medidos
	Pantalla ampliada ······96
	Mostrar gráfica de tendencia
	• Cambiar los elementos que se muestran y la posición de la pantalla
6.2	Valor de integración "Wh" 100
6.3	Demanda
	Mostrar los valores medidos
	Variaciones en períodos específicos
	Cambio de demanda
6.4	Vector
6.5	Forma de onda
6.6	Arménicos
0.0	Mostrar armónicos en barra de gráficos
	Mostrar lista do armónica

<u>KEW6315</u>	Contenido
6.7	Calidad de suministro ·····114
	• Factores que alteran la calidad de energía y los síntomas114
	Mostrar eventos guardados
	• Visualización de valores de flicker medidos en formato lista 120
	Mostrar gráfica de tendencia Pst, 1min
	Mostrar cambios en Plt     122
Cap. 7 O	tras funciones······ 123
Cap. 8 C	onexión del dispositivo
8.1	Transferencia de datos al PC 125
8.2	Usar Bluetooth <sup>®</sup> función ······ 126
8.3	Control de señal ······ 126
	Conexión a terminales de entrada/ salida
8.4	Obtención de energía a partir de líneas medidas 128
Cap. 9 S	oftware de PC para configuración y análisis de datos 129
Cap. 10	Especificaciones······ 130
10.1	Requisitos de seguridad ······ 130
10.2	Especificaciones generales 130
10.3	Especificaciones de medida ······ 133
	• Parámetros de medida y número de puntos de análisis 133
	• Elementos medidos en la medida instantánea 134
	Parámetros a calcular
	Parámetros medidos en medida de integración 140
	Parámetros medidos en medida de Demanda
	Parámetros medidos en medida de Armónicos
	Parámetros medidos en la medida de calidad de señal 149
10.4	Especificaciones Mordaza sensor 152
Cap. 11 \$	Solución de problemas ······ 157
11.1	Solución de problemas en general······ 157
11.2	Mensajes de error y acciones 158

Procedimiento de Desembalaje

## Procedimiento de desembalaje

Le damos las gracias por comprar nuestro Analizador de Calidad de Energía "KEW 6315". Por favor compruebe el contenido y el instrumento antes de su uso.
Los artículos enumerados a continuación se incluyen en el conjunto estándar:

1	Unidad principal	KEW 6315 :1 pieza
2	Cables de prueba de voltaje	MODEL7141B:1 conjunto *rojo, verde, azul, negro: 1 pieza para cada uno (con clips de ligador)
3	Cable de alimentación	MODEL7170 :1 pieza
4	Cable USB	MODEL7219 :1 pieza
5	Manual rápido	1 pieza
6	CD-ROM	1 pieza
7	Batería	Alcalina tamaño AA LR6: 6 piezas
8	Tarjeta SD	M-8326-02 :1 pieza (2GB)
9	Estuche de transporte	MODEL9125 :1 pieza
10	Placas de terminales de entrada	1 pieza
11	Marcador de cables	8-color x 4 pcs. cada uno (rojo, azul, amarillo, verde, marrón, gris, negro, blanco)

### Piezas opcionales

12	Mordaza sensor	Dependiendo del modelo adquirido		
13	Manual de Instrucciones para Mordaza sensor	1 pieza		
14	Maleta de transporte magnética	MODEL9132		
15	Adaptador fuente de alimentación	MODEL8312 (CAT III 150 V, CAT II 240 V)		



**10.** Placas de terminales de entrada

11. Marcador de cables

T	9	e	9
E	-	-	-
		-	
-		-	-
1		-	
Ū	Ū	Ū	U

#### Procedimiento de Desembalaje

#### 12. Mordazas (depende del modelo adquirido)

13. Manual de instrucciones para la Mordaza sensor

- 14 Transportar magnética caso
- **15.** Adaptador fuente de alimentación



Tipo 50A(ø24/75 mm)	M-8128/KEW 8135
Tipo 100A(ø24 mm)	M-8127
Tipo 200A(ø40 mm)	M-8126
Tipo 500A(ø40 mm)	M-8125
Tipo 1 000A(ø68/110 mm)	M-8124/ KEW 8130
Tipo 3 000A(ø150/170 mm)	KEW 8129/ 8133
Tipo 10A(ø24 mm)	M-8146
Tipo 10A(ø40 mm)	M-8147
Tipo 10A(ø68 mm)	M-8148
Tipo 1A(ø24 mm)	M-8141
Tipo 1A(ø40 mm)	M-8142
Tipo 1A(ø68 mm)	M-8143

Productos interrumpidos: KEW 8129/M-8141/M-8142/M-8143

• Almacenamiento

Almacene los artículos como se muestra a continuación después de su uso.



 En caso de que cualquiera de los elementos referidos anteriormente se encuentren defectuosos, o si la impresión no es clara, contacte con su distribuidor local de KYORITSU.

#### KEW6315

## Advertencias de seguridad

Este instrumento ha sido diseñado, fabricado y comprobado de acuerdo a la norma IEC 61010-1: Requisitos de seguridad para aparatos de Medición Electrónicos, y se entrega en las mejores condiciones después de pasar las pruebas de control de calidad.

Este manual de instrucciones contiene advertencias y los procedimientos de seguridad que deben ser observados por el usuario para garantizar un funcionamiento seguro del instrumento y mantenerlo en condiciones seguras. Por lo tanto, lee estas instrucciones de funcionamiento antes de comenzar a utilizar el instrumento.

## \land ADVERTENCIA

- Referencia al manual de Instrucciones -

- Lea y comprenda las instrucciones contenidas en este manual antes de comenzar a utilizar el instrumento.
- Mantenga el manual a mano para permitir una referencia rápida cuando sea necesario.

• -----

segúrese de usar el instrumento sólo para las funciones para las que fue diseñado.

- Comprenda y siga todas las instrucciones de seguridad contenidas en el manual.
- Lea el manual Rápido incluido después de leer el manual de instrucciones.
- En cuanto al uso del sensor de Mordaza, consulte el manual de instrucciones suministrado con el sensor. Es esencial que se cumplan las instrucciones anteriores. El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede causar lesiones, daño al instrumento y / o daño al equipo bajo prueba. Kyoritsu no asume ninguna responsabilidad por los daños y lesiones causados por el mal uso o por no seguir las instrucciones del manual.

El símbolo 🗥 indicado en el medidor, significa que el usuario debe referirse a las partes relacionadas en el manual para un uso seguro del instrumento. Es esencial leer las instrucciones donde aparezca el símbolo en el manual.

 PELIGRO
 : Se reserva para condiciones y acciones que probablemente pueden causar lesiones fatales o mortales.

 ADVERTENCIA
 : está reservado para condiciones y acciones que pueden causar lesiones fatales o mortales.

 PRECAUCIÓN
 : está reservado para condiciones y acciones que pueden causar lesiones o daños al instrumento.

### Categoría de Medición

Para garantizar la operación segura de los instrumentos de medición, IEC 61010 establece estándares de seguridad para diversos entornos eléctricos, categorizados como O a CAT IV, y denominados categorías de medición. Las categorías con números más altos corresponden a entornos eléctricos con mayor energía momentánea, por lo que un instrumento de medición diseñado para entornos CAT III puede soportar mayor energía momentánea que uno diseñado para CAT II.

- O : Circuitos que no están conectados directamente a la red eléctrica.
- CAT II : Circuitos eléctricos primarios conectados a una toma CA a través de un cable de alimentación.
- CAT III : Circuitos eléctricos primarios conectados directamente al panel de distribución, y alimentadores desde el cuadro a los tomas de corriente.
- CAT IV : El circuito desde la bajada de servicio hasta la entrada de servicio, y hasta el medidor de potencia y el dispositivo de protección contra sobre corriente primaria (cuadro de distribución).



#### Advertencias de seguridad

## A PELIGRO

- El instrumento se debe usar sólo en sus aplicaciones o condiciones previstas. De lo contrario, las funciones de seguridad con que va equipado el instrumento no van a funcionar, y pueden ocurrir daños al instrumento o lesiones personales graves. Verifique el funcionamiento correcto en una fuente conocida antes de tomar acciones como resultado de las indicaciones del instrumento.
- Ponga atención a la categoría de medición a la que el objeto en prueba pertenece, y no haga mediciones en un circuito en el que el potencial eléctrico es superior a los siguientes valores.
- \* 300V CA para CAT IV, 600 V CA para CAT III, 1 000V CA para CAT.
- No intente realizar mediciones en presencia de gases inflamables. De lo contrario, el uso del instrumento puede provocar chispas, lo que puede provocar una explosión.
- Nunca intente utilizar el instrumento si su superficie o su mano están mojadas.

#### - Medición -

- Nunca exceda el máximo valor permitido de entrada de cualquier rango de medición.
- Nunca abra la tapa del compartimiento de la Batería durante una medición.

#### - Batería -

- No intente reemplazar las baterías durante la medición.
- La marca y el tipo de las baterías a utilizar deben estar armonizadas.

#### - Cable de alimentación -

- Conecte el cable de Alimentación a un toma de corriente.
- Utilice únicamente el cable de Alimentación suministrado con el instrumento.

#### - Conector de alimentación -

• Nunca toque el conector de alimentación, aunque esté aislado, mientras el instrumento está funcionando con baterías.

#### - Cables de prueba de voltaje -

- Utilice únicamente los suministrados con este instrumento.
- Elija y utilice los cables de prueba y los capuchones que sean adecuados para la categoría de medición.
- Cuando el instrumento y el cable de prueba se combinen y utilicen juntos, se aplicará la categoría inferior a la que pertenezca cualquiera de ellos. Confirme que no se exceda el voltaje medido de la punta de prueba.
- No conecte un cable de prueba de Tensión menos que sea requerido para la medición de los parámetros deseados.
- Primero conecte los cables de prueba al instrumento, y sólo después al circuito a comprobar.
- Mantenga la mano y los dedos detrás del protector de dedos durante una medición.
   El protector de dedos proporciona protección contra descargas eléctricas y garantiza el espacio libre mínimo requerido y las distancias de fuga.
- No desconecte nunca los cables de prueba de tensión desde los conectores del instrumento durante la medición (mientras el instrumento se activa).
- No toque dos fases en prueba con las puntas metálicas de los cables de prueba.
- No toque nunca las puntas metálicas de los cables de prueba.
- Deje de usar el cable de prueba si la funda exterior está dañada y la funda interior del metal o de color está expuesta.

#### - Mordaza sensor -

- Utilice únicamente las específicas para este instrumento.
- Confirme que la corriente máxima medida y la tensión nominal máxima no son superadas.
- No conecte las Mordazas sensor a menos que sea requerido para la medición de los parámetros deseados.
- Conecte la mordaza primero al instrumento, y sólo entonces al circuito a comprobar.
- Mantenga sus dedos detrás de la barrera durante una medición.
   Barrera: proporciona protección contra descargas eléctricas y asegurar el aire mínimo requerido y líneas de fuga.

- Nunca desconecte los sensores de los conectores del instrumento mientras esté en uso.
- Conecte aguas abajo de la protección del circuito, ya que aguas arriba la capacidad de corriente del circuito es muy grande.
- No toque dos fases en prueba con las puntas metálicas de los cables de prueba.

## \Lambda Precaución

- Preste atención ya que los conductores bajo prueba pueden estar calientes.
- No aplique nunca durante mucho tiempo corrientes o tensiones superiores a la entrada máxima permisible por el instrumento.
- No aplique corrientes o voltajes a las pinzas o mordazas mientras el instrumento está apagado.
- No utilice el instrumento en lugares con mucho polvo o donde se pueda salpicar.
- No utilice el instrumento bajo una fuerte tormenta eléctrica o cerca de objetos con energía.
- No lo exponga nunca a fuertes vibraciones ni le de golpes.
- Inserte la tarjeta SD en la ranura con la parte superior hacia arriba. Si la tarjeta se ha insertado al revés, la tarjeta SD o el instrumento pueden sufrir daños.
- Mientras use la tarjeta SD, no mueva ni saque la tarjeta de la ranura. (El símbolo D parpadea mientras se accede a tarjeta SD.) De lo contrario, los datos guardados en la tarjeta se pueden perder o el instrumento podrían dañarse.

#### - Mordaza sensor -

- No doble o tire del cable de la Mordaza sensor.
- Los tipos de sensores de corriente utilizados para las mediciones deben ser el mismo.

#### - Tratamiento después de su uso -

- Apague el instrumento y desconecte el cable de Alimentación, cables de prueba y Mordazas sensor del instrumento.
- Retire las pilas si el instrumento no va a usarse por un largo periodo.
- Cuando transporte el instrumento, retire la tarjeta SD.
- Cuando transporte el instrumento no lo exponga a fuertes vibraciones ni le de golpes.
- No exponga el instrumento a la luz del sol directa, altas temperaturas, humedad o rocío.
- Usé un paño húmedo con detergente neutro o agua para limpiar el instrumento. No utilice abrasivos ni disolventes.
- No guarde el instrumento si está húmedo.

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones:  $\triangle$  PELIGRO  $\triangle$ , ADVERTENCIA,  $\triangle$  PRECAUCIÓN y NOTA ( ) descritas en cada sección.

Significado de los símbolos en el equipo:

$\wedge$	El usuario debe referirse a las explicaciones en el manual de instrucciones.
	Instrumento con aislamiento doble o reforzado
~	CA
4	(Funcional) Terminal a tierra





#### 1.2 Características

### 1.2 Características

Este es un Analizador de Calidad de Energía que se puede utilizar para varios sistemas de cableado. Se puede utilizar para mediciones simples de valores instantáneos / integración / demanda, y también para los análisis de armónicos y eventos relacionados con la calidad de la energía y para la simulación de corrección del factor de potencia con baterías de condensadores.

Por otra parte, puede mostrar las formas de onda y vectores de voltaje y corriente. Los datos se pueden guardar en la tarjeta SD o la memoria interna, y se pueden transferir a un PC a través de USB, o en tiempo real a través de la comunicación Bluetooth<sup>®</sup>.

#### Construcción segura

Diseñado según estándares internacionales de seguridad IEC 61010-1 CAT IV 300 V/ CAT III 600 V/ CAT II 1000V.

#### Análisis de calidad de la suministro

KEW 6315 está diseñado para cumplir con la norma internacional IEC61000-4-30 Clase S y puede medir frecuencia y voltaje r.m.s. con alta exactitud, y también puede analizar armónicos. Por otra parte, se pueden medir picos, caídas, interrupciones, transitorios, corriente de entrada y parpadeo (flicker) de una sola vez sin intervalos.

#### Medida de Potencia

KEW 6315 mide energía activa/reactiva/aparente, energía eléctrica, factor de potencia, corriente r.m.s., Ángulo de fase y la intensidad de neutro simultáneamente.

#### Configuración de cableado

KEW 6315 admite: Cable de 2 alambres (4 sistemas) monofásico, 3 alambres (2 sistemas), 3 alambres trifásicos (2 sistemas) y 4 alambres trifásicos.

#### Medición de demanda

El consumo eléctrico se puede monitorizar fácilmente para que no exceda el valor objetivo máximo de demanda.

#### Visualización de forma de onda/ vector

La tensión y la corriente se pueden visualizar como forma de onda o como vectores.

#### Guardado de datos

KEW 6315 está dotado de una función de registro con el intervalo de grabación preestablecido. Los datos pueden ser guardados de forma manual o por fecha y hora especifica. Los datos de pantalla se pueden guardar utilizando la función de Impresión de Pantalla.

#### Sistema de alimentación dual

KEW 6315 funciona ya sea con una fuente de alimentación de CA o con baterías. Se pueden utilizar tanto baterías secas alcalinas tamaño AA y baterías recargables AA Ni-MH tamaño. Para cargar baterías recargables AA Ni-MH, utilice el cargador fabricado por la misma empresa que las baterías. En caso de interrupción de la energía, mientras funciona con fuente de alimentación CA, la alimentación del instrumento se restaura automáticamente mediante las baterías.

#### Mayor pantalla

Pantalla TFT de gran tamaño a color.

#### Diseño compacto y ligero

Sensor tipo mordaza, con diseño compacto y peso reducido.

#### Aplicación

Los datos en la tarjeta SD o la memoria interna se pueden guardar en el PC mediante USB. Es posible el análisis de los datos y el ajuste del equipo mediante el uso de un software especial "KEW Windows for KEW6315".

Dispone de comunicación en tiempo real a través de Bluetooth<sup>®</sup>.

#### Función Entrada/Salida

Las señales analógicas de los termómetros o sensores de luz se pueden medir simultáneamente con los datos de energía eléctrica a través de 2 entradas analógicas (tensión CC); cuando se producen eventos relacionados con la calidad de suministro, las señales se pueden transmitir a los dispositivos de alarma a través de una salida digital.

KEW6315









Configuración de cableado		Terminal de Entrada de Tensión CA	Terminal Entrada Corriente*
2 cables monofásicos (1-sistema)	1P2W×1	VN, V1	A1
2 cables monofásicos (2-sistema)	1P2W×2	VN, V1	A1, A2
2 cables monofásicos (3-sistema)	1P2W×3	VN, V1	A1, A2, A3
2 cables monofásicos (4-sistema)	1P2W×4	VN, V1	A1, A2, A3, A4
3 cables monofásicos (1-sistema)	1P3W×1	VN, V1, V2	A1, A2
3 cables monofásicos (2-sistema)	1P3W×2	VN, V1, V2	A1, A2, A3, A4
3 cables trifásicos (1-sistema)	3P3W×1	VN, V1, V2	A1, A2
3 cables trifásicos (2-sistema)	3P3W×2	VN, V1, V2	A1, A2, A3, A4
3 cables trifásicos 3A	3P3W3A	V1, V2, V3	A1, A2, A3
4 cables trifásicos	3P4W×1	VN, V1, V2, V3	A1, A2, A3

\* Las mediciones de valores r.m.s. y armónicos son posibles en los terminales de corriente, que no se utiliza para la conexión de cableado.

\* Los tipos de sensores de corriente utilizados para las mediciones deben ser el mismo.





La barrera es un elemento de seguridad mecánica que proporciona protección contra las descargas eléctricas y garantiza las distancias de aire y líneas de fuga mínimo requerido. Mantenga los dedos y las manos detrás de la barrera durante una medición.



<u>3.2 Sír</u>	mbolos en pantalla	a LCD KEW	V6315		
3.2	Iconos er	n pantalla LCD			
	Icono	Estado			
		KEW 6315 está funcionando con baterías. El icono varía en 4 pasos, dependiendo de la carga de la batería.			
	-	KEW 6315 está conectado a la alimentación CA			
	Actualizando la pantalla.				
	Bloqueo de teclas.				
	Sonido apagado.				
		La tarjeta SD está insertada y preparada.			
		Grabando datos en la tarjeta SD.			
	No hay espacio libre en la tarjeta SD.				
	Fallo al accede a la tarjeta SD.				
	Memoria interna disponible. * Este icono se muestra cuando se comienza a medir sin tarjeta SD.				
	-	Guardando los datos en la memoria interna.			
		No hay suficiente espacio disponible en la memoria interna.			
	<b>UWAIT</b>	Modo stand-by			
	OREC	Grabando los datos medidos.			
	FULL	La capacidad de memoria de grabación está llena.			
	9	USB disponible.			
	8	Bluetooth <sup>®</sup> disponible.			

## 3.3 Símbolos en pantalla LCD

V*1	Tensión de fase	VL <sup>*1</sup>	Tensión de línea	A	Corriente
Р	Activo + consumo alimentación - regeneración	Q	Reactivo + retardo alimentación - adelanto	S	Potencia aparente
PF	Alimentaci + retardo ón de la potencia - adelanto	f	Frecuencia		
DC1	Tensión entrada analógica, 1ch	DC2	Tensión entrada analógica, 2ch		
An*2	Corriente neutro	PA* <sup>3</sup>	Ángulo de + retardo fase - adelanto	C* <sup>3</sup>	Cálculo de capacidad
WP+	Energía potencia activa (consumo)	WS+	Energía potencia aparente (consumo)	WQi+	Energía potencia reactiva (retardo)
WP-	Energía potencia activa (regeneración)	WS-	Energía potencia aparente (regeneración)	WQc+	Energía potencia reactiva (adelanto)
THD	Factor de distorsión total actual				
Pst (1min)	Flicker de tensión (1 min)	Pst	Parpadeo de tensión a corto plazo	Plt	Parpadeo de tensión a largo plazo

<sup>\*1</sup> W pantalla: V y VL se pueden "personalizar" cuando se selecciona "3P4W".

<sup>\*2</sup> W pantalla: "An" se muestra sólo cuando se selecciona "3P4W".

<sup>\*3</sup> W pantalla: La visualización de PA y C se puede "Persona."

## 3.4 Ajustes de Contraste y Brillo

Mantenga pulsadas los tecla " (\*)" **LCD** al menos 2 segundos, para mostrar las barras de ajuste del contraste y el brillo de la pantalla. Use la tecla **Cursor** para deslizar las barras de ajuste. Presione la tecla **ENTER** y salga del modo Ajuste. Presione de nuevo **ESC** o **LCD** para cancelar los ajustes y salir del modo ajuste.

KEW6315	- 2	2 -
		El contraste se puede cambiar en 11 niveles.
		Ajuste contraste
	l	
()		El brillo de pantalla se puede cambiar en 11 niveles
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>	Aiuste brillo









Colocación de las placas de los terminales de Entrada

## 4 **Primeros pasos**

## 4.1 Preparación

## Colocación de las placas de los terminales de entrada

Con el instrumento se suministran seis placas de terminales de entrada. Elija una Placa que coincida con el estándar de colores de los cables que se cuando de utiliza el instrumento. Coloque la Placa en los terminales de Entrada, teniendo en cuenta la orientación.

\* Limpie el terminal de entrada antes de poner la Placa y asegúrese que no se moje.





Ponga la placa de terminales de entrada adecuada.

Placas de terminales de entrada

	VN	V1/A1	V2/A2	V3/A3	A4
TIPO 1	azul	rojo	verde	negro	amarillo
TIPO 2	azul	marrón	negro	gris	amarillo
TIPO 3	negro	amarillo	verde	rojo	blanco
TIPO 4	azul	negro	rojo	blanco	amarillo
TIPO 5	blanco	negro	rojo	azul	amarillo
TIPO 6	negro	rojo	amarillo	azul	blanco

Conexión de marcadores a cables de prueba de Voltaje y sensores de Abrazadera

### Coloque los Marcadores a los cables de medida de Tensión y Mordazas

Conecte Marcadores a ambos extremos de los cables de prueba de Voltaje y los sensores de Abrazadera armonizados con los terminales de Entrada. \* Los Marcadores Suministrados son 32 unidades en total: 4 piezas de cada color (rojo, azul, amarillo, verde, marrón, gris, negro, blanco).



Marcador (32 uds. en total)



Coloque Marcadores en ambos extremos de un Sensor.



Coloque Marcadores en ambos extremos del cable de Tensión.

#### <u>Batería</u>

## 4.2 Fuente de Alimentación

## Batería

KEW 6315 funciona con una fuente de alimentación de CA o con baterías. Capaz de realizar mediciones incluso en el caso de interrupción de la alimentación CA, la alimentación al instrumento se restablece automáticamente por las baterías instaladas en el interior del mismo. Pueden ser utilizadas alcalinas pilas secas Tamaño AA (LR6) o pilas de tamaño AA Ni-MH. Para cargar las baterías recargables, utilice el cargador fabricado por la misma empresa que las baterías. KEW 6315 no puede cargar baterías.

\* Las baterías alcalinas secas AA (LR6) se suministran como accesorios.

## \land Peligro

- nca abra la tapa del compartimiento de la Batería durante una medición.
- La marca y el tipo de las baterías a utilizar deben estar armonizadas.
- Nunca toque el conector de Alimentación, aunque esté aislado, mientras el instrumento está funcionando con baterías.

## \land ADVERTENCIA

• Asegúrese de que el cable de Alimentación, cables de prueba de Tensión y Mordazas se retiran del instrumento, y que el instrumento está apagado al abrir la tapa del compartimento de la Batería para el reemplazo de la batería.

## A PRECAUCIÓN

- No mezcle nunca baterías viejas y nuevas.
- Instale las baterías en la polaridad indicada en el interior del área del compartimiento de las baterías.

Las baterías no están instaladas en el instrumento en el momento de la compra. Por favor, instale las baterías suministradas antes de empezar a utilizar el instrumento. La batería tiene consumo incluso si el instrumento está apagado. Retire todas las baterías si el instrumento ha de ser almacenado y no estará en uso durante un largo período. Cuando el instrumento se alimente mediante una fuente de CA, no funciona con las baterías.

Si se interrumpe el suministro de CA y no se han insertado las baterías, el instrumento se apaga y es posible que se pierdan todos los datos.

Marcas de Batería en pantalla LCD/ Nivel de batería

## Marcas de Batería en pantalla LCD/ Nivel de batería

El icono de carga de batería cambia como sigue, variando según las condiciones de la batería.

<u>.</u>	Alimentación		Nive	4 niveles		
ono de alimentacio	Alimentación batería			<ul> <li>Posibilidad de medición continua en horas:</li> <li>Aprox. 3 horas con baterías alcalinas AA, y</li> <li>Aprox. 4,5 horas con baterías AA Ni-MH (1 900mA/h).</li> <li>* Estos son valores de referencia con la pantalla LCD apagada.</li> </ul>		
Ś'n			l de la batería	El equipo trabaja normalmente. * El voltaje de las baterías Ni-MH totalmente cargadas es más bajo que las alcalinas totalmente cargadas, por lo que el indicador de nivel puede variar según el tipo de batería.		
				La medida continua, pero el equipo deja de grabar datos. (No se guardan más datos, pero sí se salvan los últimos datos medidos antes de la caída de nivel de batería al mínimo.)		

W/	W	/h						-	01/11/2023
		1ch		2	ch		3ch		
V	:	241	.7	24	15.8		235.7	٧	
Α	:		47		48		47	Α	
P	:		11		11		11	k₩	
Q	:		0		0		0	kvar	•
S	:		11		11		11	kVA	
PF	:	0.7	94	0.	.794	. (	0.784		Inst.
Ρ	:		44	k₩	f	: !	59.99	Hz	Media
Q	:		3	kvar					Máx
S	:		45	kVA					Mín.
PF	:	0.7	90		An :		5	A	M111.
DC1	:	0.0	00	٧	DC2		0.00	V	00:02 /2sec
	W	h		Zoo	m	Ter	ndenc	ia P	ersona



- Cuando el instrumento no está en uso, desconecte el cable de Alimentación del enchufe.
- Cuando desenchufe el cable de la toma de corriente, hágalo retirando primero el enchufe y no tirando del cable.

## KEW6315 Valores de la fuente de alimentación Siga el procedimiento siguiente, y conecte el cable de Alimentación. 1 Asegúrese de que el instrumento está apagado. 2 Conecte el cable de Alimentación al conector de Alimentación del instrumento. 3 \* Conecte el otro extremo del cable de Alimentación a la toma de corriente. ტ \* KEW 6315 se encenderá pasados 2 segundos de la conexión a la red. Durante este período, el tecla no funcionará. $\square$ EL.

## Valores de la fuente de alimentación

Los valores de la fuente de alimentación son los siguientes.

Tensión nominal	100 a 240 V CA (±10%)
Frecuencia nominal alimentación	45 a 65 Hz
Potencia máxima de consumo	7 VA max

## 4.3 Colocar/ quitar la tarjeta SD

Compruebe los puntos siguientes antes de utilizar la tarjeta SD.

## \land PRECAUCIÓN

- Siga las instrucciones descritas en "Inserción de la tarjeta SD" e inserte la tarjeta SD en la ranura con la parte superior hacia arriba. Si la tarjeta se ha insertado al revés, la tarjeta SD o el instrumento pueden sufrir daños.
- Mientras use la tarjeta SD, no mueva ni saque la tarjeta de la ranura. (El símbolo a parpadea mientras se accede a tarjeta SD.) De lo contrario, los datos guardados en la tarjeta se pueden perder o el instrumento podrían dañarse.
- El indicador "OREO" parpadea durante la grabación. No retire la tarjeta SD. De lo contrario, los datos guardados o el instrumento podrían dañarse. No retire la tarjeta hasta que los extremos de grabación y el mensaje emergente "Detener registro" desaparece.

Notas:

- Las tarjetas SD recién compradas deben ser formateadas con KEW 6315 antes de su uso. Los datos no pueden ser guardados con éxito en las tarjetas SD formateadas con un PC. Para los detalles, consulte "*Format*" (P. 86) en este manual.
- Si la tarjeta SD se ha utilizado con frecuencia por un largo período, la vida de la memoria flash puede estar vencida y no se puede guardar más datos. En tal caso, por favor, cambie la tarjeta por una nueva.
- Los datos de la tarjeta SD pueden dañarse o perderse por accidente o avería. Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos grabados de forma periódica. Kyoritsu no será responsable de ninguna pérdida de datos o cualquier otro daño o pérdida.

Inserción de la tarjeta SD:

### Inserción de la tarjeta SD:

1 Abra la tapa del Conector.

3

4

2 Inserte la tarjeta SD en la ranura de tarjeta SD con la cara frontal hacia arriba.

A continuación, cierre la tapa. Utilice el instrumento con la cubierta del conector cerrado a menos que no sea necesario.

## Extracción de la tarjeta SD:

1 Abra la tapa del Conector.

2 Empuje suavemente la tarjeta SD hacia el interior, y luego la tarjeta sale.

3 Extraiga la tarjeta lentamente.

A continuación, cierre la tapa. Utilice el instrumento con la cubierta del conector cerrado a menos que no sea necesario.



Tapa del conector
#### 4.4 Conectores de cables de prueba de voltaje y conexión de las mordazas sensor

# 4.4 Conectores de cables de prueba de voltaje y conexión de las mordazas sensor

Compruebe los puntos siguientes antes de conectar los cables y sensores:

#### PELIGRO

- Utilice únicamente los cables de prueba de voltaje suministrados con este instrumento.
- Utilice las mordazas dedicadas para este instrumento, y confirme que no se superará la capacidad de corriente de medición del sensor.
- No conecte los cables de prueba de tensión o mordazas a menos que sea requerido para la medición de los parámetros deseados.
- Primero conecte los cables de prueba y los sensores al instrumento, y sólo entonces conéctelos al circuito en prueba.
- No desconecte nunca los cables de prueba ni los sensores mientras el instrumento este en uso.
- Mantenga los dedos y las manos detrás del protector de dedos durante la medición.

#### ADVERTENCIA

- Asegúrese de que el instrumento está apagado, y luego conecte el cable de Alimentación.
- Conecte primero el cable de Alimentación al instrumento. El cable debe estar firmemente conectado.
- Deje de usar el cable de prueba si la funda exterior está dañada y la funda interior del metal o de color está expuesta.

Siga el procedimiento siguiente, y conecte los cables de prueba de voltaje y las mordazas sensor.

- 1 Asegúrese de que el instrumento está apagado.
- 2 Conecte el cable de prueba de voltaje apropiado para el terminal de entrada de CA voltaje en el instrumento.
- 3 Conecte la mordaza apropiada al terminal de entrada del instrumento.

Haga coincidir las flechas del conector de la mordaza sensor con la flecha del terminal de entrada de corriente del instrumento.



El número de cables de prueba de voltaje y de mordaza sensor a utilizar será diferente dependiendo de la configuración del cableado en prueba. Para más detalles, consulte "*Esquema de conexiones*" (P.50) en este manual.

# 4.5 Iniciar KEW 6315

KEW6315

#### Pantalla de Inicio

Mantenga presionados el tecla **POWER** hasta que aparezca la siguiente pantalla LCD. Para apagar el instrumento, mantenga pulsada el tecla **POWER**, al menos, 2 segundos.

El modelo y la versión del software se muestran en esta pantalla.
 Dejar de usar el instrumento si no se inicia correctamente y hacer referencia a "Cap. 11 Solución de problemas" (P.157) en este manual de instrucciones.



2 Si esta no es la primera vez que inicia el instrumento, la pantalla mostrada será la última que apareció en la anterior medición.

### Mensaje de advertencia

Si los sensores Clamp conectados no son los mismos que se usaron durante la prueba anterior, se mostrará la lista de sensores conectados durante 5 segundos, pero la configuración no se actualizará automáticamente. Pulse la (SETUP) tecla y vuelva a detectar los sensores o modificar directamente los ajustes.

El KEW 6315 conserva y adopta la configuración anterior si no hay ningún sensor conectado.

A2	:	8133	(MAX	3000A, Φ170mm)
A3	:	8133	(MAX	3000A,Φ170mm)
8.0				
D	ete	ohstae	un nu	levo sensor
D	om	ectado pruebe	un nu de nu	levo sensor. Jevo los aiustes
D C	ete omp ás	ectado pruebe icos de	un nu de nu	levo sensor. levo los ajustes iguración antes

Inicio de la grabación				KEW6315
4.6 Procedimiento de	e registro			
Inicio de la grabacio	ón			
Presione la (START /STOP) tecla.				
	Guía Inicio grabación		• 08/11/2023 10:12:51	
	Guía rápida Iniciar	<mark>a de inic</mark> ahora	io	
[[	ESC]:CANCEL	[ENTER]	]:CORRECTO	

Seleccione ya sea "Guía rápida de inicio" o "Iniciar ahora" para iniciar la grabación. Se puede hacer el inicio simple o rápido mediante la selección de "Guía rápida de inicio". Sólo la configuración de cableado y el registro están incluidos en la "Guía rápida de inicio". Presione (SETUP) el tecla y ajuste la configuración avanzada si es necesario. Cuando los ajustes necesarios ya están hechos, o no se requiere cambio de configuración, seleccione "Iniciar ahora" para iniciar la grabación. Antes de iniciar la medición, asegúrese de que todos los preparativos de seguridad necesarios se han comprobado.

Mueva el resaltado en azul a "Guía rápida de inicio" o "Iniciar ahora". 🔶 (ENTER) Confirmar. (ESC) Cancelar.

Fin de la grabaciór	า	
Presione la START/STOP tecla		
Nº Dato. →	Guía Orregistro	EC □ -
Método de grabación	T. transcu Inicio de REG (Manual)	00000:00:30 08/11/2023 11:39:2)
Parámetros a grabar	Guardar en: Potencia Armónicos Evento	tarieta SD Registro Registro Registro
	Cancelar	Paro

Consulte la información acerca de la grabación, o detenga la grabación.

Parámetros mostrados en el LCD			
N <sup>0</sup> Data	Número del dat	to grabado. También se usa como nombre de la carpeta de	
Nº Dalo.	almacenamiento		
T. transcu.	Tiempo de graba	ación transcurrido.	
	Manual	Muestra la "Fecha y hora de grabación".	
	Grabación	Musetre la "Crehenión de la fache y la hara de inicia / fin"	
	continua.	Muestra la Gradación de la lecha y la nora de Inicio / IIn .	
grabación	Período de	Muestra la "Fecha y hora de grabación", "Período de grabación"	
	tiempo rec.	y "Tiempo de grabación".	
Guardar en	Localización de los datos guardados.		
Parámetros a grabar	Parámetros a grabar Parámetros que van a ser grabados.		

Mueva el resaltado en azul a "Cancelar" o "Paro". - Confirmar. Confirmar.





Comienzo de medida con "Guía rápida de inicio"

(2) Sistema de cableado

Puede seleccionar una de las siguientes configuraciones.



(4)/(5) Comprobación de entorno

Transición de pantallas

#### Comprobación de entorno

Seleccione "Iniciar prueba" y presione el pulsador "ENTER" para comenzar la prueba. Los resultados se mostrarán en la pantalla.



#### 

#### Comprobar cableado

Se muestran los resultados de cada componente. \* Se puede dar un resultado NG, incluso si el cableado es correcto, en el sitio de medición con factores de potencia incorrectos.



#### Auto diagnóstico

Se comprobará el estado de funcionamiento del sistema de instrumentos y se mostrará el resultado.

-

Guí	a	□ - <b>⊄</b> <sup>09/1</sup> 10:0	/2023 7:43	
5.Compruebe el entorno de prueba.				
		Resultado		
F	1.	RTCO K		
F	2.	Flash Memory 🔿 K		
1	3.	SRAMO K		
-	4.	FPGA O K		
	5.	BluetoothOK		
	6.	SD CardOK		
		[ENTER]:CERRAR		
1	0	<u> </u>	0	

#### Detección de sensores

Los sensores conectados se detectan automáticamente y se establecerán sus rangos máximos.

Guí	a			□ ● <sup>6</sup>	09/11/2023 10:08:02
5.Compruebe el entorno de prueba.					
F		Res	sultado		
F	1ch	8125:MAX	500A,	Ф40mm	
1	2ch	8125:MAX	500A,	Ф40mm	
-	3ch	8125:MAX	500A,	Ф40mm	
0	0)	<u>©}@}</u>	ENTE (ENTE	ER]:CERRA	R 9 10

#### Criterio NG

#### Comprobar cableado



Cierre la pantalla de resultados. Entonces, se mostrarán los vectores parpadeando y los valores NG. Si todos los resultados son correctos OK, se mostrará en la esquina inferior izquierda el diagrama vectorial ideal.

#### Criterios de juicio y la causa

Comprobar	Criterios de juicio	Causas
Frecuencia	La frecuencia de V1 está dentro de 40 – 70 Hz.	<ul> <li>Los cables de prueba de tensión están conectados al punto a medir?</li> <li>Medición con mucho componente armónico?</li> </ul>
Voltaje de CA impedancia	La entrada de tensión CA es 10% o más de (Tensión nominal x VT).	<ul> <li>Los cables de prueba de tensión están conectados al punto a medir?</li> <li>El cable de prueba de tensión está conectado al terminal de entrada de tensión CA del equipo?</li> </ul>
Equilibrio de voltaje	La entrada de tensión CA está entre ±20% de la tensión de referencia (V1). * (no se comprueba en el cableado monofásico)	<ul> <li>Los ajustes se corresponden con el sistema de cableado comprobado?</li> <li>Los cables de prueba de tensión están conectados al punto a medir?</li> <li>El cable de prueba de tensión está conectado al terminal de entrada de tensión CA del equipo?</li> </ul>
Voltaje fase	La tensión de fase de la entrada CA está entre ±10º del valor de referencia (vector correcto).	<ul> <li>Los cables de prueba de tensión están conectados correctamente?</li> <li>(Conectados a los canales adecuados?)</li> </ul>
Corriente impedancia	La entrada de corriente es 5% o más, y 110% o menos de (Rango de corriente x CT).	<ul> <li>Las mordazas están firmemente conectadas a los terminales de entrada del equipo?</li> <li>Los ajustes para el rango de corriente son apropiados para los niveles de entrada?</li> </ul>
Corriente fase	<ul> <li>El factor de Potencia (PF, Valor absoluto) en cada canal CH 0,5 o más.</li> <li>La potencia activa (P) en cada canal CH positiva.</li> </ul>	<ul> <li>La marca de la flecha en la mordaza y la orientación del flujo de la corriente coinciden unos con otros?</li> <li>(Fuente de alimentación a la carga)</li> <li>Las mordazas están conectadas correctamente?</li> </ul>

#### Auto diagnóstico

Si se muestran frecuentemente los criterios "NG", puede haber algún problema en el equipo. Deje de usar el instrumento y consulte el "*Cap. 11 Solución de problemas*" (P.157).

Guía	□ - <b></b> • <sup>09/11</sup> 10:0	/2023 7:43			
5.Comprue	5.Compruebe el entorno de prueba.				
	Resultado				
F 1.	RTCOK				
£2.	Flash Memory O K				
13.	SRAMOK				
<u> </u>					
5.	BluetoothNG				
0.	SU Lara				
	[ENTER]:CERRAR				
0)2)	<u>                                     </u>	0			

#### Detección de sensores

Si la detección de sensores es NG, cada tipo de sensor se remarcará en rojo

Gui	a 🗖 🗲 09/11	1/2023 24:32	Guía	□ - <b>€</b> 09/11/20 10:25:1	12
5.Co	moruebe el entorno de prueba.		5.Compruebe el	entorno de prueba.	
F	Resultado		F	Resultado	
4 1	1ch 8125:MAX 500A, Φ40mm 2ch 8127:MAX 100A, Φ24mm 3ch 8125:MAX 500A, Φ40mm		/ 1ch ??? ] 2ch 812 3ch 812	??NG 25:MAX 500A, <b>Φ40mm</b> 25:MAX 500A, <b>Φ40mm</b>	
1	[ENTER]:CERRAR ② ③ ④ ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨	100	0 0 0 0	[ENTER]:CERRAR	)

#### Criterios de juicio y la causa

Comprobar	Causas
Tipo de	- Los tipos de los sensores de corriente conectados están armonizados? Los
sensor de corriente	tipos de sensores de corriente utilizados para las mediciones deben ser el
	mismo.
???	- Los sensores de corriente están firmemente conectados al instrumento?
(causa desconocida)	- Si alguno de los fallos están en duda:
	Cambie las conexiones de los sensores y pruebe de nuevo.
	Conecte el sensor de corriente, que muestra "NG", al canal CH en el de otro
	sensor que se detecta correctamente.
	Si el resultado "NG" se da para el mismo CH, se sospecha de un defecto del
	instrumento. Un defecto del sensor sospechoso si "NG" se da para el mismo
	sensor conectado a otro CH.
	Dejar de utilizar el instrumento y el sensor, si existen defectos, y consultar
	"Cap. 11 Solución de problemas" (P.157) en este manual.

Comienzo de medida con "Guía rápida de inicio"

KEW6315

#### (8)(9) Ajustes para el método de grabación

A continuación se explica cómo ajustar la fecha y hora de la grabación.

(8	) Especificad	ción de fecha y hora d	e inicio de la grabación.
	Guía	□ - 08/11/2023 13:33:47	
	8.Establezca un ti	empo de grabación.	
	Inicio REG	10/08/2023 17:00	
	Fin de REG	11/08/2023 08:00	
		Próximo	
	[ESC]: VOLVER		
	Levelingeren	[22A]reonneero	1

Durante el período seleccionado, el KEW 6315 realiza la grabación en los intervalos preestablecidos.

Ejemplo: Cuando la fecha y hora se especifican como en la pantalla superior, el período de registro será el siguiente:

Desde las 08:00h del 2 de agosto de 2013 hasta las 18:00h del 7 de agosto de 2013,

#### (9) Especificación del periodo de grabación.

Guía	□ - ● 08/11/2023 13:35:08
9.Establecer un pe	ríodo de registro.
T Pog	09.00 - 19.01
r. key	00.00 ~ 10.01
P. Reg	10/08/2023 ~ 17/08/2023
	Próximo
$0\rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \langle 0\rangle \langle 0\rangle \langle 0\rangle \langle 0\rangle \langle 0\rangle \langle 0$	) 6 6 0 8 9 0
[ESC]:VOLVER	[ENTER]:CORRECTO

KEW 6315 realiza control durante el período de tiempo seleccionado en los intervalos preestablecidos, y repite los procesos de grabación, durante el lapso de tiempo preestablecido.

Ejemplo: Cuando el período de tiempo se especifica como en la pantalla anterior, el período de registro es el siguiente.

- (i) De 8:00h a 18:00h el 1 de Agosto de 2013,
- (ii) De 8:00h a 18:00h el 2 de Agosto de 2013,
- (iii) De 8:00h a 18:00h el 3 de Agosto de 2013,
- (iv) De 8:00h a 18:00h el 4 de Agosto de 2013,
- (v) 8:00 a 18:00 en Agosto 5, 2013,
- (vi) 8:00 a 18:00 en Agosto 6, 2013,
- (vii) 8:00 a 18:00 en Agosto 7, 2013 y
- (viii) 8:00 a 18:00 en Agosto 8, 2013.

#### Conmutación de parámetros mostrados

Básicamente, el **Cursor** La W clave se utiliza para seleccionar un elemento, el **ENTER** La W clave es para confirmar el Selección y el **ESC** La BSC clave es cancelar la alternancia. Uso de los procedimientos en "*Guía rápida de inicio*" como ejemplo, las operaciones clave se explican de la siguiente manera.



Pulse la tecla de **Cursor** para mover el **resaltado azul**, que muestra la opción que se selecciona, en los artículos en letras azules. En la pantalla de la izquierda está la pantalla de inicio de grabación. Pulse la tecla del **Cursor** y mueva el resaltado azul en el método de grabación deseado, y pulse la tecla **ENTER** para confirmar la selección. Para salir de la guía de inicio, presione la tecla **ESC**.

Si la visualización de los elementos seleccionables es similar a la que se muestra a la izquierda, entonces se pueden usar las teclas de **Cursor** arriba, abajo, derecha e izquierda. Utilice las **Cursor** de cursor para seleccionar el sistema de cableado adecuado y presione la tecla **ENTER** para confirmar la selección. Para volver a la pantalla anterior y cancelar los cambios, pulse la tecla **ESC**.

Guía Para cambre 9.Establecer un período de registr T. Re 08/11/2023 ~ 5/11/2023 P. Re 08/11/2023 ~ 5/11/2023 Compositive de registr P. Re 08/11/2023 ~ 65/11/2023 Compositive de registr P. Re 08/11/2023 ~ 65/11/2023 Compositive de registr Compositive de registr Compositive de registr P. Re 08/11/2023 ~ 65/11/2023 Compositive de registr Compositive de registr Compositive de registr P. Re 08/11/2023 ~ 65/11/2023 Compositive de registr Compositive de registr Compositive de registr P. Re 08/11/2023 ~ 65/11/2023 Compositive de registr C

[ENTER]:CORRECTO

Para cambiar los números, tales como la fecha / hora, mueva el resaltado azul sobre los dígitos con las Cursor de cursor y cambie el número derecho e izquierdo con las Cursor del cursor Arriba y Abajo.

En la pantalla, a la izquierda, se está seleccionando el décimo lugar del día.

El número puede ser aumentado o disminuido por 1 con las teclas del **Cursor** Arriba y Abajo. Pulse la tecla **ENTER** para confirmar la selección, o presione la tecla **ESC** para volver a la pantalla anterior y cancelar los cambios.

#### PRECAUCIÓN:

[ESC]:VOLVER

Si "AUTO" se fija para "Margen A", ya sea "Potencia + Armónicos" o "Sólo Potencia" se puede seleccionar en el paso (1): *Seleccione detalle de la grabación*. Para grabar los parámetros relacionados con la calidad de suministro, configure cualesquiera otros rangos de corriente adecuados que no sea "AUTO". Sólo la configuración de cableado y el registro están incluidos en la "Guía rápida de inicio".

Lo siguiente debe ser seleccionado antes de iniciar un registro. Pulse el tecla (SETUP) para mostrar la pantalla de configuración.

\* Tensión nominal / frecuencia, THD para el evento de calidad de suministro y el coeficiente de filtro (rampa) para la medición de Flicker.

Cuando el ajuste de "Margen A" se ha ajustado a "AUTO", la configuración de "+Mordaza" serán automáticamente alterado a "OFF".

Lista de las configuraciones

# 5 Ajustes

# 5.1 Lista de las configuraciones

Los ajustes para condiciones de medición y almacenamiento de datos son necesarios antes de hacer mediciones. Pulse la (SET UP) tecla para entrar en el modo SET UP y hacer los ajustes necesarios.



Después de hacer los cambios necesarios, cambiar de pantalla y salir de la pantalla de SET UP. Confirme que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla LCD en este momento. Esto significa que los cambios han sido habilitados. Si apaga el instrumento sin cambiar de pantalla, los cambios realizados se borrarán.





### Configuración del sistema de cableado

SET UP	- 08/11/2023 11:09:18
Pácico Modi	Pag Gdar Otrac
Cableado	
Cableado	3P4W
+Mordaza	Apagado
Voltaje	
Margen V	600V
Relación VT	1.00
V Nominal	220V
Actual	1,2,3ch
Mordaza	8133
	7000 4
Diagrama 🍃 Detec.	
(F1)	

# "Cableado básico"

Elija uno según el sistema de cableado a medir



**KEW6315** 

#### KEW6315 Ajustes de cableado Diagrama de cableado Cuando el resaltado azul se encuentra en "Básico", puede comprobar el diagrama de cableado del sistema de cableado seleccionado con la (F1) tecla. El diagrama se puede mostrar con la tecla (F1 )) o (( F2 (ENTER) tecla. Confirmar. (ESC) Cancelar. 1P2W-1 3P4W Chg1 Chg Puiss Puiss 3P4W п 3P3W3A 1P2W-2 Chg1 Chg1 Puiss Puiss 3P3W Chg2 3P3W-2 1P2W-3 Chg1 Puiss 3P3W Puiss Chg1 Chg2 Chg2 Chg3 3P3W VN V1 V2 V3 A1 A2 A3 A4 V1V2V3 A1 A2 3P3W-1 1P2W-4 Puiss Cha 1/R 12/s 13/1 3P3W Chg2 Puiss Chg3 Chg4 ٧2 3P3W-2 1P3W-1 Chg1 Puiss L2/ 3P3W Chg1 1P3W Puiss Chg2 3P3W Δ7

### Conexión del cableado

Lea las siguientes precauciones antes de la conexión del cableado.

# 

- Ponga atención a la categoría de medición a la que el objeto en prueba pertenece, y no haga mediciones en un circuito en el que el potencial eléctrico es superior a los siguientes valores.
  - \* 300 V CA para CAT IV, 600 V CA para CAT III, 1 000 V CA para CAT II
- Utilice los cables de prueba de tensión y mordazas destinados a este instrumento.
- Conecte las mordazas, cables de prueba de tensión y el cable de alimentación del instrumento, y luego conecte al objeto a medir o la fuente de alimentación.
- Cuando el instrumento y el cable de prueba se combinen y utilicen juntos, se aplicará la categoría inferior a la que pertenezca cualquiera de ellos. Confirme que no se exceda el voltaje medido de la punta de prueba.
- No conecte los cables de prueba de tensión o mordazas a menos que sea requerido para medir el parámetro deseado.
- Las mordaza sensores siempre deben estar conectados aguas abajo de un disyuntor automático, que es más seguro que aguas arriba.
- No abrir el circuito secundario de un CT suplementario mientras está recibiendo tensión debido a la alta tensión generada en los terminales secundarios.
- Tenga cuidado de evitar un cortocircuito en la línea eléctrica con la parte que no está aislada de las puntas de prueba de tensión durante la puesta en marcha del instrumento. No toque la parte metálica de la punta.
- Las puntas del transformador están diseñados de tal manera para evitar cortocircuitos. Si el circuito bajo prueba tiene conductores eléctricos desnudos, deben tomar medidas para minimizar la posibilidad de un cortocircuito.
- Mantenga la mano y los dedos detrás del protector de dedos durante una medición.
   El protector de dedos proporciona protección contra descargas eléctricas y garantiza el espacio libre mínimo requerido y las distancias de fuga.
- No desconecte nunca los cables de prueba de tensión desde los conectores del instrumento durante la medición (mientras el instrumento se activa).
- No toque dos fases en prueba con las puntas metálicas de los cables de prueba.

# 

- Para evitar posibles descargas eléctricas y cortocircuitos, desconecte siempre la línea bajo prueba en la conexión del cableado.
- No toque la punta no aislada de los cables de prueba de tensión.
- Deje de usar el cable de prueba si la funda exterior está dañada y la funda interior del metal o de color está expuesta.



# Ajustes de medición de voltaje

SET UP				□ -	■ 08/11/2023 13:51:52
Bás:	ico 🕴	ledi	Reg.	Gdar.	Otros
Cablea	do Cablea	do		3P4W	
	TWOLGS	73		114	
Voltaj	e Margen Relaci	V ón VT		600V 1.00	
	V Nomi	nal		2300	
ACTUAL	Mordaz	a	81 81	, scn 25	4cn 8125
Defec F1	to 👌 (	)etec.			

# "Margen V"

Elija el rango de tensión deseado.

\* Para medidas de acuerdo a la norma IEC61000-4-30 Clase S, ajuste el rango a "600V".



VT/CT\*

\* Este ajuste pertenece a los ajustes de medida de corriente.

# 

• Ponga atención a la categoría de medición a la que el objeto en prueba pertenece, y no haga mediciones en un circuito en el que el potencial eléctrico es superior a los siguientes valores.

\* 300 V CA para CAT IV, 600 V CA para CAT III, 1 000 V CA para CAT II

- Conecte el cable de alimentación a un toma de corriente. Nunca conecte a la salida de 240 V CA o superior.
- Este instrumento debe ser utilizado en el secundario del VT (transformador) y CT (transformador de corriente).
- No abra el circuito secundario del CT mientras este alimentado por la alta tensión generada en los terminales del secundario.

# 

• Cuando se utiliza un VT o CT, la precisión de la medición no está garantizada debido a varios factores, a saber, las características de fase y precisiones del VT/CT.

Puede ser necesario el uso VT/CT's suplementarios, si los valores de corriente / tensión del circuito bajo prueba, quedan fuera del rango del instrumento de medición. En este caso, el valor en el primario del circuito puede obtenerse directamente mediante la medición del secundario con un VT o CT apropiado instalado en la línea bajo prueba como sigue.

< Ejemplo 2 cables monofásicos (1-sistema) "1P2W x 1" >



Cuando la relación nominal del secundario del TC es 5A, se recomienda el uso de la mordaza 8128/8135 (tipo 50A) y la prueba en el rango del 5A.

En este caso, ajuste la relación real de VT y CT para ser utilizado.



# Ajustes de medida de corriente



### "Mordaza": Mordazas para medida de corriente

Seleccione los nombres de los modelos de los sensores conectados. Los tipos de sensores de corriente utilizados para las mediciones deben ser el mismo. Si un sensor opcional se utiliza y se fija para "+Mordaza", un sensor excepcional se puede ajustar para 4ch canales. La corriente nominal y el tamaño máximo del conductor se muestran en una ventana emergente al abrir la lista de nombres de modelos de sensor.





Ajuste de los terminales de entrada externos/ Frecuencia de referencia

### Ajuste de los terminales de entrada Externos/ frecuencia de referencia

SET UP		□ -	08/11/2023 13:52:26
Bási	ico Medi	Reg. Gdar	. Otros
	Refacton Al	1.00	9
	V Nominal	230	/
Actual		1,2,3ch	4ch
	Mordaza	8125	8125
	Margen A	500.0 A	500.0 A
	Relación (T	1 00	1 00
DC			
	Rango DC	1000	mV
Frec			
	f Nominal	50Hz	z 🥠
	😵 Detec.		

# "Rango DC"

Seleccione un rango de CC adecuado de acuerdo a las señales de tensión continua de entrada.



5.3 Elementos de configuración	de medición		KEW6315
5.3 Configuración de medición			
Presione la SET UP tecla.	→ 🐨 Deambia	ar las pestañas a " <b>Medi</b>	ción".
S Bå	ET UP	□	3
ע	Medición.	30min. 15min.	
Δ	Objetivo	100.0kW	
0	Calculo THD MAX Hold	THD-F ON	
Ca	Editar r alidad de suminis	ango permitido. tro	

# Configuración de la demanda de medición

SET UP			1 -	08/11/2023
Básico	Medición	Rea	Gdar	<b>Otros</b>
DEMAND	4			
	Medición.		30min.	
	Inspección		15min.	
	Objetivo		100.0kW	
Armóni	cos			
	Calculo THD		THD-F	
	MAX Hold		ON	
	Editar ra	ango j	permitic	lo.
Calidad	l de suminist	ro		
	Histing		го.	

# "Ciclo de Medición".

Desactivar la medición de la demanda o establecer el ciclo de medición de la demanda en el período de registro preestablecido.

Cuando se inicia una medición de la demanda, los valores de demanda medidos se registrarán en el ciclo de medición seleccionado. El tiempo de ciclo se debe seleccionar entre los siguientes.

Selección
Not be used./ 10 min/ 15 min/ 30 min

\* La configuración predeterminada se resalta en color gris.

El ciclo de medición de la demanda seleccionado tiene una influencia en la selección de los intervalos de medición. Dado que el intervalo de medición no se puede ajustar a un tiempo más largo que el intervalo de demanda, el intervalo de medición prefijado se puede cambiar automáticamente de acuerdo con el ciclo de medición de la demanda seleccionado. Intervalos de medición seleccionables: 1sec/ 2sec/ 5sec/ 10sec/ 15sec/ 20sec/ 30sec/ 1 min/ 2 min/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 30 min.

Mueva el resaltado azul a " <b>Medición</b> ".
Seleccione el ciclo de demanda deseado. $\longrightarrow$ Confirmar. Confirmar. Cancelar.

KEW6315	Configuración de la demanda de medición
"Valor objetivo"	
Ajuste el valor objetivo de de	manda
	Selección
	0,001mW - 999,9TW( <mark>100,0kW</mark> )
* La c	configuración predeterminada se resalta en color gris.
* La de versaltado azul a "C Mueva el resaltado azul a "C Mueva el resaltado azul a "C Cualquiera de potencia activa la (F1) tecla "VA"/ "W", potencia activa y aparente. M con las () teclas. Es posibl * Unidad para potencia apar GW, TW	Dbjetivo". → (#TFF)       Muestra la ventana de valores.* →         * Aparece un menú emergente y muestra el rango efectivo.         * ajetivo. → (#TFF)       Confirmar. (#SE)         • bijetivo. → (#TFF)       Confirmar. (#SE)         • a o aparente se puede establecer como un valor objetivo de la demanda. Al pulsar mientras que la apertura de la ventana de entrada de valor puede cambiar la Aueva el resaltado en azul con las () b teclas a la unidad y alterar la unidad e mover el punto decimal pulsando (F2) o (F3).         rente: mVA, _VA, kVA, MVA, GVA, TVA / para potencia activa: mW, _W, kW, MW,         SET UP       (100, 0 kW)         Medición.       0.001m ~ 999.9T         Inspección       100, 0 kW         Armónicos       (100, 0 kW)         (altar ranco contitido.       (100, 0 kW)         (altar ranco contitido.       (100, 0 kW)

Configuración de la demanda de medición

# "Ciclo de inspección"

El zumbador suena cuando el valor predicho excede el valor objetivo en el ciclo de inspección seleccionado. El ciclo de inspección debe ser más corto que el ciclo de medición de la demanda. Las relaciones entre los ciclos de medición y de control son las siguientes.

Ciclo de medida	Ciclo de inspección
10 min/ 15 min	1 min/ 2 min/ 5 min
30 min	1 min/ 2 min/ 5 min/ 10 min/ 15 min

\* Los ajustes por defecto, se resaltan en color gris.

Mueva el resaltado azul a "Inspección".
* Aparece un menú emergente y muestra el rango efectivo.
Seleccione el tiempo deseado. $\longrightarrow$ $\underbrace{(\text{ENTER})}$ Confirmar. $\underbrace{(\text{ESC})}$ Cancelar.

### Esquema del concepto de medición de demanda

En este tipo de contrato las tasas de las tarifas eléctricas (es decir, para unidades kWhr) se basa en la demanda de potencia máxima del consumidor. La demanda máxima es el máximo de potencias medias registradas durante unos intervalos de 30 minutos.

Suponiendo que la demanda objetivo máximo sea de 500kW, la potencia media durante el ciclo de medición 1 está muy bien, pero el consumo de energía para los primeros 15 minutos de ciclo de medida 2 es de 600 kW. En tal caso, la potencia media durante el ciclo de medición se puede mantener a 500 kW (igual que el ciclo de medición 1) mediante la reducción de la potencia de los últimos 15 min a 400 kW. Si el consumo de energía durante la primera mitad del ciclo 2 es 1 000 kW y los últimos 15 minutos es 0kW, la potencia media es la misma: 500 kW. Mientras que el "ciclo de inspección" se establece en "15 min", el zumbador suena después de 15 minutos en el inicio del ciclo de medición 2.



### Ajustes para el análisis de Armónicos

SET UP		□ <b>-</b> • <sup>08/11</sup> 13:5	/2023 8:31
Básico	Medición.	Reg. Gdar. Otro	s
DEMAND	A		
	Medición.	30min.	
	Inspección	15min.	
	Objetive	100 OLW	
Armóni	cos		
	Calculo THD	THD-F	
	MAX Hold	ON	
	MAX Hold Editar r	ON ango permitido.	J
Lalidad	MAX Hold Editar r ae suminist	ON ango permitido. tro	J
Lalidad	MAX Hold Editar r a de suminist	ON ango permitido. tro	J

# "Cálculo THD"

THD significa "Distorsión Armónica Total". Seleccione "THD-F" para el cálculo de la distorsión total de armónicos basado en la onda básica y "THD-R" para hacer el cálculo sobre la base de todos los valores rms.







F1) (ON). medición anterior se muestra presionando el tecla

# Precaución:

Los valores de umbral para "Swell", "Dip" y "INT" son el porcentaje de la tensión nominal. Así que cuando se cambia la tensión nominal, la tensión de umbral será alterada en consecuencia. Para "Transitorio", si se cambia la tensión nominal, el valor inicial se ajustará automáticamente a "300%", que es el triple de la nueva tensión nominal (tensión de pico). El valor umbral para la "intensidad de conexión" es el porcentaje de la gama actual, por lo tanto, el valor será alterado si se cambia el ajuste de la gama actual.

# "Histéresis"

Establecer una histéresis deseada en porcentaje para desactivar la detección de eventos para el área específica. La configuración de una histéresis adecuada será útil para evitar detecciones innecesarias de eventos que son causados por tensión o fluctuaciones de corriente alrededor de los valores de umbral.

	Selección	
	1 - 10% de la tensión nominal (5%)	
	* Los ajustes por defecto, se resaltan en color gris.	
Mueva	el resaltado azul a " <b>Histéresis</b> ". * Aparece un menú emergente y muestra e efectivo. Ajuste la histéresis [%]. ENTER Confirmar. ESC Cancelar.	l rango
	- 65 -	KEW6315





# "SWELL": Aumento de tensión instantánea

Establezca el valor umbral (rms tensión eficaz en un ciclo) para pico en porcentaje de la tensión nominal. El siguiente rango de selección varía dependiendo de la relación VT seleccionada. La histéresis predefinida tiene un efecto sobre este valor de umbral.





Ajuste de filtro para la medición de Flicker

KEW6315

### Ajuste de filtro para la medición de Flicker

SET UP			🗋 🔍	08/11/2	023 55
Básico	Medición.	Reg.	Gdar.	Otros	
	Transitorio		690 Vp	eak	Π
	SWELL	110	%(253.	0 V)	
	DIP	90	%(207.	0 V)	
	INT	10	%(23.	0 V)	
	r Tuunaiin	100	0./ E 0.0		5
Flicker					
Filtro			230V		J
Calculo capacidad FP objetivo			1.000		

### "Coeficiente de filtro"

Establezca un coeficiente de filtro adecuado de acuerdo a la tensión nominal para mediciones de flicker precisos. Seleccione los valores de la tensión nominal, frecuencia nominal y valores de los coeficientes de filtro correspondientes para el objeto real medido. Si es posible, armonizar el coeficiente de filtro y la tensión nominal.



Factor de potencia objetivo para el cálculo de la capacidad

# Factor de potencia objetivo para el cálculo Capacidad

SET U	P	08/11/2023 14:07:12		
Básic	o Medición.	Reg. Gdar. Otros		
	1130010313	J*0		
	Transitorio	690 Vpeak		
	SWELL	110%(253.0 V)		
	DIP	90%(207.0 V)		
	INT	10%( 23.0 V)		
	C. Irrupción	100%(500.0 A)		
Flicker				
Filtro		2201		
Cálculo capacidad				
FP objetivo		1.000		

### "Factor de potencia objetivo"

Establecer un factor de potencia objetivo para el cálculo de capacidad. El factor de potencia recibe mala influencia si las cargas inductivas, como motores, están conectados a la fuente de alimentación, ya que las fases actuales van a la zaga de las fases de tensión en este caso. Por lo general, se instalan condensadores avanzados de fase en alto voltaje instalaciones receptoras, para reducir este tipo de influencias. Mejorar el factor de potencia puede reducir las tarifas eléctricas si el cliente está en baja, alta o potencia industrial de energía.



KEW6315
5.4 Ajustes de grabación				KEW6315
5.4 Ajustes de gr	abación			
Presione la SETUP tecla.	Cambie	la pestaña a " <b>Registra</b>	ando".	
	SET UP Básico Medi. Registr Detalles de reco Potencia Armónicos Evento método REG Intervalo Inicio	Registro Registro Registro Registro 30min. Manual	5	
			]	

Ajustes para parámetros de grabación

#### KEW6315

#### Ajustes para parámetros de grabación

SET UP	• • • • • • • • • • • • • • • • •
Básico Medi Regist	rando Gdar Otros
Detalles de REG	
Potencia	Registro
Armónicos	Registro
Evento	Registro
Metodo KEG	
Intervalo	30min.
Inicio	Manual

El posible tiempo de grabación en tarjetas SD o la memoria interna varía según el número de las partidas registradas y los intervalos preestablecidos. Seleccione "No hay registro" para los artículos que no son necesarios para ser registrados para asegurar un tiempo de grabación más largo. Los detalles se describen en el "*Possible tiempo de grabación*" (**P. 76**).

#### "Potencia"

El resaltado azul no puede encontrar en esta zona. Esto es sólo para asegurarse de que todos los elementos relacionados con la energía eléctrica siempre se registran.

#### "Armónicos"

Seleccione "Grabar" o "No grabar" la armonía de tensión, corriente y potencia.



\* La configuración predeterminada se resalta en color gris.

## "Evento"

Seleccione "Registro" o "No hay Registro" los datos detallados cuando se producen eventos de calidad de energía. El "No hay Registro" no se puede seleccionar cuando "AUTO"\* se fija para "Gamme A". Para seleccionar "Registro", póngalo en otros rangos de corriente adecuada que no sea "AUTO".





# Parámetros guardados

Los siguientes datos de medición en cada CH se guardan de acuerdo con el método de grabación seleccionado. Los objetos guardados dependen del método de grabación seleccionado y el sistema de cableado.

Archivo		Ajustes	medida/graba	ción
grabado	Parametro gradado	Alimentación	+Armónicos	+Evento
	RMS Tensión (línea / fase)			
	Corriente RMS			
	Potencia activa			
	Potencia reactiva			
	Potencia aparente			
	Factor de potencia			
	Frecuencia			
	Corriente del neutro(3P4W)			
	Ángulo fase V/ A (1er orden)			
	Tensión entrada analógica, 1CH, 2CH			
	V/A proporción de desfase		_	_
Medida de Potencia	Parpadeo tensión 1-min	•	•	•
Fotencia	Flicker (Pst) V corto plazo			
	Flicker (Plt) V largo plazo			
	Cálculo de capacidad			
	Energía potencia activa (consumo/ regeneración)			
	Energía potencia reactiva (consumo) retardo/adelanto			
	Energía potencia aparente (consumo/ regeneración)			
	Energía potencia reactiva (regeneración)			
	Demanda objetiva(W/VA)			
	Distorsion armonica total de V(F/R)			
	Distorsion armonica total de A(F/R)			
	Armonico V/ A(1-50° orden)		_	
Medida	Angulo de fase V/ A (1-50° orden )		•	
annonicos	Diferencia de V/ A (1-50° orden)			
Cambio	Potencia Armonico(1-50° orden)			
V/ A	RMS Tension por semi-ciclo			•
	Corriente RMS por semi-ciclo			
Tipo de	Fecha/hora de evento			•
evento	lipo de evento			-
Forma do	valores medidos en la detección de evento			•
onda	Forma de onda V/A			•

# Método de grabación

SET UP	
BásicoMedi Regist	trando Gdar. Otros
Detalles de REG	
Potencia	Registro
Armónicos	Registro
F1.	Deviatur
método REG	
Intervalo	30min.
Inicio	Manual
	Reg. const.
	Periodo t.

#### "Intervalo"

Establezca el intervalo para registrar los datos de medición en la tarjeta SD o la memoria interna. Diecisiete intervalos diferentes están disponibles, pero no se puede establecer en un tiempo más largo que el ciclo de medida de la demanda. El intervalo de grabación preestablecida puede cambiar automáticamente de acuerdo con el ciclo de medición de la demanda seleccionado. Por favor, consulte la sección "*Configuración de la medición de la demanda*" (P. 59) en este manual.

Selección
1 sec/ 2 sec/ 5 sec/ 10 sec/ 15 sec/ 20 sec/ 30 sec/
1 min/ 2 min/ 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 30 min/
1 hour/ 2 hours/ 150,180 cycles (aprox. 3 seg)

\* La configuración predeterminada se resalta en color gris.

\* Los intervalos: 150, 180 cycles (aprox. 3 seg) se definen en IEC61000-4-30. Los datos serán recogidos en 150 cycles a 50 Hz (frecuencia nominal) y en 180 cycles a 60 Hz (frecuencia nominal).



Método de grabación KEW	<u>6315</u>
"Inicio"	
Seleccione el método de inicio de grabación.	
Selección	
Manual/Continuo/Periodo t.	
* La configuración predeterminada se resalta en color gris.	
Mueva el resaltado azul a "Inicio" Muestra el menú desplegable	
Seleccione el método de inicio de la grabación deseado> ENTER Confirmar. ESC Cancelar.	
"Manual" Inicie/detenga la grabación con el tecla	
"Continuo"	
l os datos medidos se registrarán de forma continua en el intervalo predeterminado durante el tiemp	o de
arranque/detención y la fecha especificada.	0 0.0
Por favor, consulte la sección " <b>(8)/ (9) Establecimiento de método de grabación</b> " ( <b>P. 45</b> ).	
Selección	
Fecha y hora inicio Día/Mes/año Hora:Minuto (00/00/0000 00:00)	
Fecha y hora fin Día/Mes/año Hora:Minuto (00/00/0000 00:00)	
Wueva el resaltado azul a "Inicio REG"/ "Fin de REG". Muestra la ventana de valores. Muestra la	
- 75 - KEW6	3315

# "Periodo t."

Los datos medidos se registrarán en el intervalo predeterminado para el período de tiempo especificado del período seleccionado. Cuando llegue el tiempo especificado, la grabación se iniciará y terminará automáticamente; un ciclo de dicha grabación se repetirá todos los días durante el período especificado. Por favor, consulte la sección "(8)/ (9) Establecimiento de método de grabación" (P. 45).

P. Reg. Ini	cio-Fin	Día/mes/año (DD/ MM/ YYYY) - Día/mes/año (DD/ MM/ YYYY)
T. Reg. Inio	cio-Fin	Hora:minuto (hh:mm) - Hora:minuto (hh:mm)



# Posible tiempo de grabación

Cuando se usa la tarjeta SD de 2GB:

	Parámetro grabado		Parámetro grabado		
Intervalo	Fuente	+Armónicos	Intervalo	Fuente	+Armónicos
1sec	13días	3días	1min	1-año o más	3meses
2sec	15días	3días	2min	2-años o más	6meses
5sec	38días	7días	5min	6-años o más	1-año o más
10sec	2,5meses	15días	10min		2-años o más
15sec	3,5meses	23días	15min		3- años o más
20sec	5meses	1mes	20min	40 - ~	5- años o más
30sec	7,5meses	1,5meses	30min	10-anos o mas	7- años o más
			1hour		10 - 7
			2hours		TU-anos o mas
			150/180-cycle	23días	4días

- \* Los datos de eventos de calidad de energía no son considerados para estimar el posible tiempo de grabación. El posible tiempo de grabación, se reducirá mediante el registro de este tipo de eventos. El tamaño máximo de archivo por cada grabación es de 1GB.
- \* Por favor, asegúrese de usar las tarjetas SD que se proporcionan con este instrumento o como artículos opcionales.



#### "Form. Fecha"

Seleccione un formato de visualización de fecha deseado. El formato de fecha seleccionado se reflejará a la visualización de la fecha en la pantalla y en cada ventana de configuración.





KEW6315		Configuración de KEW6315
"Ind.A	vcústico"	
Los sonio tensión d	dos del teclado se pueden s le la batería baja suena aún	silenciar. El zumbador de advertencia para el juicio de la demanda o de la o cuando se selecciona "OFF"
		Selección
		On/ Off
	* La config	guración predeterminada se resalta en color gris.
Mueva e	el resaltado azul a " <b>Buzzer</b> ".	→ ENTER Muestra el menú desplegable. → ♥ Seleccione On/ Off.
	Confirmar. Esc Cancelar.	
"Bluet	tooth <sup>®</sup> "	<sup>®</sup> Calcasions "Off" sing up a utilizer la comunicación Diustasth <sup>®</sup>
Enciende	e/apaga la funcion Bluetootr	Seleccione "Off" si no va a utilizar la comunicacion Bluetooth .
		Selección
	* La confic	UN/ UTI
	La conne	
Mueva	el resaltado azul a " <b>Blueto</b>	oth <sup>®</sup> ". → <sup>€NTER</sup> Muestra el menú desplegable. → 🗑 Seleccione
On/ Off. →	Confirmar. (ESC) Ca	ancelar.
"Fuen	ito"	
Seleccio	ne para activar o desactivar	la función de auto-apagado. Este ajuste es para el caso en que KEW 6315
funciona	con una fuente de alimenta	ación de CA. Auto-Power-Off se activa en 5 minutos después de la última
operació	n mientras KEW 6315 está	funcionando con baterías.
	Para:	Selección
	Alimentación CA	Apagado en 5 min./ Apagado automático desactivado
	Batería	Arrêt dans 5 min
Mueva d	* La config el resaltado azul a " <b>Puissar</b> one activar/desactivar la fun	guración predeterminada se resalta en color gris. <b>nce</b> ". $\longrightarrow \stackrel{(\text{ENTER})}{\longrightarrow}$ Muestra el menú desplegable. $\longrightarrow$ nción auto-apagado. $\longrightarrow \stackrel{(\text{ENTER})}{\longrightarrow}$ Confirmar. $\stackrel{(\text{ESC})}{\longrightarrow}$ Cancelar.
		90

#### KEW6315 Ajuste

## "Rétroécl"

Este ajuste se puede desactivar la luz de fondo automáticamente cuando el tiempo prescrito pasa después de la última operación de tecla. La luz de fondo se apagará en 2 minutos después de la última operación mientras KEW 6315 está operando con baterías.

	Para:	Selección
	Alimentación CA	Arrêt dans 5 min/Désactiver auto-off
	Batería	Arrêt dans 2 min
	* La config	guración predeterminada se resalta en color gris.
Mueva e	el resaltado azul a " <b>Luz de</b>	fondo"> 🛄 Muestra el menú desplegable>
Seleccio	one activar/desactivar la fur	nción auto-apagado. → ENTER Confirmar. ESC Cancelar.

## "Reinicio del sistema"

Restaurar todos los ajustes a los valores predeterminados, excepto para "Lenguaje", "Form. Fecha", "Color C" y "Hora".



KEV	V631	5				5.6 Datos guardados
5.	6	Da	atos g	juarc	lados	
Pres	sione	la	(SET UP	) <sub>tecla</sub>	. 🛶 💷 Cambie la lengüeta a " <b>Gdar. Dtos".</b>	
					SET UP Básico Medi Reg. Gdar. Dtos 14:18:43 Dato guardado Borrar datos. Transferir datos. Formato	
					Ajuste KEW6315 Guardar configuración. Leer configuración.	
	Guai	rdar	" <b>I</b> ": [	Datos d	e medición, " 尾 ": Imprimir pantalla" y " 🍩 ": Guarde los ajı	ustes de datos " 📮" en la
	tarjet	ta S	D " 📟":	o en la	memoria interna. Si la tarjeta SD se inserta en el instrumento,	, estos datos se guardarán
	auto	mát	icament	e en la	tarjeta SD. Quitar o no inserte la tarjeta SD para guardar	los datos en la memoria
	inter	na.	Guarda	datos	de destino no es ajustable. Número máximo de archivo que	se pueden guardar en la

Borrar, transferir o formatear datos guardados

memoria interna es: 3 para los datos de medición y 8 para los otros datos.

SET UP				-	08/11/2	023 43
Rásico Medi	Rea	Gdar	Dto	ns	Otros	
Dato guardado	)					רו
	Bor	rar da	tos.			
	Trans	ferir	dato	s.		
		Format	0			ノ
Ajuste KEW631	5					
Gu	ardar	config	gura	ció	n.	-
	eer c	onfigu	raci	ón.		

Seleccione la operación. 🔶	
ENTER Confirmar.	

Borrar, transferir o formatear datos guardados KEW63	<u>15</u>
"Borrar datos"	
Mostrar la lista de los datos registrados y, a continuación, seleccione los datos innecesarios.	
Los iconos de los medios de la pantalla: 📮: Tarjeta SD, 💻: Memoria interna, 💷 Datos medidos,	
尾 : Print Screen, 🐨 : Configuración de los datos	
Los datos no se muestran en secuencia temporal. La fecha y hora de grabación se muestran a la derecha d	lel
nombre del archivo.	
En cuanto a los datos que son transferidos previamente desde la memoria interna a una tarjeta SD, el tiemp	po
mostrado significa cuándo se transfirieron los datos. Se muestra la barra de desplazamiento cuando la lista d	de
los datos registrados supera el área de visualización.	

SETU	JP 🗋	- 08/11/2023 15:05:18	
Ubicación —— 🖪 🖬	leccione el dato que quier	e borrar	
	50020 28/02/20	23 14:08:1	Barra
	50021 28/02/202	23 14:15:4	desplazamiento
	S0022 02/08/20		
Casilla verificación	S0025 10/08/20	25 10:40:5	
	50024 19/10/20	23 11:22:1	
	S0026 08/11/20	23 11:39:2	
	50027 08/11/20	23 11:40:4	
	S0028 08/11/20	23 14:53:5	
	S0029 08/11/20	23 14:54:1	
Vol	ver Borrar Interr	a Espacio	
		_	
<u>S</u>		ENTER	(F2)
🛡 Mueva el resaltado azul a	l dato que quiere borrar.	- Confir	mar. 🔶 🗳 Aparece un
		ENTER	)
mensaje de confirmación. 💳	Seleccione "Sí	" o "No". 🔶 💭	Borre los datos.
Lina marca " 🗹 " se colocará	en la casilla de verificaci	ón de los datos se	leccionados Ruede seleccionar
		1011 UE 103 UALOS SE	deccionados. 1 dede seleccional
múltiples datos a la vez.			
"Borrar"			
Dura			

Pulse la F2 tecla y seleccione "Si" en el mensaje de confirmación, para borrar los datos.

# "Interna"/ "Tarjeta SD"

Presionando F3 puede cambiar entre "Memoria interna" y "Tarjeta SD" y el icono correspondiente se mostrará en la parte superior izquierda delapantalla. Las casillas marcadas se borrarán si las pantallas se encienden antes de borrar los datos.

ENTER

telca para

#### "Espacio"

Se puede comprobar la información de almacenamiento con la tecla. Presione cerrar la ventana de información.

SET UP 08/11/2023 14:30:16 🔤 Se Capacidad tarjeta SD: 🔲 🖪 10 Tamaño total 1.84 GB - 4 18 Tamaño libre 1.84 GB - 2 10 Tiempo de grabación posible: 52 Solo potencia Un año o más 38 🗹 🖳 +Armónicos Un año o más 12 - -- 🖪 24 💷 🖪 14 - 6 28 [ENTER]:CERRAR

SET UP	_ □ - ● 박	16:47
Capacidad memoria i Tamaño total Tamaño libre Tiempo de grabación Solo potencia +Armónicos Número máximo de dato Datos de medición Ajustes/Pantalla de impre	nterna: 3.44 MB 2.25 MB posible: 32M 2S 5M 52S s guardados: 2/3 esión 0/8 ER]:CERRAR	58 22 34 52 59 25 31 40 18

Elementos mostrados		Selección
Operate side d	Tamaño total	Capacidad de memoria total
Capacidad	Tamaño libre	Espacio libre
Tiempo de	Sólo potencia	Estimado tiempo de grabación posible si los parámetros que han de registrarse se limitan sólo a los relacionados con la potencia.
grabación posible	Potencia+ Armónicos	Estimado tiempo de grabación posible si los parámetros que han de registrarse están relacionados con la potencia y los armónicos.
Número máximo de datos	Datos de medición	Número de archivos de datos de medición guardados en la memoria * Número máximo de archivos: 3
* Sólo memoria interna	Ajustes/ Pantalla de impresión	Número de archivos de datos de configuración y la pantalla de impresión del KEW 6315 * Número máximo de archivos: 8

## "VOLVER"

Para volver a la pantalla de "Gdar. Dtos", presione la



Borrar, transferir o formatear datos guardados

## "Transferir datos"

Seleccione los datos que desea transferir desde la "🧱": la memoria interna a la tarjeta SD "🂵".

Los archivos de datos que se pueden transferir son: "<sup>IIII</sup>": Datos de medición, "<sup>III</sup>": Imprimir pantalla, "<sup>III</sup>": Configuración de los datos.

Los datos no se muestran en secuencia temporal. La fecha y hora de grabación se muestran a la derecha del nombre del archivo.

En cuanto a los datos que son transferidos previamente desde la memoria interna a una tarjeta SD, el tiempo mostrado significa cuándo se transfirieron los datos. Se muestra la barra de desplazamiento cuando la lista de los datos registrados supera el área de visualización.

	SET UP		<b>-</b> 08/11/2023 15:05:18		
Ubicación —	- 📑 eleccione el da	ato que quiere	borrar 📃	_	
	😐 📾 S0020	28/02/2023	14:08:1	Barra	
	💷 🌆 S0021	28/02/2023	14:15:4	desplazamie	nto
	🗆 🔤 S0022	02/08/2023	16:20:4		
	S0023	10/08/2023	16:40:5		
Casilla verificacion	S0024	19/10/2023	11:21:3		
	- S0025	19/10/2023	11:22:1		
	S0026	08/11/2023	11:39:2		
	S0027	08/11/2023	11:40:4		
	S0028	08/11/2025	14:55:5		
	- E 20029	06/11/2025	14:54:1		
	Volver Borr	ar 🚺 Interna	Espacio		
	(F1) (F2		F4		
Seleccione el d	ato a transferir 💳		firmar →	(F2) Aparece	un mensaie de
					an meneaje de
confirmación	Seleccione "Sí"	o "No". → (	ENTER) Los date	os se transferirán.	
		,	$\bigcirc$		

Una marca " 🗹 " se colocará en la casilla de verificación de los datos seleccionados. Puede seleccionar múltiples datos a la vez.

#### "Transferir"

Presione la F2 tecla (Transferir) y seleccione "Si" en el mensaje de confirmación, para transferir los datos.

# "Tarjeta SD"

Para comprobar los datos de la tarjeta SD, pulse el tecla (F3) (tarjeta SD). Pulse la (F3) tecla de nuevo para volver a la lista de los datos guardados en la memoria interna. Las casillas marcadas se borrarán si las pantallas se encienden antes de transferir los datos.

# "Espacio"

Se puede comprobar la información de almacenamiento con la (F4) tecla. Presione (F4) telca para cerrar la ventana de información. Por favor, consulte la sección "*Espacio*" (**P. 84**) para obtener más detalles.

## "VOLVER"

Para volver a la pantalla de "Gdar. Dtos", presione la

## "Formato"

Dar formato a " Der: Tarjeta SD o " Reference interna. Los datos no se muestran en secuencia temporal. La fecha y hora de grabación se muestran a la derecha del nombre del archivo. En cuanto a los datos que son transferidos previamente desde la memoria interna a una tarjeta SD, el tiempo mostrado significa cuándo se transfirieron los datos. Se muestra la barra de desplazamiento cuando la lista de los datos registrados supera el área de visualización.

tecla



#### Tipo de datos guardados

D Manejo de archives de datos

El nombre del archivo se asigna automáticamente. El número de archivo se mantiene y se guarda incluso después de apagar el instrumento, hasta que se reinicia el sistema. El número de archivo aumenta hasta que se excede el número máximo de archivo.

Si ya existe un archivo con el mismo nombre de archivo, los archivos de la carpeta de datos se guardarán como otro nombre con un número de archivo diferente. El número de archivo se incrementa automáticamente en 1. Sin embargo, "Imprimir pantalla" y los archivos "Setting" serán reemplazados en un caso así. Cuando el número de archivo inicia desde "0" o uno, la misma SD se utiliza para múltiples instrumentos, tome precauciones adicionales para que los archivos necesarios no sean sobrescritos. Cuando se utilizan todos los números de archivo para cada tipo de datos, se sobrescribirán los archivos en la carpeta de datos.

Si se eliminan los archivos o el nombre de la carpeta o archivo se cambian en un PC, la edición en el análisis de instrumentos o de datos con un software especial no se puede realizar. Por favor, no cambie el nombre de la carpeta o archivo.

# "Pantalla de impresión"



	da, para gu	ardar el inte	ervalo y los da	atos	de calidad de s	uministro
Nombre carpeta:	/ KEW	/	S		0000	
	2	Código S:Tarjeta SI <u>M:Memoria</u>	Dest. D interna	(	№ Dato. 0 000-9 999)	
Datos intervalo"						
KEW 6315 ajuste	Nombre de archivo	SUP	S		0000	.KEW
Configuración de medición		INI	S		0000	.KEW
Medida de Potencia		INP	S		0000	.KEW
Medida armónicos		INH _	S		0000	.KEW
			 re Deet			1
		S:Tarjeta M:Memo	go Dest. SD ria interna		Nº Dato. (0 000-9 999)	
Datos de calidad de sur Tipo de evento	ministro Nombre c	D" <sup>le</sup> EVT	S		0000	.KEW
Forma de onda	archivo	WAV	S		0000	.KEW
Cambio V/ A		VAL	S		0000	.KEW
		_				-
		Cóc S:Tarje M:Mem	digo Dest. eta SD noria interna		Nº Dato. (0 000-9 999)	

KEW6315 ajuste y carga de datos KEW 6315 ajuste y Carga de datos	KEW6315
SET UP BásicoMedi Reg. Gdar. Dtos Otros Dato guardado Borrar datos. Transferir datos. Ajuste KEW6315 Guardar configuración. Leer configuración.	Seleccione la operación.

# "Guardar configuración".

Guardar " <sup>(())</sup>": Establecer los datos en " <sup>()</sup>": Tarjeta SD o en " <sup>()</sup>": memoria interna. Los datos no se muestran en secuencia temporal. La fecha y hora de grabación se muestran a la derecha del nombre del archivo. En cuanto a los datos que son transferidos previamente desde la memoria interna a una tarjeta SD, el tiempo mostrado significa cuándo se transfirieron los datos. Se muestra la barra de desplazamiento cuando la lista de los datos registrados supera el área de visualización.



## "Espacio"

Se puede comprobar la información de almacenamiento con la tecla. Presione telca para cerrar la ventana de información. Por favor, consulte la sección "*Espacio*" (**P. 84**) para obtener más detalles.

# "VOLVER"

Para volver a la pantalla de "Datos guardados", presione la

# Se pueden guardar los siguientes ajustes del KEW 6315.

#### Configuración Básico

Parámetros de ajuste
Cableado
Margen V
Relación VT
V Nominal
Mordaza/Margen A
Relación CT
DC
Frec

#### Otros ajustes

Parámetros de ajuste			
Ambiente	Form. Fecha		
Ajuste KEW6315	Número ID		
	Ind.Acústico		

Configuración de medición

Parámetros de ajuste			
	Medición.		
DEMANDA	Inspección		
	Objetivo		
	Calculo THD		
Armónicos	Rango permitido		
	MAX Hold		
Calidad de suministro	Histéresis		
	Transitorio		
	SWELL		
	DIP		
	INT		
	C. Irrupción		
Flicker	Filtro		
Cálculo capacidad	FP objetivo		

#### Ajustes de registrando

Parámetros de ajuste				
Datallas da DEC	Armónicos			
Detailes de REG	Calidad de suministro			
método PEG	Ir	ntervalo		
melodo REG	Inicio			
Continuo	Inicio REG			
Continuo	Fin de REG			
	P. Reg.	Inicio – Fin		
Periodo t.	Periodo t.	Inicio – Fin		

#### "Leer configuración"

Leer " ?: Configuración de datos de " ?: Tarjeta SD o en " ?: memoria interna. Los datos no se muestran en secuencia temporal. La fecha y hora de grabación se muestran a la derecha del nombre del archivo. En cuanto a los datos que son transferidos previamente desde la memoria interna a una tarjeta SD, el tiempo mostrado significa cuándo se transfirieron los datos. Se muestra la barra de desplazamiento cuando la lista de los datos registrados supera el área de visualización.



Se muestra la barra de desplazamiento cuando la lista de los datos registrados supera el área de visualización. Una marca " 🖾 " se colocará en la casilla de verificación de los datos seleccionados.

#### "Leer"

Presione la F2 tecla (Transferir) y seleccione "Si" en el mensaje de confirmación, para transferir los datos.

#### "Interna"/ "Tarjeta SD"

Presionando  $\xrightarrow{F3}$  puede cambiar entre "Memoria interna" y "Tarjeta SD" y el icono correspondiente se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla.

#### "Espacio"

Se puede comprobar la información de almacenamiento con la tecla. Presione telca para cerrar la ventana de información. Por favor, consulte la sección "*Espacio*" (**P. 84**) para obtener más detalles.

# "VOLVER"

Para volver a la pantalla de "Gdar. Dtos", presione la



KEW6315



Se pueden mostrar múltiples valores de medición en una pantalla. Los elementos que se muestran se pueden cambiar pulsando las teclas correspondientes.

Listado de los valores medidos

	Símbolos mostrados en pantalla LCD								
V <sup>*1</sup>	Tensión de fase	VL <sup>*1</sup>	Tensión de línea	A	Corriente				
Р	Potencia + consumo activa - regeneración	Q	Potencia + Retardo reactiva - adelanto	S	Potencia aparente				
PF	Factor + Retardo de potencia - adelanto	f	Frecuencia						
DC1	C1 Entrada analógica Tensión en 1ch		Entrada analógica Tensión en 2ch						
An* <sup>2</sup>	Corriente neutro	PA <sup>*3</sup>	V/A + Retardo Diferencia fase – adelanto	C <sup>*3</sup>	Cálculo de capacidad				

<sup>\*1</sup> W pantalla: V y VL se pueden "personalizar" cuando se selecciona "3P4W".

<sup>\*2</sup> W pantalla: "An" se muestra sólo cuando se selecciona "3P4W".

<sup>\*3</sup> W pantalla: PA y C se pueden "personalizar" con la **F4** tecla (Persona.). Las tensiones de línea se

convierten en tensiones de fase para determinar corrientes y ángulos de fase para "PA" de 3P3W3A.

Por ejemplo) Valores instantáneos medidos bajo 1P3W-2 (2 sistemas)



KEW6315

Listado de los valores medidos

# "Cambiar los sistemas que se muestran"

Presione la *()* tecla y cambie los sistemas mostrados. Los parámetros mostrados dependen del cableado seleccionado y del número de sistemas. Las líneas punteadas representan el espacio de cada área mostrada.

#### 1P2W-1 a -4 (Monofásico, 2-cables, 1 – 4 sistemas)



#### 1P3W-1, -2 (Monofásico, 3-cables, 1 o 2 sistemas)



#### 3P3W-1, -2 (Trifásico, 3-cables, Teorema d Blondel, 1 o 2 sistemas)



Listado de los valores medidos

**KEW6315** 

#### 3P3W3A (3 cables trifásicos)

Valores	Valores	Valores				
medidos	medidos	medidos				
en	en	en				
1ch	2ch	3Ch				
(V12/A1)	(V23/A2)	(V31/A3)				
Suma de 1, 2 y 3ch						

Valores	Valores	Valores				
medidos	medidos	medidos				
en	en	en				
1ch	2ch	3Ch				
(V1/A1)	(V2/A2)	(V3/A3)				
Suma de 1, 2 y 3ch						

3P4W (4 cables trifásicos)

# "Cambiar el tipo de valores mostrados"

Los valores m	nostr	ado	os se p	uede	n alterna	r entr	e l	nst, I	Media,	Max	y Min coi	n la 👿	te	cla. Si el intérv	/alo
seleccionado	es	"1	sec",	Inst,	Media,	Max	у	Min	serán	los	mismos	cuando	la	actualización	de
visualización	sea	tam	bién "	1 seg'											

## "Wh" Valor de integración

Presione la (F1) tecla (Wh) y cambie la pantalla a vista de valores de integración. Consulte "6.2

Valor de integración [Wh]" (P. 100) en este manual.

## "Zoom"

Se pueden ampliar y mostrar cuatro u ocho valores medidos en una pantalla presionando la

tecla (Zoom). Consulte "Visualización de zoom" (P. 96) en este manual.

## "Gráfica de tendencia"

F3 tecla (Tendencia) para mostrar la gráfica de tendencias. El area temporal mostrada Presione la es desde el presente hasta los últimos 60 minutos. Véase "Mostrar gráfica de tendencias" (P. 97) en este manual.

#### "Persona."

F4 tecla (Persona.) para cambiar y alternar las posiciones de visualización de los Presione la parámetros.

Véase "Cambiar los elementos que se muestran y la posición de la pantalla" (P. 99) en este manual.

F2



Seleccione 4 u 8 valores y muestre los valores en pantalla. Los textos serán más grandes, para su lectura más cómoda.

# "Parámetros mostrados"



Seleccione los elementos que se mostrarán en cada columna. A continuación, los elementos seleccionables se mostrarán a la derecha.





En el ejemplo siguiente se muestra 1P3W-2 (Trifásico de 3 cables, 2 sistemas).



## "Cambiar los elementos que se muestran en el gráfico de tendencias"

Presione la 😈 tecla y cambie los elementos mostrados en la gráfica.

# "Σ/CH"

Presione la (F2) tecla " $\Sigma$ /CH" para cambiar los gráficos: uno es para mostrar la suma y el valor total por sistema y otro es para mostrar los valores por ch. La selección de " $\Sigma$ " o "CH" sera efectiva para todas las curvas de tendencia. Cuando se selecciona " $\Sigma$ ", mientras se seleccione A: valores de corriente rms para 3P4W, los valores de An: Corriente neutro se mostrarán en la gráfica

## "Mostrar la lista"

Presione F3

(Lista) para mostrar los valores de la lista.





La energía utilizada en el período determinado se muestra como el consumo de energía integral. El consumo de energía integral se utiliza para calcular las tarifas de electricidad o para controlar el consumo de energía.

				Símbo	olos mostra	ados	s en pantalla				
WP	Energía potencia	+	consumo	WQ	Energía potencia	+	retardo	ws	Energía potencia	+	consumo
	activa	-	regeneración	na	reactiva	-	adelanto		aparente	-	regeneración

Por ejemplo) 1P3W-2 (Trialambre de una sola fase, 2 sistemas)

W/Wh			•	08/11/2023 16:54:25	
T. tra	nscu	00000:00	:10		
Antina	WP+ :	17.9328	uWh		
ACTIVA	WP- :	0.0000	uWh		
Americante	WS+ :	18.8295	uVAh		
Aparente	WS- :	0.0000	uVAh	Σ	
Penchive	WQi+:	0.0000	uvar	1ch	
Reactiva	WQc+:	-1.7932	uvar	3ch	₹
DEMANDA					
F1					

## "Cambiar los sistemas mostrados"

Presione la tecla para cambiar los sistemas mostrados. Véase "*Ajustes de sistema de cableado*" (P. 49) en este manual.

# "Cambiar los canales mostrados"

Presione la verte de sistema de verte de

cableado" (P. 49) en este manual.

#### "Demanda"

Presione la **F1** tecla (Demanda) para mostrar la pantalla de valor de demanda. Véase "**6.3 Demanda**" (**P. 102**) en este manual.

# 6.3 Demanda" Presione la → Cambie las pantallas para mostrar los resultados de la medición de la demanda en las diversas

formas.

## Mostrar los valores medidos

Mueva el resaltado azul a "Medi.".

W/Wh	D	-	08/11/2023 16:54:56	
T. rest 0	0:29:50			
DEM objetivo	100.0	kW		
Predicha	0.000	k١	Medic.	
DEM Presente	0.000	k١		V
DEM Máx.	0.000	k١		
08/	11/2023 14:54:53	)		
W				
F1				

La demanda es las potencias medias registradas durante un período determinado. Cuando el valor estimado supera el valor objetivo durante las mediciones de la demanda, el zumbador de advertencia suena en los ciclos de inspección.

	Parámetros mostrados en el LCD						
Tiempo restante (T. rest)	El intervalo de demanda se cuenta hacia atrás.						
DEM objetivo	Valor objetivo de demanda						
Predicha	Valor de demanda previsto (Potencia promedio) cuando intervalo de demanda preestablecido transcurre bajo carga actual. (Valor actual) x (Valor preestablecido) * La integración y los cálculos se bacen (						
	(tiempo transcurrido)	el tiempo transcurrido.					
Valor de demanda (Potencia promedio) en un intervalo.							
DEM Presente	<u>"WP+ x 1 hora"</u>	* La integración y los cálculos se hacen					
	Intervalo con el tiempo transcurrido.						
DEM Máx.	Se muestra la demanda máxima grabada durante un periodo de medida. El valor						
Fecha grabación	cha grabación visualizado se actualizará si se detecta cualquier aumento de la demanda.						

## Valor instantáneo "W"

Presione la F1 tecla (W) para mostrar valores instantáneos en la pantalla. Para más detalles véase **\*6.1 Valor instantáneo "W"** (P. 92) en este manual.

# Variaciones en períodos específicos



	Parámetros mostrados en el LCD					
Tiempo restante (T. rest.)	El intervalo de demanda se cuenta hacia atrás.					
DEM P	Porcentaje del valor presente frente al objetivo. <u>Valor actual</u> Valor objetivo mostrado.					
DEM G	Porcentaje del valor previsto frente al valor objetivo. <u>Valor previsto</u> mostrado. <b>Valor objetivo</b>					

Cuando el valor previsto Cuando el valor estimado supera el valor objetivo durante las mediciones de la demanda, el zumbador de advertencia suena en los ciclos de inspección.







El círculo (línea sólida) representa los valores máximos de rangos V y A, y la longitud de la línea representa valores de tensión y corriente rms. El ángulo entre las líneas representa la relación de fase con referencia a V1.

Para 3P3W3A/3P4W, también se muestra la relación de desequilibrio. Mientras que las tensiones y corrientes medidas se equilibran, se mostrarán los siguientes vectores:



6.4 Vector

Por ejemplo) Vector de 3P4W:



# "V x magnificación deseada"

 ${\cal Y}$ : Cambia las longitudes de la línea del vector de tensión.

1 ★ 2 ★ 5 ★ 10
\_\_\_\_\*tiempo(s)

# "A x magnificación deseada"

: Cambia las longitudes de la línea del vector de corriente.

1 \* 2 \* 5 \* 10 \*tiempo(s)

# "Diagrama"

F1

F2

Presione la **F3** tecla (Diagrama) para mostrar el diagrama de cableado de la configuración seleccionada. Para más detalles, véase "*Diagrama de cableado*" (**P. 50**) en este manual.

# "Comprobar"

Presione la **F4** tecla (Comprobar) para comprobar las conexiones y mostrar los resultados \* Se pueden dar los resultados NG, incluso si el cableado es correcto, si las medidas se realizan bajo factores de potencia malos. Para más detalles, véase "*Comprobación de cableado*" (**P. 43**) en este manual.


Las formas de onda de tensión y corriente se muestran: durante 10 ciclos máx. a 50 Hz, durante 12 ciclos máx. a 60Hz.

Al cambiar las pantallas de "forma de onda", las formas de onda se muestran en la escala máxima de forma automática.



"Cambiar las formas de onda mostradas"

Presione la

F1

 ${\cal D}$  tecla para cambiar las formas de onda a mostrar.

# "V x magnificación deseada"

: Cambia el tamaño de la forma de onda de tensión (vertical).

0,1 \* 0,5 \* 1 \* 2 \* 5 \* 10





Tasa de contenido

Al seleccionar "Logaritmo", el 10% será el porcentaje máximo del eje vertical y los armónicos que se muestran son limitados hasta orden 15°. Presione la vertical y los armónicos que se forma de onda básica de la primera orden es fijo y no se mueve. La barra blanca indica el porcentaje de páginas ocultas y la barra naranja oscuro muestra el porcentaje de la presente página mostrada.

/6315	Mostrar armónicos en barra de grá
Por ejemplo) 3P4V	V (4 cables trifásicos) : con "Logaritmo" y "Zoom".
Excediendo el valor del eje Valor máx	50.00Hz Excede el umbra
Color del gr áfico	0.1 1 2 5 10 15 Rango permitido
	Parámetros mostrados en la gráfica
Excede el valor del eje	Se muestra cuando el índice de contenido de armónicos de cada pedido es de más del 10%. La tasa de los contenidos armónicos de la primera forma de onda básica es "100%", por lo tanto, siempre superando el valor del eje en "Logaritmo".
Valor máx	Se muestran los valores máximos registrados durante las mediciones. Estos valores se pueden reiniciar con cualquiera de los métodos siguientes. * Ajuste de cambio, * Inicio de grabación o * Pulsación larga (2 seg o más) de la tecla.
Color del gráfico	Cuando se utilizan varios canales de medición, cada gráfico se muestra en diferentes colores.
Excede el umbral	Se muestra cuando los valores medidos exceden el rango permisible preestablecido.
Rango permitido	Preestablecido por defecto. Cumple con la norma IEC61000-2-4 Clase3. Para cambiar el rango, seleccione "Editar rango permitido." en el ajuste "Medición".

#### Mostrar armónicos en barra de gráficos

#### KEW6315



# "Cambiar los canales mostrados"

Presione la verca de la relación entre la

configuración del cableado y los canales se describen en "Configuración del sistema de cableado" (P.49).

# "Lista"/"Gráfico"

Presione la F1 tecla para mostrar armónicos de corriente / potencia/ voltaje, del 1º al rango 50º, en la lista o en forma gráfica. Sólo la tasa de los contenidos armónicos se puede comprobar en la pantalla de la gráfica, pero el valor rms / tasa del ángulo de contenidos / \* fase se puede comprobar, respectivamente, en la pantalla de visualización de listas.

\* Mientras se selecciona y se visualiza "P" (Encendido), se muestran las diferencias de fase entre tensión y corriente. Entrada: ±0° a ±90°, Salida: ±90° a 180°.

# "Logaritmo"/"Lineal"

Pulse la (F2) tecla (Logaritmo/Lineal) para cambiar los modos de visualización. Visualización lineal, con las señales de 0% - 100%, y la pantalla Logaritmo, con las señales de 0,1% - 10%, son conmutables en el eje vertical. Es útil para analizar menor nivel de armónicos.

# "Saturé"/"Zoom"

Pulse la F3 tecla (Zoom/Saturé) para ampliar y visualizar quince armónicos en una sola pantalla. Los armónicos Tensión / corriente / alimentación se muestran por separado en forma gráfica. Presione la

►) tecla para desplazarse por las páginas.

# "V/A/P/ΣP"

Presione la (F4) tecla  $(V/A/P/\Sigma P)$  y seleccione los parámetros a analizar.

# Mostrar lista de armónica

Presione la F1 tecla (Lista) para mostrar la lista de armónicos.

Por ejemplo) "P: Armónicos de potencia" y "Potencia" de 1P3W-2 (2 cables monofásicos, 2-sistemas).

In.				
P	P1	P2	P3	Р
1	11.7	11.7	11.6	44.7kW
2	0.0	-0.1	0.2	0.9KW
3	1.7	0.7	3.3	7.6kw
4	0.0	0.0	0.0	0.0kw
5	0.0	-0.2	0.0	-0.1kw
6	0.0	0.0	0.0	0.0kw
7	0.0	0.0	0.0	0.0kw
8	0.0	0.0	0.0	0.0kw
9	0.0	0.0	0.0	0.0kw
10	0.0	0.0	0.0	0.0kw
44	0 0	0 0	0 0	0 0
Grá	fico Vel	.ocidad		V/A/P

Valores RMS, frecuencia de los contenidos y el ángulo de fase de armónicos de corriente / potencia / tensión, del 1 al 50, se pueden mostrar en forma de lista, respectivamente.

Parámetros mostrados en el LCD							
V	Tensión <sup>*1</sup> A Corriente						
<sup>*2</sup>	Potencia activa por	+	entrada	<b>5</b> 0 <sup>*2</sup>	Suma de cada ch /	+	entrada
٢	ch	-	salida	2P	potencia activa total	-	salida

<sup>\*1</sup> Para 3P3W3A, se muestra la tensión de línea rms.

\*2 Las letras y números que aparecen en la parte superior representan el parámetro visualizado y el ch o número de sistema. Si hay un espacio entre el alfabeto y el siguiente número, el número visualizado representa el número de sistema. En este caso, los valores que se indican son suma por sistema. Si aparece "P" sólo, los valores enumerados son las cantidades totales.

				00 /44 /0007	
llun				- 08/11/2023 17:11:40	
Α	A1	A2	A3	A4	
1	48.6	48.6	48.1	40.4 /	
2	3.3	5.3	1.9	14.0 /	
3	5.0	9.5	8.4	12.9/	
4	1.4	0.5	2.0	1.7/	$\bigcirc$
5	3.6	3.6	6.1	1.8/	
6	1.3	2.0	2.1	0.6/	T
7	4.9	6.2	1.0	5.1/	U
8	0.9	1.1	0.6	0.1/	
9	1.2	0.4	0.5	1.6/	
10	0.9	0.7	1.2	0.1/	
Grå	áfico Vel	locidad	1 0	V/A/P	
$\mathbb{C}$	F1	F2		F4	

# "Cambiar los órdenes de armónicos mostrados"

Presione la 🕅 tecla para mover la página verticalmente.

# "Gráfico"/"Lista"

Presione la F1 tecla para mostrar armónicos de corriente / potencia/ voltaje, del 1º al rango 50º, en la lista o en forma gráfica. Sólo la tasa de los contenidos armónicos se puede comprobar en la pantalla de la gráfica.

# "Tasa de contenido"/"Ángulo de fase"/Valor RMS (Potencia)"

Presione la (F2) tecla (Velocidad/ DEG/ RMS) para cambiar los elementos mostrados en la lista. Mientras que la "V": tensión, o "A": Corriente se muestran en la pantalla, Velocidad / DEG (ángulo de fase con base V1 (0°)) / RMS son conmutables. Mientras que "P" ( $\Sigma$ P): Se muestra la potencia, la Velocidad/DEG (voltaje/ángulo de fase actual por canal)/ Fuente son conmutables.

# "V"/"A"/"P/ΣP"

Presione la F4 tecla (V/A/P/ $\Sigma$ P) y seleccione los parámetros a analizar: V: tensión/ A: Corriente/ P: Potencia ( $\Sigma$ P: Suma por sistema, Cantidad total).

KEW6315

# 6.7 Calidad de suministro

Presione la QUALITY tecla para mostrar la pantalla de calidad de señal.

# Factores que alteran la calidad de energía y los síntomas

Calidad de suministro	Forma de onda	Síntoma	Efectos adversos
Armónicos		Circuitos inversores y tiristores (circuito de control de fase) se utilizan para el circuito de control de los dispositivos generales; estos circuitos afectan a las corrientes y producen armónicos.	La quemadura de condensadores y reactores, zumbidos de los transformadores, el mal funcionamiento de los interruptores, el flicker de la pantalla o los ruidos de equipos de música debido a las corrientes con componentes armónicos.
Pico		Corrientes de entrada se producen cuando los interruptores de las líneas de energía están encendidos y, a continuación, las tensiones aumentan instantáneamente.	
Caídas		Corrientes de entrada se producen cuando se activan cargas del motor, y la inmersión en la corriente se produce.	Puede causarlo el paro de los dispositivos o robots o reinicio de las máquinas de PC y de negocios.
INT		Fuente de alimentación es interrumpida por un segundo debido a la caída de rayos.	

	tores que alteran la calidad de energía y los síntomas KEW6			
Calidad de suministro	Forma de onda	Síntoma	Efectos adversos	
Transitorio, Sobretensión (impulso)		Fallo de contacto, en un interruptor de circuito, el imán o el relé.	El daño a una fuente de alimentación o reinicio del dispositivo puede ocurrir debido a una drástica fluctuación de la tensión (pico).	
Pico arranque		Grandes corrientes instantáneas (sobretensiones) fluyen en dispositivos con motor, lámpara incandescente y condensador plano cuando se encienden.	Pueden ocurrir Influencias en contacto soldados para el interruptor de potencia, explosiones de fusible, caída en el interruptor, el circuito rectificador y las fluctuaciones en la tensión de alimentación.	
Tasa de desequilibrio		Carga pesada en fase específica debido a las fluctuaciones en la carga de la línea eléctrica o drástica ampliación de instalaciones. Las distorsiones de tensión / formas de onda, caída y tensiones de secuencia negativa son causados.	Se producen influencias en el voltaje, la corriente, el funcionamiento del motor; tensión de secuencia negativa y armónicos.	
Parpadeo		Se produce demasiada carga en determinadas fases debido al aumento y la disminución de las cargas conectadas a cada fase, como las líneas de suministro o el uso pesado de por consiguiente, se observan distorsiones en la tensión y en las formas de onda de corriente, en la caída y en los voltajes invertidos.	Tensiones y armónicos desequilibrados o invertidos producen y dan lugar a la inestabilidad del motor, caída del disyuntor 3E o calentamiento debido a la sobrecarga.	



	Inicio ——> Fin
	Pico 📑 🛶 🖶
Símbolo	Caídas 🔄 🛶
Ologinic	INT 🔽 📥
	Transitorio 📄 📥 📑
	Pico arranque 📔> 📑
Valor medidos	Se registran valores instantáneos a la detección del inicio y el final del evento. Si el evento ocurrido termina en período bastante corto, el valor medido al final del evento no se puede mostrar. Para comprobar el r.m.s. de valores registrados antes / después de la detección, compruebe rms de datos de variación. Los datos de medición de intervalo serán útiles para comprobar los valores medidos de eventos de larga duración. Para registrar los eventos de calidad de energía, un corto intervalo es útil en el análisis.
Fecha y hora	Fecha y hora en el momento que KEW 6315 detecta el inicio y fin del evento.

#### Detección de eventos en sistemas polifásicos.

#### "INT"

Cuando los estados INT se detectan en todos los canales seleccionados de acuerdo con la configuración del cableado, se considera como el inicio del evento. Cuando el estado INT termina en cualquiera de los capítulos de medición, se considera como el final del evento.

# "Pico"/ "Caída"/ "Pico de arranque"/ "Transitorio"

Cuando el voltaje o la corriente cae en cualquiera de los estados de eventos en cualquiera de los canales de medición seleccionados de acuerdo con el sistema de cableado, será considerado como el inicio del evento. Cuando el estado termina en todos los canales de medición, se considera como el final del evento.

#### Mostrar eventos guardados

#### Medida de Pico/Caída/INT/Pico de arranque

Cada evento será detectado con los valores r.m.s. de una forma de onda sin huecos y con un solapamiento de media onda. El principio de la forma de onda en la que se detectó el primer evento se considera como el inicio del evento. Si no se detectan otros eventos en la siguiente forma de onda, el principio de la forma de onda se considera como el final del evento. El evento detectado se supone que Continuará entre el inicio hasta el final de la detección de eventos.

Ejemplo de detección de Caída

\* INT se detecta con el mismo método.



Ejemplo de detección de pico

\* El pico de arranque se detecta con el mismo método.



#### Detección de transitorio

Las formas de onda de voltaje serán monitoreados en 40ksps, sin pausas, para calcular y comprobar si hay evento transitorio cada 200 ms. El comienzo del período de 200 ms, donde se detecta el primer transitorio se considera como el inicio del evento. Si no se detectan otros eventos en el período siguiente de 200 ms, el comienzo del período es considerado como el final del evento. El transitorio detectado se supone que será continuado entre el inicio hasta el final de la detección de eventos.



#### Guardar datos

Cuando ocurre un evento, tipo de evento, hora de inicio / fin y los valores medidos se registrarán junto con los siguientes datos.

#### Forma de onda del evento

Formas de onda y también los datos de eventos en todos los capítulos se graban durante aprox. 200 ms (50 Hz: 10 ciclos, 60 Hz: 12 ciclos) a 8 192 puntos en total. Cuando ocurren los diferentes eventos dentro de 1 segundo, sólo se grabarán las formas de onda que contienen los eventos de mayor prioridad. Sin embargo, si el mismo tipo de eventos se producen al mismo tiempo, se registró la que contiene los valores más altos (más bajos). Si los valores más altos (más bajos) también son los mismos, el que tiene una duración más larga será grabado. En cuanto a los canales, no hay un orden de prioridad. Transitorio de voltaje-> INT -> Dip -> Swell -> Corriente de irrupción

#### Variaciones RMS

La tensión / corriente eficaz variaciones de valor rms y los datos de eventos de todos los canales se registran durante 1 seg.

Forma de onda medida Aprox. 200 ms Aprox. 1 seg Aprox. 1 seg

Ejemplo de detección de inmersión para aprox. 800ms (datos guardados)



# "Cambiar el area mostrada"

Presione la

tecla para mover la página verticalmente.

# "Flicker"

F1 tecla (Flicker) para mostrar los valores de parpadeo guardados. Los detalles se Presione la describen en "Visualización de los valores de flicker medidos en formato lista" (P. 120).

# "Detección de eventos"

Presione la F2 tecla (Detección) y cambie el tipo de evento mostrado.





Si cargas variables, tales como hornos de arco, están conectados, los voltajes pueden variar y causar cambios en los niveles de iluminación. Tal fenómeno se denomina como "parpadeo de tensión" y su nivel de gravedad se indica con "Pst" y "Plt".

Parámetros mostrados en el LCD			
Tiempo restante	Cuenta atrás hasta completar un cálculo Pst. Por lo general, se tarda unos 10 min.		
V	Tensión de fase * Para 3P3W y 3P3W3A, se muestra la tensión de línea rms.		
f	Frecuencia		
Det Amin	Gravedad de parpadeo a corto plazo (1 min). Es útil para la encuesta o estudio de		
PSt, Tmin	calidad de la energía.		
Pst	Gravedad de parpadeo a corto plazo (10 min).		
Pst, MAX	Máximo Pst registrado desde el principio hasta el final de la medición. Se actualiza cada vez que los valores medidos superan los valores máximos anteriores.		
Plt	Gravedad de parpadeo a largo plazo (2 horas).		
	Máximo Plt registrado desde el principio hasta el final de la medición. Se actualiza		
Pit, MAX	cada vez que los valores medidos superan los valores máximos anteriores.		

## "Evento"

Presione la <sup>(F1)</sup> tecla (Evento) para mostrar eventos guardados. Consulte "*Visualización de eventos grabados*" (**P. 116**) en este manual.



Se muestra la medida "Pst, 1min" de los últimos 120 min. en la gráfica de tendencia.

Parámetros mostrados en el LCD			
Pst,1min	Último Pst (1 min)		
Valor Max	Max "Pst, 1 min" registrado durante medición. Se actualiza cada vez que los valores medidos superan los valores máximos anteriores		
Tiempo transcurrido	El último valor medido se muestra en el extremo derecho (en señal 0 min), y se desplaza hacia la izquierda conforme pasa el tiempo. Los cambios en los últimos 120 minutos se pueden visualizar en una pantalla.		



# Cap. 7 Otras Funciones

# "Data hold"

Cap. 7 Otras funciones

La actualización de la pantalla se puede desactivar pulsando la tecla "DATA HOLD". El ícono " aparecerá mientras actualización de la pantalla se desactiva. El icono desaparecerá y actualización de la pantalla se activará de nuevo pulsando la tecla "DATA HOLD" otra vez. Cambiar de pantalla es posible, por otra parte, los valores medidos y la información de eventos se registran continuamente incluso cuando la función de retención de datos está activada.

## Bloqueo de tecla

Pulsando la tecla "DATA HOLD" Clave 2 seg o más desactiva todas las teclas, excepto la tecla de pantalla

LCD y aparece el icono " 🚆 ". Se requiere otra pulsación larga (2 seg o más) para restaurar las teclas

bloqueadas.

### "Apagar la retroiluminación"

Presione la tecla LCD para apagar la luz de fondo. Al pulsar cualquier tecla, excepto la tecla de encendido, se enciende la luz de fondo de nuevo.

## "Auto apagado de la retroiluminación"

#### Mientras KEW 6315 está conectado a la alimentación CA:

La luz de fondo del LCD se apaga automáticamente 5 minutos después de la última operación de tecla. Pulse cualquier tecla, excepto la tecla de encendido para encender la luz de nuevo. Para desactivar la función de apagado automático de luz de fondo, seleccione "Apagado automático desactivado" en el menú de configuración.

#### Mientras KEW 6315 opera con baterías:

El brillo se reducirá a la mitad. La luz de fondo se apaga automáticamente 2 minutos después de que se encienda.

Pulse cualquier tecla, excepto la tecla de encendido para encender la luz de fondo de nuevo. La luz de fondo no está de forma continua mientras el instrumento está funcionando con baterías.

## "Auto-apagado"

#### Mientras KEW 6315 está conectado a la alimentación CA:

El instrumento se apaga automáticamente 5 minutos después de la última operación de tecla. Esta función no funciona mientras el instrumento está grabando datos. Pulse el tecla de encendido para encender el instrumento de nuevo.

Para desactivar la función de auto-apagado, seleccione "Apagado automático desactivado" en el menú de configuración.

#### Mientras KEW 6315 opera con baterías:

El instrumento se apaga automáticamente 5 minutos después de la última operación de tecla. Esta función no funciona mientras el instrumento está grabando datos. Pulse el tecla de encendido para encender el instrumento de nuevo.

# "Rango automático" (rango de corriente)

Los rangos de corriente de cada sensor se conmutan automáticamente de acuerdo con las corrientes rms medidas. Esta función no está disponible durante la grabación de los eventos de calidad de energía. Una gama cambia a un rango superior cuando la entrada supera 300% del pico de cada gama y cambia a un rango más bajo cuando cae la entrada de menos de 100% del pico de cada gama. Sin embargo, mientras se selecciona "AUTO", se adoptará el rango superior para mostrar los valores.

# "Detección de sensor"

Pulse la tecla "Detección" en el menú de SETUP para detectar los sensores conectados. KEW 6315 detecta automáticamente los sensores conectados y comprueba la configuración de los sensores.

# "Recuperación de fallos de alimentación"

Cuando la fuente de alimentación del instrumento se pierde accidentalmente durante un registro, el registro interrumpido se reanudará después de que se restablezca el suministro de energía.

# "Imprimir pantalla"

Pulse el tecla "PRINT SCREEN" para salvar a la pantalla como un archivo BMP (mapa de bits). \* El tamaño máximo de archivo: aprox. 77KB

# "Guarde los ajustes"

Los ajustes utilizados durante la prueba anterior no se borrarán después de apagar el instrumento. KEW 6315 conserva y adopta los ajustes anteriores. \* Los valores predeterminados se mostrarán por primera vez después de la compra.

# "Guía rápida de inicio"

Presione la tecla "START/STOP" para ejecutar la "Guía rápida de inicio". Es útil para iniciar la grabación con sólo hacer algunos ajustes simples en función de las pantallas que se muestran.

# "Indicador de estado"

El indicador LED rojo parpadea cuando la retroiluminación está apagada y el LED indicador verde permanece encendido durante la grabación, independientemente de los estados de iluminación de fondo. El indicador LED verde parpadea durante el modo stand-by.

# Cap. 8 Conexión del dispositivo

# 8.1 Transferencia de datos al PC

Los datos en la tarjeta SD o la memoria interna se pueden transferir al PC a través de USB o lector de tarjetas SD.

	Transfer	ir a PC vía:
	USB <sup>*1</sup>	Lector de tarjetas
Datos tarjeta SD (archivo)	Δ	0
Datos en la memoria interna (archivos)	0	

1: Se recomienda transferir los datos de gran tamaño mediante el uso de la tarjeta SD ya que la transferencia de grandes archivos de datos por USB requiere más tiempo que usar el lector de tarjetas SD. Aprox. 320MB/ hora)

En cuanto a la manipulación de las tarjetas SD, por favor consulte el manual de instrucciones adjunto a la tarjeta.

Con el fin de guardar los datos sin ningún problema, asegúrese de borrar los archivos que no sean los datos medidos con el instrumento de la tarjeta SD de antemano.



# <u>KEW63</u>15 8.2 Usar función Bluetooth® Usar función Bluetooth® 8.2 Los datos de medición se pueden verificar en los dispositivos android en tiempo real a través de la comunicación Bluetooth<sup>®</sup>. Seleccione la pestaña "Other" en la pantalla SET UP para habilitar Bluetooth<sup>®</sup>. Bluetooth<sup>®</sup> (a Dispositivo Android Antes de comenzar a utilizar esta función, descargue la aplicación especial "KEW Smart 6315" del sitio de Internet. La aplicación "KEW Smart 6315" está disponible en el sitio de descarga de forma gratuita. (Se requiere acceso a Internet y se podrán aplicar cargos adicionales.) "Bluetooth<sup>®</sup>" es una marca registrada de Bluetooth SIG. Control de señal 8.3 Conexión a terminales de entrada/ salida PRECAUCIÓN Los voltajes aplicados a los terminales no deben exceder de los siguientes rangos. \* Para los terminales de entrada: dentro de ± 11 V, para terminales de salida: entre 0 y 30 V (50 mA, 200 mW) De lo contrario, el instrumento puede ser dañado. La raíz de cada terminal L es la misma. No conecte distintos niveles de tierra de varias entradas a la vez. Las raíces de los terminales L para cada Ch están integrados. Nunca conecte las entradas con varios niveles de tierra al terminal al mismo tiempo. 11 V --- MAX Terminal de salida Terminal de entrada DC V INPUT 2 CH CH Asegúrese de que los cables están conectados a los terminales adecuados. Los cables de dimensiones siguientes se pueden utilizar. Cable adecuado : de un sólo cable $\Phi$ 1,2 (AWG16), retorcido de 1,25mm<sup>2</sup> (AWG16), tamaño de hebra de $\phi$ 0,18mm o más Cable de uso : de un sólo cable $\phi$ 0,4 - 1,2 (AWG26 - 16), retorcido de 0,2 - 1,25mm<sup>2</sup> (AWG24 - 16), tamaño de hebra de $\phi$ 0,18 mm o más La longitud estándar de cable pelado: 11 mm 126



# "Terminal de entrada"

Para el seguimiento de las señales de salida de tensión de sensores térmicos. Estos terminales son útiles para medir las señales de otros dispositivos y fallos de alimentación al mismo tiempo.

Número de Ch: 2ch Resistencia de entrada: Aprox. 225,6 kΩ

# "Terminal de salida"

Para la fijación de las salidas de generación en "Baja", mientras que los eventos de calidad de energía son duraderos. Por lo general, se fija en "Alta", pero cambió a "Bajo" si la duración de un evento es menos de 1 seg Esto es aplicable a los eventos con sólo más alta prioridad. Para ajustar las salidas de generación de los eventos con baja prioridad, seleccione "OFF" para los eventos con mayor prioridad que el evento deseado. Los detalles se describen en "*Ajuste de umbral de calidad de la energía (Event)*" (P. 65). \* [Orden de prioridad]: *Transitorio -> INT -> Caída -> Pico -> Corriente de arranque* 



8.4 Obtención de energía a partir de las líneas medidas

# 8.4 Obtención de energía a partir de líneas medidas

Si es difícil de obtener energía de una toma de corriente, KEW6315 puede funcionar con energía de la línea medida utilizando el adaptador de la fuente de alimentación MODEL8312 y la tensión de los cables de prueba.

#### N PELIGRO

- Cuando el instrumento y el cable de prueba se combinen y utilicen juntos, se aplicará la categoría inferior a la que pertenezca cualquiera de ellos. Confirme que no se exceda el voltaje medido de la punta de prueba.
- No conecte un cable de prueba de tensión menos que sea requerido para la medición de los parámetros deseados.
- Conecte en primer lugar los cables de prueba de medida, y sólo entonces conecte a la línea medida.
- No desconecte nunca los cables de prueba de tensión desde los conectores del instrumento durante la medición (mientras el instrumento se activa).
- Conecte aguas abajo de la protección del circuito, ya que aguas arriba la capacidad de corriente del circuito es muy grande.

#### ADVERTENCIA

- Apague el instrumento antes de conectar los cables del adaptador y de prueba.
- Conecte en primer lugar los cables de prueba de medida. Deben estar firmemente conectados.
- Deje de usar el cable de prueba si la funda exterior está dañada y la funda interior del metal o de color está expuesta.

<ul> <li>Conectar el adaptador de acuerdo con el siguiente procedimiento. 240 V o más</li> <li>PAra su seguridad, realice conexiones según los procedimientos siguientes.</li> <li>La fusión puede estallar si las conexiones no se realizan según nuestros procedimientos especificados.</li> <li>1 Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>2 Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>3 Conecte el enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>6 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V</li> <li>Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, \$\sigma 6, 3 x 32 mm</li> </ul>	
<ul> <li>PRECAUCIÓN <ul> <li>Para su seguridad, realice conexiones según los procedimientos siguientes.</li> <li>La fusión puede estallar si las conexiones no se realizan según nuestros procedimientos especificados.</li> <li>Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>Conecte le enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>Encienda MODEL8312.</li> <li>Iniciar KEW 6315.</li> </ul> </li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312 <ul> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V</li> <li>Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, <i>Φ</i>6,3 x 32 mm</li> </ul> </li> </ul>	Conectar el adaptador de acuerdo con el siguiente procedimiento. 240 V o más
<ul> <li>Para su seguridad, realice conexiones según los procedimientos siguientes.</li> <li>La fusión puede estallar si las conexiones no se realizan según nuestros procedimientos especificados.</li> <li>1 Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>2 Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>3 Conecte el enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V</li> <li>Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	
<ul> <li>procedimientos siguientes.</li> <li>La fusión puede estallar si las conexiones no se realizan según nuestros procedimientos especificados.</li> <li>1 Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>2 Conecte el enchufe de MODEL8312 al los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>3 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, \$\Phi_6, 3 x 32 mm</li> </ul>	Para su seguridad, realice conexiones según los
<ul> <li>La fusión puede estallar si las conexiones no se realizan según nuestros procedimientos especificados.</li> <li>Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>Conecte el enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>Encienda MODEL8312.</li> <li>Iniciar KEW 6315.</li> <li>Encienda MODEL8312.</li> <li>Iniciar KEW 6315.</li> <li>El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V</li> <li>Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	procedimientos siguientes.
<ul> <li>según nuestros procedimientos especificados.</li> <li>1 Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>2 Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>3 Conecte el enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li></ul>	La fusión puede estallar si las conexiones no se realizan
<ol> <li>Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".</li> <li>Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>Conecte el enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>Encienda MODEL8312.</li> <li>Iniciar KEW 6315.</li> <li>Encienda MODEL8312.</li> <li>Iniciar KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ol>	según nuestros procedimientos especificados.
<ul> <li>2 Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1 en KEW 6315.</li> <li>3 Conecte el enchufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	1 Confirme que el interruptor principal de MODEL8312 es "OFF".
<ul> <li>3 Conecte el enclufe de alimentación de MODEL8312 al conector de alimentación en KEW 6315.</li> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, \$\varphi\$, \$</li></ul>	2 Conecte el enchufe de MODEL8312 a los terminales de VN y V1
<ul> <li>alimentación en KEW 6315.</li> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, \$\varphi_6_3 x 32 mm</li> </ul>	3 Conecte el enchufe de alimentación de MODEL 8312 al conector de
<ul> <li>4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del Adaptador.</li> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	alimentación en KEW 6315.
<ul> <li>Adaptador.</li> <li>S Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, \$\varPhi\$, \$x 32 mm</li> </ul>	4 Conecte los cables de prueba de Voltaje a los terminales VN y V1 del
<ul> <li>5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	Adaptador
<ul> <li>circuito en prueba.</li> <li>6 Encienda MODEL8312.</li> <li>7 Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, \$\sigma 6.3 x 32 mm\$</li> </ul>	5 Conecte las pinzas de cocodrilo de los cables de prueba de voltaje al
<ul> <li>Encienda MODEL8312.</li> <li>Iniciar KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	
<ul> <li>Inicial KEW 6315.</li> <li>* El procedimiento a la inversa se aplicará para retirar el Adaptador del KEW 6315.</li> <li>Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles.</li> <li>MODEL8312</li> <li>Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm</li> </ul>	6 Encienda MODEL8312.
Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles. MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, $\phi$ 6,3 x 32 mm	<ul> <li>Inicial NEW 0315.</li> <li>* El procedimiento o la inverso de enlicerá para retirar el Adaptador.</li> </ul>
Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles. MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, $\phi_{6,3}$ x 32 mm	
Por favor, consulte el manual de instrucciones para MODEL8312 para obtener más detalles. MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm	
MODEL8312 para obtener más detalles. MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm	Por favor, consulte el manual de instrucciones para
MODEL8312 Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, Φ6,3 x 32 mm	MODEL8312 para obtener más detalles.
Medición CAT III 150 V CAT II 240 V Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, $\Phi$ 6,3 x 32 mm	MODEL8312
Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V, De acción rápida, $\Phi$ 6,3 x 32 mm	Medición CAT III 150 V CAT II 240 V
De acción rápida, $\phi$ 6,3 x 32 mm	Clasificación del fusible: 500 mA CA/ 600 V,
	De acción rápida, $\phi$ 6,3 x 32 mm

- 128 -

#### Cap. 9 Software de PC para configuración y análisis de datos

# Cap. 9 Software de PC para configuración y análisis de datos

Está disponible el software especial "KEW Windows for KEW6315" para el análisis de datos y para la configuración de KEW 6315. \* Creación automática de gráficos y listas a partir de datos registrados. La gestión uniforme de configuración y los datos grabados adquiridos desde múltiples dispositivos. Los datos pueden ser expresados en valores del petróleo crudo y de CO2 equivalentes en el informe.

😹 Einst voner - C.K.Barthemetischereiten Wedenschel MittlenderschlittlichkonterMittlichkonter	🖬 The ante vew - C.R.techamintocomethyling in Netherland Mitched Versite (1997)	👔 🛃 Hamonia viewa - C.R.Landhamothicumented intel A Andrewisti Alizited data ti intel Million
all instrument and the second se	all time solar views	W ADDRESS VANN
○●●● タンロ ●目 ダイロダー 日本 日本	C BE C B 2 2 C D > E Rec Instant Sec. + Sect Interest All - Se E 2 2 2 2 2	
M A 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(a) a l a l a l a l a l a l a l a l a l a	(a.a.)
AND A DESCRIPTION OF A		
	Loss Loss Control Cont	Billion (Contraction Contraction Contracti
Tolasti B. A. Hart and a second and a second processing of the second p	CR00 KIN-CLA (1976) (0	PROXES IN THE PARTY COMPANY TRADUCTION FOR MANY
2 PR/510 MAR 7 1007	The second secon	3 #694.5 1.000 / 1.007
NET Constitu	1 2 CORUE 19.00 10.00 10.00	Chevello all No. No.
	10400 10400 1040 1040 1040	T MODELAT IN THE R REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A REAL PROPER
General 20 (B)		a grandel at 1930a a
2 PALADO 0.00 h 1000		T MORAL NOR - CARL
2 PR_1510 1 1000	1000 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
7 M.(10)	COMCAT DATE IN A COMPACT OF COMPACT	
THE PARTY OF THE P	TORUS IN M. Comparison of the second statement of the	T MARK AND AND A DATE
Tion of small II		Tenthine tama
NAME NOT NAME	1 TOPO MALE TO THE TOPO CONTRACTOR AND A DESCRIPTION	The second secon
The second	12 TOMONAE 2448 E 1481 - 128 -	Add-PostD and the little and the second seco
1 2 MOL	The rate of the second se	L Despity Lana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Test Ads (NUMA)	Dismaar Graph Area copy	TITUT RIANS AND RINH RINH RICHS
Tend Had All All All All All All All All All Al	Tem from a left TMC (Left)D TMC #4(110) #4(110) #4(110) #4(110)	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		The Note PRODUCT RECEIPTING AGE(2) (10) HERDING PRODUCT
1 400 artan	P min 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Twin by Drivin (1998 month) Hart America 2
FINN TIME AND A THE A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tom of many minimum (1) 1010/1010 1114020 mmm.mt.10 111.01 5.000
80.00 1284	8 min (ARLAN ) [0151138 ]114(1 80803010 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 90.0 90 000 100 100 100 100 100 100 100 100	a farge too a too
4747	1 mg 5.8 VA 2010/10 12422 0002210 00.0 00.0 00.0 00.0	If star 1,001,001 A Philippine 11 and 11 and 11 Annu 20
	Name 1 100 1 March 100 Mar	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	2010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Pressent 19th Dirichlan (Statute and Statute and Statu
test scorved the second score of the second sc	And a 1. S. C. W. (0.10110) (1.1410) (0.0011) (0.14) (0.14) (0.16) (0.16) (0.16) (0.16)	Reven wart Hillichen Holden mensen im Hiller Allen
	And 0 m. (01110 (101 000010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Perior 6 3.42.10 011/100 12:022 00002230 11.01 4.000 01.20 5.000 2.011 5.000 04.2
	Total Save Midd Million Ibdan mension No.8 No.8 No.9 No.9	The second secon
han	Part and a last 1 (1914) (1914	The second provide party of the second secon
Total Grant Total	10 Dat 1001100 (10010 0100 010 0000000 00 00.00	Divers press to a second and the second seco
4337	NO DE DESTRUCT. DELOTE DE LO DESTRUCTO DE LO DE DE LO	Berlar 10, 20100 (1910)
day and an other		Rames C., ROCCAT- HINTON INFO MILLION 10.11 LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE
A MAR MARKET	Lange and the second seco	
THUS TO THE TRANSPORT	1.1.000	
- 10 CP		

Por favor, consulte el manual de instalación para "KEW Windows for KEW6315" e instale la aplicación y el controlador USB en su PC.

Interfaz

Este instrumento está equipado con interfaces USB y Bluetooth<sup>®</sup>. Método de comunicación: USB Ver2,0 Bluetooth<sup>®</sup> : Bluetooth<sup>®</sup> Ver.5,0 Perfil Compatibilidad: GATT

Lo descrito a continuación se puede hacer mediante la comunicación USB/ Bluetooth®

- \* Descargar archivos desde la memoria interna del instrumento al PC
- \* Configuración de ajustes del instrumento a través de un PC
- \* Visualización de los resultados de medición en PC en forma de gráficos en tiempo real, así como guardar los datos medida al mismo tiempo.
- Requisitos del sistema
  - \* OS (Sistema Operativo)
  - Consulte la etiqueta de versión en caso de CD acerca de Windows OS.
  - \* Pantalla
     1 024 × 768 puntos, 65 536 colores o más
  - \* HDD (Espacio en disco duro necesario) 1Gbyte o más (incluyendo marco)
  - \* .NET Framework (4.6.1 o posterior)
- Marca registrada
  - \* Windows<sup>®</sup> es una marca registrada por Microsoft en EE.UU.
  - \* Bluetooth<sup>®</sup> es una marca registrada de Bluetooth SIG.

El último software está disponible para su descargar desde nuestra página.

www.kew-ltd.co.jp



**KEW6315** 

# Cap. 10 Especificaciones

# 10.1 Requisitos de seguridad

Lugar de uso	: Uso interior, Altitud hasta 2 000m
Rango temperatura & humedad	: 23°C±5°C, humedad relativa del 85% o menos (sin
(precisión garantizada)	condensación)
Temperatura de funcionamiento y	: 0°C a 45°C, humedad relativa del 85% o menos (sin
de almacenamiento	condensación)
Temperatura de almacenamiento &	: -20°C a 60°C, Humedad relativa del 85% o menos (sin
de almacenamiento	condensación)
Tensión admitida	
5 160 V CA durante 5 segundos.	Entre (terminal de entrada de voltaje de CA) y (gabinete)
3 310 V CA durante 5 segundos.	Entre (terminal de entrada de voltaje CA) y (terminal de entrada de
	corriente, conector de alimentación, conector USB)
2 210 V CA durante 5 segundos.	Entre (conector de alimentación) y (terminal de entrada de
	corriente, conector USB, carcasa)
Resistencia de aislamiento	: 50 M $\Omega$ o más / 1 000 V entre (terminales de entrada
	voltaje/Intensidad, Conector alimentación) y (Carcasa)
Normas aplicables	: IEC 61010-1 Medición CAT IV 300 V CAT III 600 V CAT II 1 000 V
	Grado de contaminación 2, IEC 61010-031, IEC61326 Clase A
A prueba de polvo/agua	: IEC 60529 IP40
Normas ambientales	: EN 50581

# 10.2 Especificaciones generales

Línea medida y entrada ch

: El canal de corriente (A2-A4) no relacionado con el sistema de cableado seleccionado se puede utilizar para cualquier propósito de medición.

Cistome asklands	Input ch			
Sistema cableado	Voltaje	Corriente		
Monofásico 2-cables 1-sistema (1P2W-1)	VN-V1	A1		
Monofásico 2-cables 2-sistemas (1P2W-2)	VN-V1	A1,A2		
Monofásico 2-cables 3-sistemas (1P2W-3)	VN-V1	A1,A2,A3		
Monofásico 2-cables 4-sistemas (1P2W-4)	VN-V1	A1,A2,A3,A4		
Monofásico 3-cables 1-sistema (1P3W-1)	VN-V1,V2	A1,A2		
Monofásico 3-cables 2-sistemas (1P3W-2)	VN-V1,V2	A1,A2,A3,A4		
Trifásico 3-cables 1-sistema (3P3W-1)	VN-V1,V2	A1,A2		
Trifásico 3-cables 2-sistemas (3P3W-2)	VN-V1,V2	A1,A2,A3,A4		
Trifásico 3-cables (3P3W3A)	V1-V2,V2-V3,V3-V1	A1,A2,A3		
Trifásico 4-cables (3P4W)	VN-V1,V2,V3	A1,A2,A3		

LCD

: 3,5 pulgadas, TFT, QVGA (320×RGB×240)

Actualización de pantalla : cada 1 segundo.\*

\* Es posible que haya retraso en la actualización de la pantalla (máx. 2 seg) debido al procesamiento aritmético, sin embargo, no existe un desfase temporal entre los datos registrados y el sello de tiempo.

Especificaciones ge	nerales			KEW631	
Retroiluminación (Pu	ulse la tecla L	_CD para apagar, pulse	cualquier to	ecla que no sea "Power" para	
encender.)					
Medida PQ	: IEC 61000-4-30 Ed.2 Clase S				
Dimensiones	: 175(L)×12	0(W)×68(D)mm			
Peso	: Aproximad	damente 900g (incluidas	baterías)		
Accesorios	: Cables de prueba V 7141B (rojo, verde, azul, negro) con pinza de				
	cocodrilo ·			······ 1 conjunto	
	Cable alim	entación MODEL7170		1 pieza	
	USB cable	MODEL 7219		······ 1 pieza	
	Manual rái	nido		······ 1 pieza	
	CD-ROM ·			······ 1 pieza	
	PC soft	ware para ajuste v anális	sis de datos	. p.o_a	
	(KEW V	Vindows for KEW6315)			
	Manual	de instrucciones (archiv			
	Batería alo	alina AA (I R6)			
	Tarieta SD	M-8326-02			
	Malatín da	transporto MODEL 0126			
			,	1 pieza	
	Placas de				
	Marcador			s. cada uno (rojo, azul, amanilo,	
Diazao angianglag	Mardaza aa	Ve	rde, marron	, gris, negro, blanco)	
Piezas opcionales	MODEL 812	nsor 8 (Mordaza sensor	504	a24 mm)	
	KFW 8135 (	Mordaza sensor	50A	ø75 mm)	
	MODEL812	7 (Mordaza sensor	100A	ø24 mm)	
	MODEL812	6 (Mordaza sensor	200A	ø40 mm)	
	MODEL812	5 (Mordaza sensor	500A	ø40 mm)	
	MODEL812	4 (Mordaza sensor	1 000A	ø68 mm)	
	KEW 8129 (	Sensor flexible	3 000A	ø150 mm) *Producto descontinuado	
	KEW 8130 (	Sensor flexible	1 000A	Ø110 mm) ø170 mm)	
	MODEL 814	6 (Sensor de fugas	10A	ø24 mm)	
	MODEL814	7 (Sensor de fugas	10A	ø40 mm)	
	MODEL814	8 (Sensor de fugas	10A	ø68 mm)	
	MODEL814	1 (Sensor de fugas	1A	ø24 mm) *Producto descontinuado	
	MODEL814	2 (Sensor de fugas	1A	ø40 mm) *Producto descontinuado	
	MODEL814	3 (Sensor de fugas	1A	ø68 mm) *Producto descontinuado	
	Maleta de tr	nstrucciones para la Morda.	za sensor		
	Adaptador o	le fuente de alimentación M	IODEI 8312 ((	CAT III 150V. CAT II 240V)	
Precisión	: Dentro de ±	5 seg / día			
Fuente de alimentaciór	: Alimentaciór	n CA			
Rango de tensión		100 V CA (90 V CA) -	240 V CA (2	264 V CA)	
Frecuencia		50  Hz (47  Hz) - 60  Hz	(63 Hz)		
Consumo de potencia		7 VA max	(00112)		
	: Alimentacio	ón CC			
		Batería seca	i	Batería recargable	
Voltaje		3.0 V CC	_	2 4 V CC	
		(1.5 Vx2 en serie x 3 e	n paralelo)	$(1 2 V \times 2 \text{ en serie } \times 3 \text{ en naralelo})$	
Batería		Tamaño AA Alkaline (L	R6)	Tamaño AA Ni-MH (1 900 m $\Delta/h$ )	
Consumo de corrie	nte	10A  tip (@30V)		11  A tip (@24  V)	
Duración de la bat	ería *valor de	3 horas: Luz de fondo	ananada	4.5 horas: Luz de fondo anagada	
Duración de la bateria *valor de		3 noras: ∟uz de tondo apagada		4,5 noras: Luz de fondo apagada	
la maf. a 0000					

10.2 Especificación general

OS en tiempo real

Este producto utiliza el código fuente de T-Kernel bajo T-License otorgado por el T-Engine Forum (<u>www.t-engine.org</u>) Partes de este software cuentan con copyright (c) 2010 The FreeType Project (www.freetype.org).

Todos los derechos reservados.

÷

Comunicación externa	: USB * USB longitud cable: 2 m máx.
Conector	mini-B
Método comunicación	USB Ver2,0
Nº identificación USB.	Proveedora ID: 12EC(Hex)
	Producto ID: 6315(Hex)
	Número de serie.: 0+7 dígitos número individual
Velocidad comunicación	12Mbps (velocidad completa)
	: Bluetooth <sup>®</sup>
Método comunicación	Bluetooth <sup>®</sup> Ver.5,0
Perfil	GATT
Frecuencia	2 402 – 2 480MHz
Método modulación	GFSK(1Mbps), π/4-DQPSK(2Mbps), 8DPSK(3Mbps)
Sistema de transmisión	Sistema de salto de frecuencia

Terminal de salida digital :

Normalmente, se establece en "Alta". Cambia a "Bajo" mientras los valores medidos exceden los umbrales establecidos para cada evento de calidad de energía. Por lo general, se fija en "Alta", pero cambió a "Bajo" si la duración de un evento es menos de 1 seg Esto es aplicable a los eventos con sólo más alta prioridad. Para ajustar las salidas de generación de los eventos con baja prioridad, seleccione "OFF" para los eventos con mayor prioridad que el evento deseado.

* [Ord	en prioridad]:	Transitorio ->	INT ->	Caída -> Pico ->	Corriente de arranque
--------	----------------	----------------	--------	------------------	-----------------------

Conector	Bloque terminal con 6-polaridades (negro, rojo, gris ML800-S1H-6P)
Formato salida	Salida colector abierto, Bajo activo
Tensión de entrada	0 – 30 V, 50 mA max, 200 mW
Tensión de salida	Alta:4,0 V-5,0 V, baja:0,0 - 1,0 V

ocalización almacenamie	nto : Memoria FLASH interna
Capacidad de almacenaje	4MB (capacidad de almacenamiento de datos: 3 437 500byte)
Tamaño máximo datos	14 623byte/dato (max: 234 data) <sup>*</sup> 3P3W-2/1P3W-2 (Potencia + Armónicos)
Número máx. datos guardados	3 * Número de veces que se puede empezar la medida.
Visualización icono	Cuando la memoria interna no están disponibles, el icono " 🗱 " aparece e la pantalla LCD durante la grabación.
Indicación COMPLETO	El icono ", parpadea cuando el tamaño de los datos guardados o o número de archivo guardado supera la capacidad. Los datos no se puede guardar mientras se muestra esta marca. El instrumento mide la integración demanda de forma continua, pero no graba los datos.
: Tai	rjeta SD
Capacidad de almacenaje	2GB (capacidad de almacenamiento de datos: 1,86Gbyte)
Tamaño máx datos (2GB)	14 623byte/dato (Max:1 271 964 datos) *3P3W-2/1P3W-2(Potencia + Armónicos
Número máx. datos guardados (2GB)	65 536 * Número de veces que se puede empezar la medida.
Visualización icono	Cuando la tarjeta SD está disponible, se muestra el icono "
Formato (2GB)	FAT16
Indicación COMPLETO	El icono "     parpadea cuando el tamaño de los datos guardados o en número de archivo guardado supera la capacidad. Los datos no se puede guardar mientras se muestra esta marca. El instrumento mide la integración demanda de forma continua, pero no graba los datos.

# 10.3 Especificaciones de medida

# Parámetros de medida y número de puntos de análisis

Calculado con datos de 8 192 puntos, mientras que con respecto a 200 ms (50 Hz: ciclo de 10, 60 Hz :ciclo de 12) como una zona de medición.

Frecuencia, r.m.s. tensión / corriente, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, PF, cálculo de capacidad

Calculado con datos de 2 048 puntos, mientras que con respecto a 200 ms (50 Hz: ciclo de 10, 60 Hz :ciclo de 12) como una zona de medición.

Tensión / relación de desequilibrio de corriente, r.m.s. armónicos de tensión / corriente (índice de contenido), los armónicos de potencia reactiva, tensión total armónicos / factor de distorsión de corriente (THDV-F/R)/ (THDA-F/R), el ángulo de fase de los armónicos de tensión / corriente, diferencia de fase del voltaje de referencia / corriente

Datos de 819 puntos (50 Hz), los datos de 682 puntos (60 Hz), mientras que con respecto a una forma de onda se superponen cada media onda como una zona de medición. Corte de tensión, subida de tensión, INT, Corriente de arrangue

Descrito en base a los valores medidos en 40,96 ksps inst.

Voltaje / forma de onda de corriente, voltaje de entrada externa

Elementos me	edidos en la medida instantánea		
Frecuencia f [	Hz]		
Dígitos mostrados	4-dígitos		
Precisión	±2dgt (40,00 Hz - 70,00 Hz, rango V1 10% - 110%, onda sinusal)		
Rango mostrado	10,00 - 99,99 Hz		
Fuente de entrada	V <sub>1</sub> (fijo)		
10-seg frecue	ncia promedio f10 [Hz]		
Dígitos mostrados	4-dígitos * Por ejemplo un promedio de los valores de frecuencia en 10 segundos de intervalos		
Sistema de medida	Cumple con IEC61000-4-30		
Precisión	±2dgt (40,00 Hz - 70,00 Hz, rango V1 10% - 110%, onda sinusal)		
Rango mostrado	10,00 - 99,99 Hz		
Fuente de entrada	V <sub>1</sub> (fijo)		
Corriente R.M	I.S. V [Vrms]		
Rango	600,0/ 1 000 V		
Dígitos mostrados	4-dígitos		
Margen de Entrada efectivo Rango	1% - 120% rango (rms) and 200% rango (pico)		
Rango mostrado	0,15% - 130% Rango ("0" se muestra cuando hay menos de 0,15%)		
Factor cresta	3 o menos		
Sistema de medida	Cumple con IEC61000-4-30		
Precisión	Suponiendo la medición en 40-70 Hz, onda sinodal a 600V Rango: 10% - 150% contra 100V o más de V nominal V : nominal V±0,5% Fuera de ese rango y en 1 000V Rango :±0,2%rdg±0,2%f.s.		
Impedancia entrada	Αρτοχ. 1,67 ΜΩ		
Formula	$V_{c} = \sqrt{\left(\frac{1}{n}\left(\sum_{i=0}^{n-1} (V_{ci})^{2}\right)\right)}$ i : punto muestra* n: número de muestras a 10 o 12-ciclos c : Canal de medida		
	onda		
1P2W-1 to 4	V <sub>1</sub>		
1P3W-1 to 2	V <sub>1</sub> , V <sub>2</sub>		
3P3W-1 to 2	Tensión de línea: $V_{12}$ , $V_{23}$ , $V_{31} = \sqrt{(V_{23}^2 + V_{12}^2 + 2 \times V_{23} \times V_{12} \times \cos\theta V)}$		
3P3W3A			
3P4W	Tensión de fase: $V_4$ $V_6$ $V_6$		
	Tonsión de línea : $V_1, V_2, V_3$		
	Tension de línea. $v_{12} = v (v_{12}^2 + v_{22}^2 + z_{23}^2 v_{13} v_{23}^2 + v_{23}^$		
	$V_{23} = \sqrt{(V_2^2 + V_3^2 - 2 \times V_2 \times V_3 \times \cos\theta V_2)}$		
	$V_{31} = \sqrt{(V_3^2 + V_1^2 - 2 \times V_3 \times V_1 \times \cos \theta V_3)}$		
	$\theta V_1 = $ ángulos relativos de $V_1$ , $V_2$ , $\theta V_2 = $ ángulos relativos de $V_2$ , $V_3$ ,		
	$\theta V_1 = $ ángulos relativos de $V_3, V_1$		

entos medidos en la	medida instantánea			KEW631
Corriente R.M	1.S. A [Arms]			
Rango	MODEL8128	(50A)	:5 000m/50,00A/AUTO	
0	MODEL8127	(100Á)	:10,00/100,0A/AUTO	
	MODEL8126	(200A)	:20,00/200,0A/AUTO	
	MODEL8125	(500A)	:50,00/500,0A/AUTO	
	MODEL8124/KEW 8130	(1 000A)	:100,0/1 000A/AUTO	
	MODEL8141/8142/8143	(1A)	:500,0mA	
	MODEL8146/8147/8148	(10A)	:1 000m/10,00A/AUTO	
	KEW 8129	(3 000A)	:300,0/1 000/3 000A	
	KEW 8133	(3 000A)	:300,0/3 000A/AUTO	
Dígitos mostrados	4-dígitos			
Margen de	1% - 110% de cada rango	(rms) and 200	0% de rango (pico)	
Entrada efectivo				
Rango				
Área de	0,15% - 130% de cada rango ("0" se muestra cuando es menor de 0,15%)			
visualización				
Factor cresta	3 o menos			
Sistema de medida	Cumple con IEC61000-4-30			
Precisión	Suponiendo la medición e	n 40-70Hz or	nda sinodal.	
	$\pm 0.2\%$ rda $\pm 0.2\%$ f.s. $\pm$ precis	sión de la mor	daza	
Impedancia	<u>Α</u> ρρrox, 100 kΩ			
entrada				
Formula	$A_c = \sqrt{\left(\frac{1}{n}\left(\sum_{i=0}^{n-1} \left(A_i\right)\right)\right)}$	$(ci)^2$	c : Canal de medida <i>A<sub>1,</sub> A<sub>2,</sub> A<sub>3,</sub> A</i> i :punto de muestra* n: número de muestras a 10 o 1	4 <sub>4</sub> 2-ciclos
	* 50Hz: 8 192 puntos en 1 onda	0 formas de c	onda, 60Hz: 8 192 puntos en 12 fo	rmas de
	* A <sub>3</sub> valor para 3P3W-1 a	2 se calcula c	on valores r.m.s. de corriente.	
	$A_3 = \sqrt{(A_1^2 + A_2^2 + 2)}$	×A <sub>1</sub> ×A <sub>2</sub> ×cosθ/	A) ángulos relativos de $\theta A = A_1$	, A2

Elementos medidos en la medida instantánea

# Potencia activa P [W]

	Rango					
Corriente	8128		81	27	8126	
Voltaje	50,00A	5 000mA	100,0A	10,00A	200,0A	20,00A
1 000V	50,00k	5 000	100,0k	10,00k	200,0k	20,00k
600,0V	30,00k	3 000	60,00k	6000	120,0k	12,00k
Corriente	81	25	812	4/30	8146/	47/48
Voltaje	500,0A	50,00A	1 000A	100,0A	10,00A	1 000mA
1 000V	500,0k	50,00k	1 000k	100,0k	10,00k	1 000
600,0V	300,0k	30,00k	600,0k	60,00k	6000	600,0
Corriente	8141/42/43		8129		81	33
Voltaje	500,0mA	3 000A	1 000A	300,0A	3 000 A	300,0 A
1 000V	500,0	3 000k	1 000k	300,0k	3 000 k	300,0 k
600,0V	300,0	1 800k	600,0k	180,0k	1 800 k	180,0 k
Dígitos mostrados	4-dígitos					
Precisión	±0,3%rdg±0,2	%f.s.+ precisio	ón del sensor	de abrazadera	(PF 1, onda	sinusoidal,
	40-70 Hz)					
	*Los valores	sumados son la	as cantidades t	otales de los ca	nales utilizado	DS.
Influencia de PF	±1,0%rdg (40	Hz-70 Hz, PF0	0,5)			
Polaridad	Consumo (fluj	Consumo (flujo entrada):+(no señal), Regeneración (flujo salida):-				
Formula	$\mathbf{P} = \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^{n-1} (V_{i} \times A_{i}) \right)$ c: Canal de medida					
	$n\left(\sum_{i=0}^{n} \left(\sum_{i=0}^{n} \left(\sum_{i=0}^{n}$					
			n: núm	iero de muestra	S	
	50 Hz: 8 192 puntos en 10 formas de onda, 60 Hz: 8 192 puntos en 12 formas de onda					
1P2W-1 to 4	P <sub>1</sub> , P <sub>2</sub> , P <sub>3</sub> , P <sub>4</sub>	$P_{1,}P_{2}, P_{3}, P_{4}, P_{sum} = P_{1} + P_{2} + P_{3} + P_{4}$				
1P3W(3P3W)-1 to	P <sub>1,</sub> P <sub>2</sub> , P <sub>sum1</sub>	=P <sub>1</sub> +P <sub>2</sub>				
2	P <sub>3</sub> , P <sub>4</sub> , P <sub>sum2</sub>	≥=P3+P4				
	P <sub>sum</sub> =P <sub>sum1</sub> +	P <sub>sum2</sub>				
3P3W3A	P <sub>1</sub> , P <sub>2</sub> , P <sub>3</sub> , P <sub>3</sub>	sum=P1+P2+P3	* Se utilizan volt	ajes de fase.		
3P4W	$P_1, P_2, P_3, P_{sum} = P_1 + P_2 + P_3$					
Tensión de er	ntrada exte	erna DCi	[V]			
Rango	100,0mV/ 1 00	00mV/ 10,00V				
Dígitos mostrados	4-dígitos					
Rango de entrada	1% - ±100% (	CC) de cada ra	ingo			
efectivo						
Rango mostrado	0,3% - ±110%	de cada rango	o ("0" se muesti	a cuando es me	enor de 0,3%)	
Precisión	±0,5%f.s (CC)	<u> </u>				
impedancia entrada	Aprox. 225,6 I	(1)				
Parámetro guardado	Tensión de en	trada externa				

#### Parámetros a calcular Potencia aparente S IVAI

F Ulericia apai	
Rango	Mismo que potencia activa.
Dígitos mostrados	Mismo que potencia activa.
Precisión	±1dgt contra cada valor calculado (para suma: ±3dgt)
Signo	Sin polaridad indicación
Formula	$S_c = V_c \times A_c$ ; cuando $P_c > S_c$ , acerca de $P_c = S_c$ . c: Canal de medida
1P2W-1 to 4	S <sub>1</sub> , S <sub>2</sub> , S <sub>3</sub> , S <sub>4</sub> , S <sub>sum</sub> =S <sub>1</sub> +S <sub>2</sub> +S <sub>3</sub> +S <sub>4</sub>
1P3W-1 to 2	$S_{1}, S_{2}, S_{sum1} = S_{1} + S_{2}$
	$S_{3,} S_{4,} S_{sum2} = S_{3} + S_{4}$
	S <sub>sum</sub> =S <sub>sum1</sub> +S <sub>sum2</sub>
3P3W-2	$S_{1}, S_{2}, S_{sum1} = \sqrt{3/2}(S_{1}+S_{2})$
	$S_{3}, S_{4}, S_{sum2} = \sqrt{3/2}(S_{3}+S_{4})$
	S <sub>sum</sub> =S <sub>sum1</sub> +S <sub>sum2</sub>
3P3W3A	S <sub>1</sub> , S <sub>2</sub> , S <sub>3</sub> , S <sub>sum</sub> =S <sub>1</sub> +S <sub>2</sub> +S <sub>3</sub> * Se utilizan voltajes de fase.
3P4W	$S_{1}, S_{2}, S_{3}, S_{sum} = S_{1} + S_{2} + S_{3}$
Potencia read	tiva Q [Var]
Rango	Mismo que potencia activa.
Dígitos mostrados	Mismo que potencia activa.

Dígitos mostrados	Mismo que potencia activa.
Precisión	±1dgt contra cada valor calculado (para suma : ±3dgt)
Signo	<ul> <li>Adelanto de fase (fase de corriente frente a tensión)</li> </ul>
	+ (sin signo) : Adelanto de fase (fase de corriente frente a tensión)
	Los armónicos de la potencia reactiva se calcula por ch, y se muestra el signo de
	polaridad de la forma de onda Básico invertido.
Formula	$Q_c = sign \sqrt{S_c^2 - P_c^2}$ sign: Signo polaridad , c: Canal de medida
1P2W-1 to 4	$Q_{1}, Q_{2}, Q_{3}, Q_{4}, Q_{sum} = Q_{1} + Q_{2} + Q_{3} + Q_{4}$
1P3W(3P3W)-1 to	$Q_{1}, Q_{2}, Q_{sum1} = Q_{1} + Q_{2}$
2	$Q_{3}, Q_{4}, Q_{sum2} = Q_{3} + Q_{4}$
	Q <sub>sum</sub> =Q <sub>sum1</sub> +Q <sub>sum2</sub>
3P3W3A(3P4W)	$Q_{1}, Q_{2}, Q_{3}, Q_{sum} = Q_{1} + Q_{2} + Q_{3}$

Rango mostrado	-1,000 a 0,000 a 1,000
Precisión	±1dgt contra cada valor calculado (para suma: ±3dgt)
Signo	<ul> <li>- : fase líder</li> <li>+ (sin signo) : fase de retraso</li> <li>Los armónicos de la potencia reactiva se calcula por ch, y se muestra el signo o polaridad de la forma de onda básica invertido.</li> </ul>
Formula	$PF_c = sign \left  \frac{P_c}{S_c} \right $ sign: Marca de polaridad, c: Canal de medida
1P2W-1 to 4	PF <sub>1</sub> , PF <sub>2</sub> , PF <sub>3</sub> , PF <sub>4</sub> , PF <sub>sum</sub>
1P3W(3P3W)-1	PF <sub>1</sub> , PF <sub>2</sub> , PF <sub>sum1</sub>
to 2	PF <sub>3</sub> , PF <sub>4</sub> , PF <sub>sum2</sub>
2021//20/2041/1	
SPSVISA(SP4VV)	$\frac{FF_{1},FF_{2},FF_{3},FF_{sum}}{tro \Lambda p [\Lambda] + (1 + 1 + 1)}$
	ITO ATT [A] ^ solo cuando la configuración de cableado es 3P4W.
Rango	Mismo que corriente r.m.s.
Dígitos mostrados	Mismo que corriente r.m.s.
Área de	Mismo que corriente r.m.s.
visualización	Mismo que comente r.m.s.
Formula $An = \sqrt{A1 + A2c}$	$\frac{1}{\cos(\theta 2 - \theta 1) + A3\cos(\theta 3 - \theta 1)}^2 + \left\{A2\sin(\theta 2 - \theta 1) + A3\sin(\theta 3 - \theta 1)\right\}^2$
Formula $An = \sqrt{A1 + A2c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b>	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1) \}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1) \}^{2}$ las diferencias de fase entre V1 y A1,2 y 3 respectivamente. esequilibrio de tensión Uunb [%]
Formula $An = \sqrt{A1 + A2c}$ $\star \theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1)\}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1)\}^{2}$ las diferencias de fase entre V1 y A1,2 y 3 respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos
Formula $An = \sqrt{A1 + A2c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Celación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1)\}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1)\}^{2}$ las diferencias de fase entre <i>V1 y A1,2 y 3</i> respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0.00% a 100.00%
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1)\}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1)\}^{2}$ las diferencias de fase entre V1 y A1,2 y 3 respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W
Formula $An = \sqrt{A1 + A2c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1)\}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1)\}^{2}$ las diferencias de fase entre <i>V1 y A1,2 y 3</i> respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida Precisión	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1) \}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1) \}^{2}$ las diferencias de fase entre <i>V1 y A1,2 y 3</i> respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30 ±0,3%: a 50/60 Hz, onda sinusal
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida Precisión	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1)\}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1)\}^{2}$ las diferencias de fase entre <i>V1 y A1,2 y 3</i> respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30 ±0,3%: a 50/60 Hz, onda sinusal (de 0 a 5 % de acuerdo con IEC61000-4-30)
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida Precisión Formula	$s(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1) \}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1) \}^{2}$ las diferencias de fase entre V1 y A1,2 y 3 respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30 ±0,3%: a 50/60 Hz, onda sinusal (de 0 a 5 % de acuerdo con IEC61000-4-30) $Vumb = \sqrt{\left(\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}\right)} \times 100 \qquad \beta = \frac{V_{12}^{4} + V_{23}^{4} + V_{31}^{4}}{(V_{12}^{2} + V_{23}^{2} + V_{31}^{2})^{2}}$
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida Precisión Formula	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1) \}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1) \}^{2}$ las diferencias de fase entre V1 y A1,2 y 3 respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb</b> [%] 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30 ±0,3%: a 50/60 Hz, onda sinusal (de 0 a 5 % de acuerdo con IEC61000-4-30) $Vumb = \sqrt{\left(\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}\right)} \times 100 \qquad \beta = \frac{V_{12}^{4} + V_{23}^{4} + V_{31}^{4}}{(V_{12}^{2} + V_{23}^{2} + V_{31}^{2})^{2}}$ * Se usan componentes de armónicos corriente de 1er orden.
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida Precisión Formula	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1) \}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1) \}^{2}$ las diferencias de fase entre <i>V1 y A1,2 y 3</i> respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30 ±0,3%: a 50/60 Hz, onda sinusal (de 0 a 5 % de acuerdo con IEC61000-4-30) $Vumb = \sqrt{\left(\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}\right)} \times 100 \qquad \beta = \frac{V_{12}^{4} + V_{23}^{4} + V_{31}^{4}}{(V_{12}^{2} + V_{23}^{2} + V_{31}^{2})^{2}}$ * Se usan componentes de armónicos corriente de 1er orden. * Para sistema 3P4W, para el cálculo las tensiones de fase se convierten
Formula $An = \sqrt{A1 + A2 c}$ * $\theta 1, 2, 3$ representa <b>Relación de d</b> Dígitos mostrados Rango mostrado Cableado Sistema de medida Precisión Formula	$os(\theta 2 - \theta 1) + A3 cos(\theta 3 - \theta 1) \}^{2} + \{A2 sin(\theta 2 - \theta 1) + A3 sin(\theta 3 - \theta 1) \}^{2}$ las diferencias de fase entre <i>V1 y A1,2 y 3</i> respectivamente. <b>esequilibrio de tensión Uunb [%]</b> 5-dígitos 0,00% a 100,00% 3P3W, 3P4W Cumple con IEC61000-4-30 ±0,3%: a 50/60 Hz, onda sinusal (de 0 a 5 % de acuerdo con IEC61000-4-30) $Vumb = \sqrt{\left(\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}\right)} \times 100 \qquad \beta = \frac{V_{12}^{4} + V_{23}^{4} + V_{31}^{4}}{(V_{12}^{2} + V_{23}^{2} + V_{31}^{2})^{2}}$ * Se usan componentes de armónicos corriente de 1er orden. * Para sistema 3P4W, para el cálculo las tensiones de fase se convierten tensiones de línea.

Dígitos mostrados	5-dígitos
Rango mostrado	0,00% a 100,00%
Cableado	3P3W, 3P4W
Formula	$Iumb = \sqrt{\left(\frac{1 - \sqrt{(3 - 6\beta)}}{1 + \sqrt{(3 - 6\beta)}}\right)} \times 100 \qquad \beta = \frac{A_{12}^4 + A_{23}^4 + A_{31}^4}{\left(A_{12}^2 + A_{23}^2 + A_{31}^2\right)^2}$
	* Se usan componentes de armónicos corriente de 1er orden.
	* Para sistema 3P4W, para el cálculo las tensiones de fase se convierten
	tensiones de línea.
	$A_{12} = A_1 - A_2, A_{23} = A_2 - A_3, A_{31} = A_3 - A_1$
álculo de ca	pacidad
Dígitos mostrados	4-dígitos, Unit: nF, μF, mF, kvar
Rango mostrado	0,000nF - 9 999F, 0,000kvar - 9 999kvar
	$C_{C} = P_{C} \times \left( \sqrt{\frac{1}{PF_{C}^{2}}} - 1 - \sqrt{\frac{1}{PF_{C_{-}Target}^{2}}} - 1 \right) [k \text{ var}]$ $= \frac{P_{C} \times 10^{9}}{2\pi f \times V_{C}^{2}} \times \left( \sqrt{\frac{1}{PF_{C}^{2}}} - 1 - \sqrt{\frac{1}{PF_{C_{-}Target}^{2}}} - 1 \right) [\mu F]$
	$C_c$ : Capacitancia necesaria para mejora
	$P_c$ : Potencia de carga (Potencia activa) [kW]
	f : Frecuencia
	V <sub>c</sub> : Tensión R.m.s.
	<i>PF<sub>c</sub></i> : PF medido
	<i>PF<sub>c_Target</sub></i> : Nuevo factor de potencia (objetivo)
	c : Canal de medida
1P2W-1 to 4	$C_1, C_2, C_3, C_4, C_{sum} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$
1P3W(3P3W)-1	$C_1, C_2, C_{sum1} = C_1 + C_2$
10 2	C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , C <sub>sum2</sub> =C <sub>3</sub> +C <sub>4</sub>
	C <sub>sum</sub> =C <sub>sum1</sub> + C <sub>sum2</sub>

/6315	Parámetros medidos en medida de integra
Parámetros m	nedidos en medida de integración
Consumo de	potencia (si P <u>≥</u> 0)
Energía de po	ptencia activa +WP [Wh]
Dígitos mostrados	6-dígitos, Unit: m, k, M, G, T (Armonizado con $+W\!S$ )
Área de	0,00000 mWh - 9 999,99 TWh (armonizado con $+WS$ )
visualización	* "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.
Formula	$+WPc = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} (+P_{ci}) \right)$
	h: periodo de integración (3 600 seg), c: Canal de medida, i: Nº de datos.
1P2W-1 to 4	$+WP_1$ , $+WP_2$ , $+WP_3$ , $+WP_4$ , $+WP_{sum}$
1P3W(3P3W)-1	$+WP_1$ , $+WP_2$ , $+WP_{sum1}$
to 2	+WP <sub>3</sub> , +WP <sub>4</sub> , +WP <sub>sum2</sub>
	+WP <sub>sum</sub>
3P3W3A(3P4W)	$+WP_1$ , $+WP_2$ , $+WP_3$ , $+WP_{sum}$
Energía de po	otencia aparente +WS [VAh]
Dígitos mostrados	6-dígitos, Unit: m, k, M, G, T (Armonizado con + WS)
Área de	0,00000mVAh - 9 999,99TVAh (Armonizado con $+WS$ )
visualización	* "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.
Formula	$+WSc = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} (S_{ci}) \right)$
	h: periodo de integración (3 600 seg), c: Canal de medida, i: Nº de datos.
1P2W-1 to 4	+WS <sub>1</sub> , +WS <sub>2</sub> , +WS <sub>3</sub> , +WS <sub>4</sub> , +WS <sub>sum</sub>
1P3W(3P3W)-1 to	+WS <sub>1</sub> , +WS <sub>2</sub> , +WS <sub>sum1</sub>
2	+WS <sub>3</sub> , +WS <sub>4</sub> , +WS <sub>sum2</sub>
	+WS <sub>sum</sub>
3P3W3A(3P4W)	+WS1, +WS2, +WS3, +WSsum
Parámetro guardado	Energía potencia aparente

arámetros medidos en n	nedida de integración	KEW6315
Energia de po	ptencia reactiva +WQ [Varh]	
Dígitos mostrados	6-dígitos, Unit: m, k, M, G, T (Armonizado con $+WS$ )	
Área de	0,00000 mvarh - 9 999,99 Tvarh (armonizado con $+W\!S$ )	
visualización	* "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.	
Formula	Capacitiva fase $+WQc \_c = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} (+Q_{ci}) \right),$	
	Retardo fase $+WQi_c = \frac{1}{h} \left( \sum_i (-Q_{ci}) \right)$ .	
	h: periodo de integración (3 600 seg), n: № sistema, c: Canal de medida,	
	i: Punto de datos no. * dónde: Retardo de fase: Q ≥0, Adelanto de fase: Q <	< 0
1P2W-1 to 4	$+WQ_1$ , $+WQ_2$ , $+WQ_3$ , $+WQ_4$ , $+WQ_{sum}$	
1P3W(3P3W)-1	+WQ <sub>1</sub> , +WQ <sub>2</sub> , +WQ <sub>sum1</sub>	
to 2	$+WQ_3$ , $+WQ_4$ , $+WQ_{sum2}$	
	+WQ <sub>sum</sub>	
3P3W3A(3P4W)	$+WQ_1$ , $+WQ_2$ , $+WQ_3$ , $+WQ_{sum}$	

# Potencia de regeneración (Si: P<0) Energía de potencia activa - WP[Wh]

¥I	
Dígitos mostrados	6-dígitos, Unit: m, k, M, G, T (Armonizado con $+WS$ )
Área de	0,00000 mWh - 9 999,99 TWh (armonizado con $+WS$ )
visualización	* "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.
Formula	$-WPc = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} \left( -P_{ci} \right) \right)$
	h: periodo de integración (3 600 seg), c: Canal de medida, i: № de datos.
1P2W-1 to 4	-WP <sub>1</sub> , -WP <sub>2</sub> , -WP <sub>3</sub> , -WP <sub>4</sub> , -WP <sub>sum</sub>
1P3W(3P3W)-1 to 2	-WP <sub>1</sub> , -WP <sub>2</sub> , -WP <sub>sum1</sub>
10 2	-WP <sub>3</sub> , -WP <sub>4</sub> , -WP <sub>sum2</sub>
	-WP <sub>sum</sub>
3P3W3A(3P4W)	-WP <sub>1</sub> , -WP <sub>2</sub> , -WP <sub>3</sub> , -WP <sub>sum</sub>

$\begin{bmatrix} d_{i} \\ d_$
$0.00000$ w/(Ab = 0.000.00T)/(Ab (armonizado con $\pm WS$ )
$0,00000$ mVAn - 9 999,991 VAn (armonizado con $\pm WS$ )
<sup>a</sup> OL se muestra cuando se excede el area mostrada.
$-WSc = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} (S_{ci}) \right)$
h: periodo de integración (3 600 seg), c: Canal de medida, i: № de datos.
-WS <sub>1</sub> , -WS <sub>2</sub> , -WS <sub>3</sub> , -WS <sub>4</sub> , -WS <sub>sum</sub>
-WS <sub>1</sub> , -WS <sub>2</sub> , -WS <sub>sum1</sub>
-WS3 , -WS4 , -WS <sub>sum2</sub>
-WS <sub>sum</sub>
-WS1, -WS2, -WS3, -WSsum
tencia reactiva -WQ [Varh]
6-dígitos, Unit: m, k, M, G, T (Armonizado con $+WS$ )
0,00000mvarh - 9 999,99Tvarh (Armonizado con $+W\!S$ )
* "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.
Adelanto de fase $-WQc \_c = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} (+Q_{ci}) \right),$
Retardo de fase $-WQi \_c = \frac{1}{h} \left( \sum_{i} (-Q_{ci}) \right)$
h: periodo de integración (3 600 seg), n: Nº sistema, c: Canal de medida, i:
i: Punto de datos no. * dónde: Retardo de fase: $Q \ge 0$ , Adelanto de fase: $Q < 0$
$-WQ_1$ , $-WQ_2$ , $-WQ_3$ , $-WQ_4$ , $-WQ_{sum}$
$-WQ_1$ , $-WQ_2$ , $-WQ_{sum1}$
$-WQ_3$ , $-WQ_4$ , $-WQ_{sum2}$
-WQ <sub>3</sub> , -WQ <sub>4</sub> , -WQ <sub>sum2</sub> -WQ <sub>sum</sub>
$-WQ_3, -WQ_4, -WQ_{sum2}$ $-WQ_{sum}$ $-WQ_1, -WQ_2, -WQ_3, -WQ_{sum}$
-WQ <sub>3</sub> , -WQ <sub>4</sub> , -WQ <sub>sum2</sub> -WQ <sub>sum</sub> -WQ <sub>1</sub> , -WQ <sub>2</sub> , -WQ <sub>3</sub> , -WQ <sub>sum</sub> a integración
$\begin{array}{c} -WQ_{3} , -WQ_{4} , -WQ_{sum2} \\ -WQ_{sum} \\ -WQ_{1} , -WQ_{2} , -WQ_{3} , -WQ_{sum} \\ \hline a \ integración \\ 00:00:00 \ (0 \ seg) - \ 99:59:59 \ (99 \ h \ 59 \ min \ 59 \ seg) \ , \end{array}$
netros medidos en m
---------------------
Parámetros m
/alor objetivo
Dígitos mostrados
Unidad
Rango mostrado
/alor previsto
Dígitos mostrados
Unidad
Rango mostrado
Formula
/alor actual, \
Dígitos mostrados
Unidad
Rango mostrado
-
Formula

#### Factor de carga

Dígitos mostrados	6-dígitos
Rango mostrado	0,00 - 9 999,99% * "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.
Formula	$\Sigma DEM / DEM_{Terget}$

#### Estimación

Dígitos mostrados	6-dígitos
Rango mostrado	0,00 - 9 999,99% * "OL" se muestra cuando se excede el área mostrada.
Formula	DEM <sub>Guess</sub> /DEM <sub>Terget</sub>

# Parámetros medidos en medida de Armónicos Parámetros medidos en medida de Armónicos

Sistema de medida	: Sincronización PLL digital
Método de medida	: Analizar armónicos, y luego agregar y mostrar los componentes
	inter-armónicos adyacentes a la orden integral de los armónicos
	analizados.
Rango de frecuencia efectiva	: 40 – 70 Hz
Análisis de pedidos	: 1 - 50°
Anchura de ventana	: 10 ciclos a 50 Hz, 12 ciclos a 60 Hz
Tipo de ventana	: Rectangular
Análisis de datos	: 2 048 puntos
Tasa de análisis	: una vez/ 200 ms a 50 Hz/ 60 Hz

### Tensión de armónicos R. m.s. Vk [Vrms]

Rango	Mismo que tensión r.m.s.
Dígitos mostrados	Mismo que tensión r.m.s.
Rango mostrado	Mismo que tensión r.m.s.
	* tasa de contenido 0,0% - 100,0%, porcentaje de la onda básica
Sistema de medida	Cumple con IEC61000-4-30, IEC61000-4-7, IEC61000-2-4
	Análisis anchura de la ventana se 10/12- ciclo de 50/60Hz, y los valores de
	medición contiene los componentes entre armónicos adyacentes a la orden
	analizado.
Precisión	Cumple con IEC61000-2-4 Class3 donde 10% - 100% del rango de entrada 600V
	Rango.
	3% o más contra 100 V de tensión nominal : ±10%rdg
	Menos del 3% frente a 100 V de tensión nominal : voltaje nominal ±0,3%
	Rango 1 000V         : ±0,2%rdg±0,2%f.s.
Formula	$V_{ck} = \sqrt{\sum_{n=-1}^{1} (V_c(10k+n)r)^2 + (V_c(10k+n)i)^2} \qquad \begin{array}{c} \text{Rate of} \\ \text{content} \end{array} = \frac{V_{ck} \times 100}{V_{c1}}$
	c: Canal de medida, k: Armónicos de cada orden
	Vr: Número real después de la conversión de tensión FFT
	El ciclo de medida de esta ecuación es 10-ciclos. Para medidas de 12-ciclos
	"10k+n" se sustituye por "12k+n".
1P2W-1 to 4	V <sub>1k</sub>
1P3W-1 to 2	V <sub>1k</sub> , V <sub>2k</sub>
3P3W-1 to 2	Línea de voltaje V <sub>12k</sub> , V <sub>32k</sub>
3P3W3A	Línea de voltaje V <sub>12k</sub> , V <sub>23k</sub> , V <sub>31k</sub>
3P4W	V <sub>1k</sub> , V <sub>2k</sub> , V <sub>3k</sub>

	armonicos R.m.s. Ak [Arms]
Rango	Mismo que corriente r.m.s.
Dígitos mostrados	Mismo que corriente r.m.s.
Rango mostrado	Mismo que corriente r.m.s.
<u> </u>	* Ratio de contenido: 0,0% - 100,0% (porcentaje de la onda basica)
Sistema de medida	Cumple con IEC61000-4-7, IEC61000-2-4 Anchura de ventana de análisis: Ciclo de 10/12 para 50/60 Hz, los valo medidos contienen la interarmónica adyacente a la armónica de los pedid analizados
Precisión	Cumple con la precisión especificada en IEC61000-2-4 Clase3 al 10% - 100% rango de entrada del rango de medición. 10% o más hasta máx. rango de entrada : ±10% rdg + Precisión del sen de abrazadera Rango de entrada inferior el 10% al máximo : valor máximo del intervalo+1.0%
	Precisión de mordaza
Formula	$A_{ck} = \sqrt{\sum_{n=-1}^{1} (A_c (10k+n)r)^2 + (A_c (10k+n)i)^2}  \text{Rate of content} = \frac{A_{ck} \times 100}{A_{c1}}$
	c: Canal de medida: A <sub>1k</sub> , A <sub>2k</sub> , A <sub>3k</sub> , A <sub>4k</sub> , k: Armónicos de cada orden r: Número real después de la conversión de tensión FFT, i: Número imaginario después de la conversión de FFT
	El ciclo de medida de esta ecuación es 10-ciclos. Para la medición de 12 cicl
	"10k+n" debe sustituirse por "12k+n".
Potencia de a	armónicos Pk [W]
Rango	Mismo que potencia activa
Dígitos mostrados	Mismo que potencia activa
Rango mostrado	Mismo que potencia activa * ratio de contenido 0,0% - 100,0%, porcentaje de onda básica
Sistema de medida	Cumple con IEC61000-4-7
Precisión	±0,3%rdg±0,2%f.s.+ precisión de la mordaza (PF 1, onda sinoidal: 50/60 Hz) (Suma representa el valor total obtenido en los canales usados.)
Formula	$Pc_{k} = V_{c(10k)r} \times A_{c(10k)r} V_{c(10k)i} \times A_{c(10k)i}$ Rate of content $= \frac{P_{ck} \times 100}{P_{c1}}$
	<ul> <li>c: Canal de medida, k: Armónicos de cada orden</li> <li>r: Número real después de la conversión de tensión FFT, i: Número imagir después de la conversión de FFT</li> <li>El ciclo de medida de esta ecuación es 10-ciclos. Para medidas de 12-ciclos</li> <li>"10k" se sustituye por "12k".</li> </ul>
1P2W-1 to 4	$P_{1k}, P_{2k}, P_{3k}, P_{4k}, P_{sumk} = P_{1k} + P_{2k} + P_{3k} + P_{4k}$
1P3W-1 to 2	$     P_{1k}, P_{2k}, P_{sum1k} = P_{1k} + P_{2k}      P_{3k}, P_{4k}, P_{sum2k} = P_{3k} + P_{4k} $
	P <sub>sumk</sub> =P <sub>sum1k</sub> +P <sub>sum2k</sub>
3P3W-1 to 2	$P_{1k}, P_{2k}, P_{sum1k} = P_{1k} + P_{2k}$
	$P_{3k}, P_{4k}, P_{sum2k} = P_{3k} + P_{4k}$
	Psumk=Psum1k+Psum2k
3P3W/3D	Tensión de fase $P_{1k}:V_1 = (V_{12}-V_{31})/3, P_{2k}:V_2 = (V_{23}-V_{12})/3,$
	$P_{3k}:V_3 = (V_{31}-V_{23})/3, P_{sumk}=P_{1k}+P_{2k}+P_{3k}$

Formula	$Pc_{k}=V_{c(10k)r}\times A_{c(10k)i}-V_{c(10k)i}\times A_{c(10k)r}$
	c: Canal de medida: A1k, A2k, A3k, A4k, k: Armónicos de cada orden
	r: Número real después de la conversión de tensión FFT, i: Número imaginario
	después de la conversión de FFT El ciclo de medida de esta ecuación es 10-ciclos. Para la medición de 12 ciclo "10k" debe sustituirse por "12k".
1P2W-1 to 4	$Q_{1k}Q_{2k}, Q_{3k}, Q_{4k}, Q_{sumk} = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k} + Q_{4k}$
1P3W-1 to 2	$Q_{1k}, Q_{2k}, Q_{sum1k} = Q_{1k} + Q_{2k}$
	$Q_{3k}, Q_{4k}, Q_{sum2k} = Q_{3k} + Q_{4k}$
	Q <sub>sumk</sub> =Q <sub>sum1k</sub> +Q <sub>sum2k</sub>
3P3W-1 to 2	$Q_{1k}, Q_{2k}, Q_{sum1k} = Q_{1k} + Q_{2k}$
	$Q_{3k}, Q_{4k}, Q_{sum2k} = Q_{3k} + Q_{4k}$
	Q <sub>sumk</sub> =Q <sub>sum1k</sub> +Q <sub>sum2k</sub>
3P3W3A	Tensión de fase $Q_{1k}:V_1 = (V_{12}-V_{31})/3, Q_{2k}:V_2 = (V_{23}-V_{12})/3,$
	$Q_{3k}:V_3 = (V_{31}-V_{23})/3, Q_{sumk}=Q_{1k}+Q_{2k}+Q_{3k}$
3P4W	$Q_{1k}, Q_{2k}, Q_{3k}, Q_{sumk} = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k}$
actor de dist	orsión armónica total de tensión THDVF [%]
Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0% - 100,0%
Formula	$\int_{\infty}^{50} (x_L)^2$ c: Canal de medida
	$\sqrt{\sum_{k=2}^{2} (V_{ck})} \times 100$ V: Tensión armónicos
	$THDVF_{c} = \frac{V_{k-2}}{V_{c1}}$ k: Armónicos de cada orden
1P2W-1 to 4	THDVF1
1P3W-1 to 2	THDVF <sub>1</sub> , THDVF <sub>2</sub>
3P3W-1 to 2	Tensión de línea THDVF <sub>12</sub> , THDVF <sub>32</sub>
3P3W3A	Tensión de línea THDVF <sub>12</sub> , THDVF <sub>23</sub> , THDVF <sub>31</sub>
3P4W	$THDVF_1$ , $THDVF_2$ , $THDVF_3$
Factor de dist	orsión armónica total de corriente THDAF [%]
Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0% - 100,0%
Formula	$\sqrt{\sum_{k=2}^{50} (A_{ck})^2} \times 100$ c: Meas. ch THDAF <sub>1</sub> , THDAF <sub>2</sub> , THDAF <sub>3</sub> , THDAF <sub>4</sub>
	$THDAFc = \frac{A_{c1}}{A_{c1}}$ A: Corriente armónicos
	K: Armonicos de cada orden

Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0% - 100,0%
Formula	$THDVR_{c} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{50} (V_{ck})^{2}} \times 100}{\sqrt{\sum_{k=1}^{50} (V_{ck})^{2}}}$ c: Canal de medida V: Tensión armónicos k: Armónicos de cada orden
1P2W-1 to 4	THDVR1
1P3W-1 to 2	THDVR <sub>1</sub> , THDVR <sub>2</sub>
3P3W-1 to 2	Tensión de línea THDVR <sub>12</sub> , THDVR <sub>32</sub>
3P3W3A	Tensión de línea THDVR <sub>12</sub> , THDVR <sub>23</sub> , THDVR <sub>31</sub>
3P4W	THDVR <sub>1</sub> , THDVR <sub>2</sub> , THDVR <sub>3</sub>
actor de dist	orsión total de corriente armónica THDAR [%]
Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0% - 100,0%
	$THDAR_{c} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{50} (A_{ck})^{2} \times 100}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{50} (A_{ck})^{2}}}$ C. Meas. ch. THDAR1, THDAR2, THDAR3, THDAR2, A: Corriente armónicos k: Armónicos de cada orden
Angulo de fas	e de tensión de armónicos θVk [deg]
Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0° a ±180,0°
Formula	$ \theta V_{ck} = \tan^{-1} \left\{ \frac{V_{ckr}}{-V_{cki}} \right\} $ c: Canal de medida V: Tensión armónicos k: Armónicos de cada orden r: Número real después de la conversión d tensión FFT, i: Número imaginario después de la conversió de FFT
1P2W-1 to 4	θV <sub>1 k</sub>
1P3W-1 to 2	$\theta V_{1k}, \theta V_{2k}$
3P3W-1 to 2	$\theta V_{12k}, \theta V_{32k}$ * Se usan tensiones de línea.
3P3W3A	$\theta V_{12k}, \theta V_{23k}, \theta V_{31k}$ * Se usan tensiones de línea.

Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0° a ±180,0°
Formula	$\theta A_{ck} = \tan^{-1} \left\{ \frac{A_{ckr}}{-A_{cki}} \right\}$ c: Canal de medida $\theta A_{1k}, \theta A_{2k}, \theta A_{3k}, \theta A_{4k}$ A: Corriente armónicos k: Armónicos de cada orden r: Número real después de la conversión de tensión FFT,
	de FFT
Ángulo de fas	e tensión- corriente de armónicos θk [deg]
Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango mostrado	0,0° a ±180,0°
Formula	$ heta_{ck} =  heta A_{ck} -  heta V_{ck}$ c: Canal de medida, k: Armónicos de cada orden
1P2W-1 to 4	$\theta_{1k}, \theta_{2k}, \theta_{3k}, \theta_{4k}, \ \theta_{sumk} = \tan^{-1}\left\{\frac{Q_{sumk}}{P_{sumk}}\right\}$
1P3W(3P3W)-1 to 2	$\theta_{1k}, \theta_{2k}, \ \theta_{sum1k} = \tan^{-1}\left\{\frac{Q_{sum1k}}{P_{sum1k}}\right\}$
	$\theta_{3k}, \theta_{4k}, \ \theta_{sum2k} = \tan^{-1}\left\{\frac{Q_{sum2k}}{P_{sum2k}}\right\}$
	$\Theta_{sumk} = \tan^{-1} \left\{ \frac{Q_{sumk}}{P_{sumk}} \right\}$
3P3W3A(3P4W)-1	$\theta_{1k}, \theta_{2k}, \theta_{3k}, \ \theta_{sumk} = \tan^{-1} \left\{ \frac{Q_{sumk}}{P_{sumk}} \right\}$

metros medidos en l	a medida de calidad de señal KEV
Parámetros n	nedidos en la medida de calidad de señal
Fransitorio de	voltaje
Sistema de medida	Aprox. 40,96ksps (cada 24 µs) detección de eventos sin pausas de (50 Hz/60 H
Dígitos mostrados	4-dígitos
Rango de entrada efectivo	50 V-2 200V (CC)
Rango mostrado	50 V-2 200V (CC)
Precisión	0,5%rdg * a 1 000V (CC)
Impedancia entrada	Αρrox. 1,67 ΜΩ
Valor umbral	Valor de tensión absoluta de pico
Canal de detección	(ch)
1P2W-1 to 4	$V_1$
1P3W-1 to 2	$V_1, V_2$
3P3W-1 to 2	Tensión de línea V <sub>12</sub> , V <sub>32</sub>
3P3W3A	Tensión de línea $V_{12}$ , $V_{23}$ , $V_{31}$
3P4W	$V_1 V_2 V_3$
Pico de tensio	ón.Caída, INT
Rango	Mismo que tensión r.m.s.
Dígitos mostrados	Mismo que tensión r.m.s.
Rango de entrada efectivo	Mismo que tensión r.m.s.
Rango mostrado	Mismo que tensión r.m.s.
Factor cresta	Mismo que tensión r.m.s.
Impedancia entrada	Mismo que tensión r.m.s.
Valor umbral	Porcentaje del valor de tensión nominal
Sistema de	Cumple con IEC61000-4-3
medida	* r.m.s. valores se calculan a partir de una forma de onda de la onda media
	Sulaparillerito. Dico, detección de inmersión para el sistema de múltiples fases:
	Empieza cuando cualquiera de los eventos se inicia en cualquier ch. term
	cuando termina.
	Detección INT para el sistema de múltiples fases:
	Comienza cuando el evento comienza a todos los chs, termina cuando term
Dragición	en cualquiera de los canales.
Precision	Fuera de rando $(a + 100 \vee 0 \text{ mas tensiones nominales})$ : voltaje nominal ±1,0% +0.4% rda+0.4% f s
	Errores de medición de la duración del evento a 40 - 70 Hz : dentro de 1 ciclo
Canal de detección	(ch)
1P2W-1 to 4	V <sub>1</sub>
1P3W-1 to 2	V <sub>1</sub> , V <sub>2</sub>
3P3W-1 to 2	Tensión de línea V <sub>12</sub> , V <sub>32</sub>
3P3W3A	Tensión de línea $V_{12}$ , $V_{23}$ , $V_{31}$

#### Pico arranque

Rango	Mismo que corriente r.m.s.	
Dígitos mostrados	Mismo que corriente r.m.s.	
Rango de entrada efectivo	Mismo que corriente r.m.s.	
Rango mostrado	Mismo que corriente r.m.s.	
Factor cresta	Mismo que corriente r.m.s.	
Impedancia entrada	Mismo que corriente r.m.s.	
Valor umbral	Porcentaje del rango de medida	
Sistema de medida	Calcula valores r.m.s. a partir de una forma de onda de la onda media con solapamiento.	
Precisión	±0,4%rdg±0,4%f.s.+ precisión de la mordaza	
Canal de	$A_{1}, A_{2}, A_{3}, A_{4}$	
detección		
(ch)		

<u>netros medidos en la me</u>	dida de calidad de senal KEW6
Elementos mostrados	T. rest.: Cuenta atrás hasta completar un cálculo Pst.
	V: Tensión r.m.s. por semionda, 1 seg promedio
	Pst(1min): Valor de flicker en 1 min (Valor de referencia Pst)
	Pst: Severidad de flicker a corto plazo (10 min)
	Plt: Severidad de flicker a largo plazo (2 horas)
	Max Pst: Max valor de Pst, e información de tiempo
	Max Plt: Max valor de Plt, e información de tiempo
	Pst(1min) Última gráfica de tendencia (para los 120 min recientes)
	Plt gráfica de tendencia para las 600 horas recientes
Dígitos mostrados	4-dígitos, Resolución: log 0,001 - 6 400 P.U., en 1 024-divisiones
Modelo rampa	230VRamp/220VRamp/120VRamp/100VRamp
Método de medida	Cumple con IEC61000-4-30 y con IEC61000-4-15 Ed.2
Precisión	Pst (max. 20): ±10%rdg de acuerdo con el método definido en
	IEC61000-4-15 Ed.2 Clase F3
Formula	
$Pst(1min)_C$ , $Pst_C=$	
$\sqrt{0.0314 \times P_{0.1}} +$	$0.0525 \times P_{1S} + 0.0657 \times P_{3S} + 0.28 \times P_{10S} + 0.08 \times P_{50S}$
$V_{1S} = (P_{0,7} + P_{1} + P_{1,5})/3$ ,	$V_{3S}=(P_{2,2}+P_3+P_4)/3$ , $V_{10S}=(P_6+P_8+P_{10}+P_{13}+P_{17})/5$ ,
$V_{50S} = (P_{30} + P_{50} + P_{80})/3$	c: Canal de medida
Los datos de medición 1	0-min* se clasifican en 1 024 clases (0 - 6 400P.U.), utilizando la clasificación
no lineal, para determina	ar la función de probabilidad culamitiva (CPF). Será entonces corregido por el
$\sum Pst_{i}^{3}$	
$Plt = 3 \times 1 \left  \frac{\sum_{i=1}^{n} Pst_i^3}{\sum_{i=1}^{n} Pst_i^3} \right $	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida )
$Plt_{c} = 3 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} Pst_{i}^{3}}{N}}$	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida.)
$Plt_{C} = 3 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} Pst_{i}^{3}}{N}}$ 1P2W-1 to 4	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida.) Pst(1min)1, Pst1, Plt1
$Plt_{C} = 3 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} Pst_{i}^{3}}{N}}$ $\frac{1P2W-1 \text{ to } 4}{1P3W-1 \text{ to } 2}$	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida.)          Pst(1min)1, Pst1, Plt1         Pst(1min)1, Pst1, Plt1, Pst(1min)2, Pst2, Plt2
$Plt_{C} = 3 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} Pst_{i}^{3}}{N}}$ 1P2W-1 to 4 1P3W-1 to 2 3P3W-1 to 2	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida.)          Pst(1min)1, Pst1, Plt1         Pst(1min)1, Pst1, Plt1, Pst(1min)2, Pst2, Plt2         Tensión de línea       Pst(1min)12, Pst12, Plt12, Pst(1min)32, Pst32, Plt32
$\frac{Plt_{C} = 3 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} Pst_{i}^{3}}{N}}}{\frac{1P2W-1 \text{ to } 4}{1P3W-1 \text{ to } 2}}$ $\frac{3P3W-1 \text{ to } 2}{3P3W3A}$	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida.) <i>Pst(1min)</i> <sub>1</sub> , <i>Pst</i> <sub>1</sub> , <i>Plt</i> <sub>1</sub> <i>Pst(1min)</i> <sub>1</sub> , <i>Pst</i> <sub>1</sub> , <i>Plt</i> <sub>1</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>2</sub> , <i>Pst</i> <sub>2</sub> , <i>Plt</i> <sub>2</sub> Tensión de línea <i>Pst(1min)</i> <sub>12</sub> , <i>Pst</i> <sub>12</sub> , <i>Plt</i> <sub>12</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>32</sub> , <i>Pst</i> <sub>32</sub> , <i>Plt</i> <sub>32</sub> Tensión de línea <i>Pst(1min)</i> <sub>12</sub> , <i>Pst</i> <sub>12</sub> , <i>Plt</i> <sub>12</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>23</sub> , <i>Pst</i> <sub>23</sub>
$Plt_{C} = 3 \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} Pst_{i}^{3}}{N}}$ $\frac{1P2W-1 \text{ to } 4}{1P3W-1 \text{ to } 2}$ $\frac{3P3W-1 \text{ to } 2}{3P3W3A}$	c: Canal de medida, N:12 veces (2-horas de medida.) <i>Pst(1min)</i> <sub>1</sub> , <i>Pst</i> <sub>1</sub> , <i>Plt</i> <sub>1</sub> <i>Pst(1min)</i> <sub>1</sub> , <i>Pst</i> <sub>1</sub> , <i>Plt</i> <sub>1</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>2</sub> , <i>Pst</i> <sub>2</sub> , <i>Plt</i> <sub>2</sub> Tensión de línea <i>Pst(1min)</i> <sub>12</sub> , <i>Pst</i> <sub>12</sub> , <i>Plt</i> <sub>12</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>32</sub> , <i>Pst</i> <sub>32</sub> , <i>Plt</i> <sub>32</sub> Tensión de línea <i>Pst(1min)</i> <sub>12</sub> , <i>Pst</i> <sub>12</sub> , <i>Plt</i> <sub>12</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>23</sub> , <i>Pst</i> <sub>23</sub> , <i>Plt</i> <sub>23</sub> , <i>Pst(1min)</i> <sub>31</sub> , <i>Pst</i> <sub>31</sub> , <i>Plt</i> <sub>31</sub>

## 10.4 Especificaciones de mordazas

	<model8128></model8128>	<model8127></model8127>	<model8126></model8126>
Corriente nominal	CA 5Arms [Max. 50 A rms CA (70,7Apico)]	CA 100Arms (141Apico)	CA 200Arms (283Apico)
Tensión de salida	0 - 50mV (50 mV CA / 5A CA) [Max. (500 mV CA/50 A CA) : 10 mV/ A	CA0 - 500mV (CA500mV/CA100A):5mV/A	CA0 - 500mV (CA 500mV/CA200A):2,5mV/A
Rango de medición	0 – 50 A ms CA	CA0 - 100Arms	CA0 - 200Arms
Precisión (entrada onda senoidal)		±0,5%rdg±0,1mV (50/60Hz) ±1,0%rdg±0,2mV (40Hz - 1kHz)	
Fase características	dentro ±2,0° (0,5 - 50 A/45 - 65 Hz)	dentro ±2,0° (1 - 100A/45 - 65Hz)	dentro ±1,0° (2 - 200A/45 - 65Hz)
Rango de temp. y humedad (precisión garantizada)	23±5°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		
Temp. funcionamiento Rango	0 - 50°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		ondensación)
Temp. almacenam. Rango	-20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		condensación)
Entrada permitida	50 A rms CA (50/60 Hz)	100A rms CA (50/ 60 Hz)	200A rms CA (50/60 Hz)
Impedancia salida	Aprox. 20 Ω	Aprox. 10 Ω	Aprox. 5 Ω
Lugar de uso	Uso	en interiores, altitud de 2 000 m o m	ienos
Aplicables normas	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 Medición CAT III (300 V), Grado de contaminación 2 IEC61326 IEC61326 IEC61326		IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 Medición CAT III (600 V), Grado de contaminación 2, IEC61326
Tensión admitida	3 540 V CA / 5 seg Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida		5 350 V CA/ 5 seg Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida
Resistencia de	50 MΩ o más/1 000 V		Tennella I de sellade
aislamiento	Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida		nzas – Terminal de salida
Dimensiones	Αριύχ. Ø24 100 (L)γεο (Δ	$\frac{111111}{111000000000000000000000000000$	$128(1) \times 81(M) \times 26(D) \text{ mm}$
	100 (L)×60 (W)×26 (D)mm 128(L)×81(W)×36(D) mm		120(L)X01(VV)X30(D)11111
Longitud del cable	Aprox. 3 m		
reminal de Salida			
Peso	Aprox. 160 g Aprox. 260 g		Aprox. 260 g
Accesorio	Manual de instrucciones Marcador de cables		
Piezas opcionales	7146 (Tapón a	ajustador banana ø 4), 7185 (Cable	de extensión)
KEW6315		- 152 -	

#### 10.4 Especificaciones mordaza sensor

	<model8125></model8125>	<model8124></model8124>		
Corriente nominal	500 A ms CA (707Apico)	1 000 A rms CA (1 414 Apico)		
Tensión de salida	0 – 500 mV CA (500 mV CA /500 A): 1 mV/A CA	0 – 500 mzV CA (500 mV CA/1 000 A):0,5 mV/ A		
Rango de medición	0 - 500 A rms CA	0 - 1 000 A rms CA		
Precisión (entrada onda senoidal)	±0,5%rdg±0,1 mV (50/60 Hz) ±1,0%rdg±0,2 mV (40 Hz – 1kHz)	±0,5%rdg±0,2 mV (50/60 Hz) ±1,5%rdg±0,4 mV (40 Hz – 1 kHz)		
Fase	dentro ±1,0°	dentro ±1,0°		
caracteristicas Rango de temp. y humedad (precisión garantizada)	(5 - 500A/45 – 65 Hz) 23±5⁰C, humedad relativa 859	(5 - 500A/45 – 65 Hz) (10 - 1 000A/45 – 65 Hz) 23±5°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		
Temp. funcionamiento Rango	0 – 50ºC, humedad relativa 85	0 – 50⁰C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		
Temp. almacenam. Rango	-20 – 60ºC, humedad relativa 8	5% o menos (sin condensación)		
Entrada permitida	500 A rms CA (50/60 Hz)	1 000 A rms CA (50/60 Hz)		
Impedancia salida	Aprox. 2Ω	Aprox. 1Ω		
Lugar de uso	Uso interior, altitud	d 2 000m o menos		
Aplicables normas	IEC 61010-1, IE Medición CAT III (600V), ( IEC6	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 Medición CAT III (600V), Grado de contaminación 2 IEC61326		
Tensión admitida	5 350 V ( Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Termir	5 350 V CA /5 seg Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida		
Resistencia de	50 MΩ o más/1 000 V			
aislamiento	Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida			
Tamaño máx. cond.	Aprox. ø40 mm (máx.) Aprox. ø68 mm (máx.)			
Dimensiones	128(L)×81(W)×36(D) mm	186 (L)×129 (W)×53 (D)mm		
Longitud del cable	Арго	Aprox. 3 m		
Terminal de salida	MINI DI	IN 6PIN		
Peso	Aprox. 260 g	Aprox. 510 g		
Accesorio	Manual de instruccione	Manual de instrucciones, Marcador de cables		
Piezas opcionales	7146 (Tapón ajustador banana ø 4), 7185 (Cable de extensión)			

	<kew8129></kew8129>	<kew8130></kew8130>	<kew8133></kew8133>	<kew8135></kew8135>
	Discontinued products			
Corriente nominal	Rango 300A: 300 A rms CA (424Apico) Rango 1 000A: 1 000 A rms CA (1 414Apico) Rango 3 000A : 3 000 A rms CA (4 243Apico)	1 000 A rms CA (1 850 Apico)	3 000 A rms CA (5 515Apico)	50 A rms CA (92 A pico)
Tensión de salida	Rango 300A : CA0-CA500mV (CA500mV/CA300A) 1,67mV/A Rango 1 000A : CA0-CA500mV (CA500mV/CA1 000A) 0,5mV/A Rango 3 000A : CA0-CA500mV (CA500mV/CA3 000A) 0,167mV/A	0-500 mV CA (500 mV CA/000 A CA): 0,5 mV/ A	0-500 mV CA (500 mV CA/3 000 A CA): 0,167 mV/ A	0 - 500 mV CA (500 mV CA /50 A CA): 10 mV/ A
Rango de medición	Rango 300A : 30 - 300Arms Rango 1 000A : 100 - 1 000Arms Rango 3 000A : 300 - 3 000Arms	0-1 000 A rms CA	0-3 000 A rms CA	0 - 50A rms CA
Precisión (entrada onda senoidal)	±1,0%rdg (45 - 65Hz) (en el centro del sensor)	±0,8%rdg±0,2 mV (45-65 Hz) ±1,5%rdg±0,4 mV (40 Hz-1 kHz)	±1,0%rdg±0,5 mV (45-65 Hz) ±1,5%rdg±0,5 mV (40 Hz-1 kHz)	± 1,0%rdg ±0.5mV (45Hz - 65Hz) (0-50A) ± 1,5%rdg ±0,5mV (40Hz - 300Hz) (0-20A) ± 1,5%rdg ±0,5mV (40Hz - 1kHz) (0-5A)
Característic as fase	dentro de ±1,0° (dentro de rango de medición de cada rango a una frecuencia de 45 - 65Hz)	dentro de ±2, dentro de ±3,0°	0° (45-65 Hz) (40 Hz-1 kHz)	entre ±3,0° (45 - 65Hz) entre ±4,0°(40 - 1kHz)
Rango de temp. y humedad (precisión garantizada)	23±5°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)			
Rango temperatura funcionamiento	-10 a 50°C, humedad relativa 85% o menos, sin condensación			
Rango temperatura almacenami ento		-20 a 60°C, humedad relativa 85% (	o menos, sin condensación	
Entrada permitida	3 600 A rms CA (50/60 Hz)	1 300 A rms CA (50/ 60 Hz)	3 900 A rms CA (50/ 60 Hz)	65 Arms CA (50/60 Hz)
Impedancia salida		Aprox. 100 Ω o mer	nos	
Lugar de uso		Uso interior, altitud 2 0	00m o menos	
Normas aplicables	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 Medición CAT III (600V) Grado de contaminación 2, IEC61326	S (1010-1, IEC 61010-2-032         IEC 61010-1, IEC 61010-2-032           AT III (600V) Grado de són 2, IEC61326         Medición CAT III 600 V /CAT IV 300 V, Grado de contaminación 2, IEC61326		minación 2, IEC61326
Tensión admitida	5 350 V CA / 5 seg Entre circuito – sensor	5 350 V CA / 5 seg Entre circuito – sensor Entre circuito – sensor		
Resistencia de aislamiento	50 MΩ ο más/1 000 V Entre circuito – sensor			
Tamaño máx. cond.	Aprox. Ø150mm (max.)	Aprox. Ø110mm (max.)	Aprox. Ø170mm (max.)	Aprox. Ø75mm (max.)
Dimensiones	111 (L) × 61 (W) × 4 3(D) mm (protuberancias no incluidas)		65 (L)×24 (W)×22 (D)mm	•
Longitud del	Parte del sensor: Aprox. 2 m		Parte del sensor: Aprox. 2,7 m	
Terminal de	Cable salida: Aprox. 1 m Cable salida: Aprox. 0,2 m MINI DIN 6PIN			
Peso	8129-1: Aprox. 410 g 8129-2: Aprox. 680 g 8129-3: Aprox. 950 a	Aprox. 180 g	Aprox. 200 g	Aprox. 170 g
Accesorio	Manual instrucciones, Cable salida(M-7199), Estuche de transporte	Manua	al instrucciones,marcador de cable,	, Maleta
Piezas opcionales				

	<model8141></model8141>	<model8142></model8142>	<model8143></model8143>
	Discontinued product	Discontinued product	Discontinued product
Corriente nominal		1 000m A rms CA	
Tensión de salida	0 – 1	00 mV CA (100 mV CA/ 1 000 mA	CA)
Rango de medición		0 – 1 000 m A rms CA	
Precisión (entrada onda senoidal)		±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz) ±2,0%rdg±0,1 mV (40 Hz – 1 kHz	z)
Fase características			
Rango de temp. y humedad (precisión garantizada)	23±5°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		
Temp. funcionamiento Rango	0 - 50°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		
Temp. almacenam. Rango	-20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)		condensación)
Entrada permitida	100 A rms CA (50/60 Hz)	200 A rms CA (50/60 Hz)	500 A rms CA (50/60 Hz)
Impedancia salida	Aprox. 180 Ω	Aprox. 200 Ω	Aprox. 120 Ω
Aplicables normas	Medición	Jso interior, altitud 2 000m o menos IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT III (300 V), Grado de contami IEC61326 (EMC standard)	nación 2
Tensión admitida	3 540 V CA / 5 seg Entre Pinzas – Carcasa, Pinzas – Terminal de salida, y Carcasa – Terminal de salida		
Resistencia de aislamiento	50 MΩ o más/1 000 V Entre Pinzas – Carcasa, Pinzas – Terminal de salida, y Carcasa – Terminal de salida		
Tamaño máx. cond.	Aprox. ø24 mm (max)	Aprox. ø40 mm (máx)	Aprox. ø68 mm (máx)
Dimensiones	100 (L)×60 (W)×26 (D)mm (protuberancias no incluidas)	128(L)×81(W)×36(D) mm (protuberancias no incluidas)	186 (L)×129 (W)×53 (D)mm (protuberancias no incluidas)
Longitud del cable		Aprox. 2 m	
Terminal de salida		MINI DIN 6PIN	
Peso	Aprox. 150 g	Aprox. 240 g	Aprox. 490 g
Accesorio		Manual de instrucciones	
Piezas opcionales		rational de transporte 7146 (Tapón ajustador banana ø 4) 7185 (Cable de extensión)	

30 A ms CA (42,4 Apico)         70 A ms CA (99,0 Apico)         100 A ms CA (141,4 Apico)           0 - 1 500 mV CA (CA50mV/A)         0 - 3 500 mV CA (50 mV CA/A)         0 - 5 000 mV CA (50 mV CA/A)           0 - 1 500 mV CA (CA50mV/A)         0 - 3 500 mV CA (50 mV CA/A)         0 - 5 000 mV CA (50 mV CA/A)           0 - 1 500 mV CA (CA50mV/A)         0 - 3 500 mV CA (50 mV CA/A)         0 - 5 000 mV CA (50 mV CA/A)           0 - 15A         0 - 40 A         0 - 80 A           1 0.76rdgs0,1 mV (50/60 Hz)         ±1.076rdgs0,1 mV (50/60 Hz)         ±2.0%rdg 10/07 (50/60 Hz)           ±2,0%rdg 20,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±1.076rdg 50/60 Hz)         ±2.0%rdg (50/60 Hz)           ±2,0%rdg (50/60 Hz)         ±2.0%rdg (50/60 Hz)         ±2.0%rdg (50/60 Hz)           ±10.0%rdg (45 - 1 kHz)         ±10.0%rdg (45 - 1 kHz)         ±10.0%rdg (45 - 1 kHz)           10.0%rdg (45 - 1 kHz)         ±10.0%rdg (45 - 1 kHz)         ±10.0%rdg (45 - 1 kHz)           23.55°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)	<kew8146></kew8146>	<kew8147></kew8147>	<kew8148></kew8148>	
30 A rms CA (42,4 Apico)         70 A rms CA (99,0 Apico)         100 A rms CA (141,4 Apico)           0 - 1 500 mV CA (CA50mV/A)         0 - 3 500 mV CA (50 mV CA/A)         0 - 5 000 mV CA (50 mV CA/A)           0 - 150         0 - 15A         0 - 40 A         0 - 80 A           ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz)         ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz)         ±1,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)           ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±3,0%rdg (50/60 Hz)         ±1,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)           ±10,0%rdg (50/60 Hz)         ±10,0%rdg (50/60 Hz)         ±1,0%rdg (50/60 Hz)         ±2,0%rdg (50/60 Hz)           ±10,0%rdg (45 - 1 kHz)				
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	30 A rms CA (42,4 Apico)	70 A rms CA (99,0 Apico)	100 A rms CA (141,4 Apico)	
0 - 30 A rms CA         0 - 70 A rms CA         0 - 100 A rms CA           0 - 15 A         0 - 40 A         0 - 80 A           ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz)         ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz)         ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz)           ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)           15 - 30 A         40 - 70 A         80 - 100 A           ±5,0%rdg (50/60 Hz)         ±5,0%rdg (50/60 Hz)         ±5,0%rdg (50/60 Hz)           ±10,0%rdg (45 - 1 kHz)         ±10,0%rdg (45 - 1 kHz)         ±10,0%rdg (45 - 1 kHz)	0 – 1 500 mV CA (CA50mV/A)	0 – 3 500 mV CA (50 mV CA/ A)	0 – 5 000 mV CA (50 mV CA/ A)	
0 - 15 A         0 - 40 A         0 - 80 A           ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz)         ±1,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±1,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)         ±1,0%rdg±0,2 mV (40 Hz - 1 kHz)           15 - 30 A         ±2,0%rdg (50/60 Hz)         ±2,0%rdg (50/60 Hz)         ±2,0%rdg (50/60 Hz)         ±2,0%rdg (50/60 Hz)           ±10,0%rdg (45 - 1 kHz)           23±5°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -         20           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -           -20 a 60°C, humedad relativa 85%         -           Aprox. 90 Ω         Aprox. 100 Ω         Aprox. 60 Ω	0 - 30 A rms CA	0 - 70 A rms CA	0 - 100 A rms CA	
	0 - 15 A ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz) ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz – 1 kHz) 15 - 30 A ±5,0%rdg (50/60 Hz) ±10,0%rdg (45 – 1 kHz)	0 - 40 A ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz) ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz – 1 kHz) 40 - 70 A ±5,0%rdg (50/60 Hz) ±10,0%rdg (45 – 1 kHz)	0 - 80 A ±1,0%rdg±0,1 mV (50/60 Hz) ±2,0%rdg±0,2 mV (40 Hz – 1 kHz) 80 - 100 A ±5,0%rdg (50/60 Hz) ±10,0%rdg (45 – 1 kHz)	
2345°C, Rumedad relativa 85% o menos (sin condensación)         0 - 50°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         30 A rms CA (50/60 Hz)       100 A rms CA (50/60 Hz)         Aprox. 90 Ω       Aprox. 100 Ω       Aprox. 60 Ω         Uso interior, altitud 2 000m o menos       IEC 61010-1, IEC 61010-2-032       Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2         IEC61326       3 540 V CA / 5 seg       Entre Pinzas – Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Terminal de salida         50 MΩ o más/1 000 V       Entre Pinzas – Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Terminal de salida         100(L)×60(W)×26(D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm       186(L)×129(W)×53(D)mm         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 250 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 24 g       Aprox. 510 g	00.500			
-0 - 50°C, numedad relativa 85% o menos (sin condensación)         -20 a 60°C, humedad relativa 85% o menos (sin condensación)         30 A rms CA (50/60 Hz)       70 A rms CA (50/60 Hz)         Aprox. 90 Ω       Aprox. 100 Ω         Uso interior, altitud 2 000m o menos         IEC 61010-1, IEC 61010-2-032         Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2         IEC 61326         3 540 V CA / 5 seg         Entre Pinzas – Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida, y         Pinzas – Terminal de salida, y         Pinzas – Carcasa, Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida, y         Pinzas – Carcasa, Carcasa, Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida, y         Pinzas – Carcasa, Carcasa, Carcasa – Terminal de salida         Aprox. ø24 mm (max)       Aprox. ø40 mm (máx)         Aprox. 20 (D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm         Aprox. 20 (D)mm       Aprox. 240 g         Aprox. 150 g       Aprox. 510 g         Manual de instrucciones       Marcador de cables         7146 (Tapón ajustador banana ø 4)       Titafo ajustador banana ø 4)	<u>23±5°C, </u>	humedad relativa 85% o menos (sin conde	ensacion)	
30 A rms CA (50/60 Hz)     70 A rms CA (50/60Hz)     100 A rms CA (50/60 Hz)       Aprox. 90 Ω     Aprox. 100 Ω     Aprox. 60 Ω       Uso interior, altitud 2 000m o menos       IEC 61010-1, IEC 61010-2-032       Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2       IEC 61326       3 540 V CA / 5 seg       Entre Pinzas – Carcasa,       Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Terminal de salida       50 MΩ o más/1 000 V       Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y       100(L)×60(W)×26(D)mm       Aprox. 2 m       MINI DIN 6PIN       Aprox. 150 g       Aprox. 240 g       Aprox. 150 g       Tarte of Instructiones       Marcador de cables       7146 (Tapón ajustador banana ø 4)	0 - 50°C,	numedad relativa 85% o menos (sin conde	ensación)	
Starting CA (30/60 Hz)     To A this CA (30/60 Hz)       Aprox. 90 Ω     Aprox. 100 Ω       Uso interior, altitud 2 000m o menos       IEC 61010-1, IEC 61010-2-032       Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2       IEC61326       3 540 V CA / 5 seg       Entre Pinzas – Carcasa,       Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Terminal de salida       50 MΩ o más/1 000 V       Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y       100(L)×60(W)×26(D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm       Aprox. 100 Q       Aprox. 100 Q       Aprox. 100 Q       Aprox. 100 Q				
Aprox. 60 M       Aprox. 60 M       Aprox. 60 M       Aprox. 60 M         Uso interior, altitud 2 000m o menos       IEC 61010-2,032       Aprox. 60 M       Aprox. 60 M         IEC 61010-1, IEC 61010-2,032       Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2       IEC61326       Aprox. 60 M         3 540 V CA / 5 seg       Entre Pinzas – Carcasa,       Carcasa – Terminal de salida, y       Pinzas – Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida       50 MΩ o más/1 000 V       Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida       Aprox. ø24 mm (máx)         Aprox. ø24 mm (max)       Aprox. ø40 mm (máx)       Aprox. ø68 mm (máx)         100(L)×60(W)×26(D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm       186(L)×129(W)×53(D)mm         Aprox. 150 g       Aprox. 240 g       Aprox. 510 g         Manual de instrucciones       Marcador de cables       7146 (Tapón ajustador banana ø 4)		Aprox 100 0	Aprox 60 0	
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032         Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2         IEC61326         3 540 V CA / 5 seg         Entre Pinzas – Carcasa,         Carcasa – Terminal de salida, y         Pinzas – Terminal de salida         50 MΩ o más/1 000 V         Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa, Carcasa – Terminal de salida         4         50 MΩ o más/1 000 V         Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida         4	710100.00 12	Liso interior altitud 2 000m o menos	71610X: 00 12	
Carcasa – Terminal de salida, y         Pinzas – Terminal de salida         50 MΩ o más/1 000 V         Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida         Aprox. ø24 mm (max)       Aprox. ø40 mm (máx)       Aprox. ø68 mm (máx)         100(L)×60(W)×26(D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm       186(L)×129(W)×53(D)mm         Aprox. 2 m       Aprox. 2 m         MINI DIN 6PIN       Aprox. 510 g         Aprox. 150 g       Aprox. 240 g         Manual de instrucciones       Marcador de cables         7146 (Tapón ajustador banana ø 4)       Turo fo ajustador banana ø 4)	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 Medición CAT III (300 V) Grado de contaminación 2 IEC61326 3 540 V CA / 5 seg Entre Pinzas – Carcasa,			
Pinzas – Terminal de salida         50 MΩ o más/1 000 V         Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida         Aprox. ø24 mm (max)       Aprox. ø40 mm (máx)       Aprox. ø68 mm (máx)         100(L)×60(W)×26(D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm       186(L)×129(W)×53(D)mm         Aprox. 2 m         MINI DIN 6PIN         Aprox. 150 g       Aprox. 240 g       Aprox. 510 g         Manual de instrucciones         Marcador de cables         7146 (Tapón ajustador banana ø 4)		Carcasa – Terminal de salida, y		
Aprox. ø24 mm (max)       Aprox. ø40 mm (máx)       Aprox. ø68 mm (máx)         100(L)×60(W)×26(D)mm       128(L)×81(W)×36(D)mm       186(L)×129(W)×53(D)mm         Aprox. 2 m         MINI DIN 6PIN         Aprox. 150 g       Aprox. 240 g       Aprox. 510 g         Manual de instrucciones         Marcador de cables         7146 (Tapón ajustador banana ø 4)	50 MΩ o más/1 000 V Entre Pinzas – Carcasa, Carcasa – Terminal de salida, y Pinzas – Terminal de salida			
100(L)×60(W)×26(D)mm     128(L)×81(W)×36(D)mm     186(L)×129(W)×53(D)mm       Aprox. 2 m       MINI DIN 6PIN       Aprox. 150 g     Aprox. 240 g     Aprox. 510 g       Manual de instrucciones       Marcador de cables       7146 (Tapón ajustador banana ø 4)	Aprox. ø24 mm (max)	Aprox. ø40 mm (máx)	Aprox. ø68 mm (máx)	
Aprox. 2 m         MINI DIN 6PIN         Aprox. 150 g       Aprox. 240 g         Manual de instrucciones         Marcador de cables         7146 (Tapón ajustador banana ø 4)	100(L)×60(W)×26(D)mm	128(L)×81(W)×36(D)mm	186(L)×129(W)×53(D)mm	
MINI DIN 6PIN       Aprox. 150 g     Aprox. 240 g     Aprox. 510 g       Manual de instrucciones     Marcador de cables       7146 (Tapón ajustador banana ø 4)		Aprox. 2 m		
Aprox. 150 g Aprox. 240 g Aprox. 510 g Manual de instrucciones Marcador de cables 7146 (Tapón ajustador banana ø 4)		MINI DIN 6PIN		
Manual de instrucciones Marcador de cables 7146 (Tapón ajustador banana Ø 4)	Aprox. 150 g	Aprox. 240 g	Aprox. 510 g	
7146 (Tapón ajustador banana Ø 4)	Manual de instrucciones			
(14b) (Tapon Justador Danana Ø 4)		Marcador de cables		
7185 (Cable de extensión)	7140 (Tapun ajustaduur Dahaha & 4) 7185 (Cable de extensión)			

## 11. Solución de problemas

### 11.1 Solución de problemas general

Cuando se sospecha de defecto o avería del aparato, compruebe los siguientes puntos primero. Si su problema no aparece en esta sección, póngase en contacto con su distribuidor local Kyoritsu.

Síntoma	Comprobar
No se enciende el aparato. (No aparece nada en la pantalla LCD.)	<ul> <li><u>Al funcionar con una fuente de alimentación de CA:</u></li> <li>El cable de alimentación está conectado firme y correctamente?</li> <li>El cable de alimentación está roto?</li> <li>Está la tensión de alimentación dentro del rango permitido?</li> <li><u>Al funcionar con baterías:</u></li> <li>Están las baterías instaladas con la polaridad correcta?</li> <li>Las pilas AA Ni-HM están completamente cargadas?</li> <li>Se agotaron las baterías alcalinas AA?</li> <li><u>Si el problema no está aún resuelto:</u></li> <li>Desconecte el cable de alimentación desde una fuente de alimentación de CA y retire todas las pilas del instrumento. Coloque las pilas de nuevo y conecte el cable de alimentación de CA. Encienda el instrumento. Si el instrumento aún no se enciende, puede sospecharse fallo del instrumento.</li> </ul>
No funciona cualquier tecla.	<ul> <li>Está inactiva la función de bloqueo de los tecla?</li> <li>Compruebe los Teclas efectivos en cada Rango.</li> </ul>
Las lecturas son inestables o imprecisas	<ul> <li>Frecuencia en canal de tensión ch1 está dentro del rango de precisión garantizada rango? Debe estar entre 40 y 70Hz.</li> <li>Los cables de prueba de voltaje y las mordazas sensor están bien conectados?</li> <li>El ajuste del instrumento y de la configuración de conexión seleccionada son apropiadas?</li> <li>Se utilizan los sensores adecuados a la configuración correcta?</li> <li>Los cables de prueba de voltaje no están rotos?</li> <li>La señal de entrada no es interferida?</li> <li>No existe un campo electromagnético fuerte próximo?</li> <li>Entorno de medición cumple con las especificaciones de este instrumento?</li> <li>Compruebe la configuración del cableado y el sensor conectado.</li> </ul>
Incapaz de guardar datos en la	<ul> <li>Compruebe el número de archivos memorizados.</li> <li>Si la tarieta SD se inserta en el instrumento, retire la tarieta</li> </ul>
memoria interna.	

Síntoma	Comprobar
Los datos no se pueden guardar en la tarjeta SD	<ul> <li>Se inserto la tarjeta SD correctamente?</li> <li>La tarjeta SD se ha formateado?</li> <li>Hay espacio libre disponible en la tarjeta SD?</li> <li>Compruebe el número máximo de archivos o la capacidad de la tarjeta SD.</li> <li>El funcionamiento de la tarjeta SD se ha verificado?</li> <li>Verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta SD en otro hardware conocido.</li> </ul>
No se puede descargar ni configurar mediante la comunicación USB.	<ul> <li>Conexión del cable USB entre el instrumento y el PC.</li> <li>Ejecute el software de aplicación de comunicación "KEW Windows for KEW6315" y compruebe si se muestran o no los dispositivos conectados. Si no se muestran los dispositivos, el controlador USB no esté instalado correctamente. Consulte el manual de instalación de "KEW Windows for KEW6315" y vuelva a instalar el controlador USB.</li> </ul>
En el auto-diagnóstico, el juicio "NG" se da con frecuencia.	Si "NG" se da para "Tarjeta SD", ver los puntos de control para "Los datos no se pueden guardar en la tarjeta SD." en la columna anterior. Si "NG" se da para los otros artículos, desconecte el cable de alimentación desde una fuente de alimentación de CA y retire todas las pilas del instrumento. Coloque las pilas de nuevo y conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación de CA, y llevar a cabo el autodiagnóstico de nuevo. Si todavía se da "NG", se puede sospechar fallo del instrumento.

### 11.2 Mensajes de error y acciones

Un mensaje de error puede aparecer en la pantalla LCD mientras utiliza el instrumento. Compruebe la tabla siguiente si aparece algún mensaje de error y tome medidas.

Mensaje	Detalles y Acciones
Falta tarjeta SD. Compruebe la cantidad de espacio libre en la tarjeta SD.	<ul> <li>Compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente. Consulte la sección "4.3 Colocación / extracción de la tarjeta SD" (P. 33).</li> </ul>
Compruebe la cantidad de espacio libre en la tarjeta SD.	<ul> <li>Compruebe el espacio libre en la tarjeta SD. Si el espacio no es suficiente, elimine los archivos innecesarios, formatee la tarjeta o utilice otra tarjeta.</li> <li>La tarjeta SD se debe formatear en KEW6315, no en el PC.</li> <li>Consulte "<i>Borrar, transferir o formatear datos grabados</i>" (P. 82).</li> </ul>
No se ha podido detectar el sensor. Compruebe la conexión del sensor(s).	<ul> <li>Compruebe la conexión del sensor de corriente.</li> <li>Si se sospecha de algún problema, debes hacer las siguientes comprobaciones.</li> <li>Conecte el sensor de corriente, que muestra "NG", al canal en el de otro CH sensor que se detecta correctamente. Si el resultado "NG" se da para el mismo canal, CH se sospecha de un defecto del instrumento.</li> <li>Un defecto del sensor es sospechoso si "NG" se da para el mismo sensor conectado a otro CH. Si no se da NG consecuencia, deje de utilizar el instrumento o el sensor.</li> </ul>

#### 11.2 Mensajes de error y acciones

Mensaje	Detalles y Acciones
El nivel de batería es bajo. Apagar	<ul> <li>Conecte el instrumento a una fuente de alimentación de CA o sustituya las baterías por otras nuevas. * Batería alcalina AA de tamaño (LR6) o batería AA Ni-MH de tamaño totalmente cargada x 6 pcs.</li> <li>Consulte "Cómo instalar las baterías" (P. 31).</li> </ul>
No hay espacio libre en la tarjeta SD. Formatee la tarjeta o borre archivos innecesarios.	<ul> <li>Compruebe el espacio libre en la memoria interna y el número de los archivos guardados. Número máximo de archivo que se pueden guardar en la memoria es: 3 para los datos de medición y 8 para los otros datos. Si el espacio libre no es suficiente, elimine los archivos innecesarios, formatee la memoria. Consulte "<i>Borrar, transferir o formatear datos</i> <i>guardados</i>" (P. 82).</li> </ul>
No se puede leer el archivo de configuración. El archivo puede estar dañado.	<ul> <li>Vuelva a intentarlo. Si todavía no se leen los archivos de configuración;</li> <li>* se sospechan problemas con la tarjeta SD o KEW6315, si la configuración de los archivos están en la tarjeta SD,</li> <li>* Problemas con KEW 6315 son sospechosos, si los archivos de configuración se encuentran en la memoria interna. Si se sospecha un problema con KEW 6315, deje de utilizar el instrumento.</li> </ul>
La memoria disponible es baja. Compruebe la cantidad de espacio libre en la tarjeta SD y en la memoria interna. No hay espacio disponible en el área de almacenamiento.	<ul> <li>Compruebe el espacio libre y el número de archivos guardados en la tarjeta SD y la memoria interna. Número máximo de archivo que se pueden guardar en la memoria es: 3 para los datos de medición y 8 para los otros datos. Si el espacio no es suficiente, elimine los archivos innecesarios, formatee la tarjeta o la memoria. Al usar otra tarjeta SD, debe ser formateada en KEW6315, no en el PCS. Consulte "<i>Borrar, transferir o</i> <i>formatear datos guardados</i>" (P. 82).</li> </ul>
La hora de inicio está establecida en el pasado. Compruebe el método de inicio de grabación.	<ul> <li>REC Start (Iniciar grabación) se establece en "Constant rec. / Time period rec.", y el tiempo establecido para "REC End (Finalizar grabación)" se establece en el pasado. Comprobar y modificar la hora y la fecha. Consulte "(8)/ (9) Establecimiento de método de grabación" (P. 45).</li> </ul>
Fallo al iniciar grabación.	<ul> <li>Compruebe el ajuste "Recording setting" en el menú SET UP. Consulte la sección "<i>5.4 Configuración de la grabación</i>"(P. 71).</li> <li>Vuelva a intentarlo. Si todavía un registro no se inicia, puede haber un problema con la tarjeta SD o la memoria interna. Compruebe que se configura como el destino para guardar los datos. Si el destino es la memoria interna, se sospecha un problema con KEW6315. Deje de usar el instrumento en este caso.</li> </ul>
No se puede cambiar los ajustes del instrumento durante la grabación o en el modo stand-by.	<ul> <li>El Cambio de los ajustes no está permitido durante un registro.</li> <li>Para cambiar la configuración, detenga la grabación y confirme que el mensaje "Registro detenido." aparece y desaparece.</li> </ul>

11.2 Mensajes de error y acciones

Mensaje	Detalles y Acciones
Detectado un nuevo sensor. Compruebe de nuevo los ajustes básicos de configuración antes de realizar nuevas mediciones.	<ul> <li>Los sensores de abrazadera conectados no son los mismos utilizados en la prueba anterior. Modifique la configuración de los sensores de abrazadera directamente desde el "Configuración Básico" o pulse la tecla "Detec.".</li> </ul>
La conexión del sensor no es correcta. Compruebe el conexionado del sensor(s).	El sensor de corriente adecuado no puede conectarse a los canales de medición. Compruebe la configuración del cableado y el sensor conectado.
No hay espacio en la tarjeta SD. Se detendrá la grabación.	• En primer lugar, detener la grabación. Confirmar "Registro detenido." detenida. Se muestra el mensaje, y luego desaparece. Copia de seguridad del archivo de datos al PC o cualquier otro medio y, a continuación, eliminar archivos o formatear. Al usar otra tarjeta SD, debe ser formateado en KEW6315, no en el PC.
	Consulte "Borrar, transferir o formatear datos grabados" (P. 82).
No hay espacio en la memoria interna. Se detendrá la grabación.	<ul> <li>En primer lugar, detener la grabación. Confirmar "Registro detenido. detenida." Se muestra el mensaje, y luego desaparece. Copia de seguridad del archivo de datos a PC o tarjetas SD y, a continuación, eliminar archivos o formatear. Consulte "<i>Borrar, transferir o formatear datos grabados</i>" (P. 82).</li> </ul>

DISTRIBUIDOR

Kyoritsu se reserva el derecho a cambiar las especificaciones o diseños descritos en este manual sin previo aviso y sin obligaciones.



## **KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.**

2-5-20,Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan Phone: +81-3-3723-0131 Fax: +81-3-3723-0152 Factory: Ehime,Japan

## www.kew-ltd.co.jp