Manuel rapide



POWER QUALITY ANALYZER





• Consigne de sécurité!

Le manuel d'utilisation contient des avertissements et des procédures de sécurité qu'il faut respecter afin d'assurer la sécurité de l'opération et de l'instrument. Lisez donc les instructions avant d'utiliser l'instrument.

Table des matières

1.	Aperçu des fonctions	2
2.	Composants	5
3.	Préparation avant la mesure	7
4.	Paramétrage (SET UP)	10
5.	Mesure de la valeur instantanée 🛛	15
6.	Mesure de la valeur d'intégration Wh	17
7.	Mesure de consommation DEMAND	19
8.	Gamme WAVE (onde) 🗢	23
9.	Analyse des harmoniques	25
10.	Qualité de puissance (QUALTY)	27
	Mesure de Pointe/Chute/Courte interruption (Int)	27
	Mesure de phénomènes transitoires	29
	Mesure de courant d'enclenchement	31
	Taux de déséquilibre	33
	Scintillements	35
	Calcul de capacité	37
11.	Carte CF / Données sauvegardées	39
12.	Contrôle du câblage	42

Le dernier logiciel peut être téléchargé de notre site: http://www.kew-ltd.co.jp

1. Aperçu des fonctions Caractéristiques

Cet instrument est un analyseur de la qualité de puissance, type pince ampèremétrique, qui peut être utilisé pour divers systèmes de câblage. Il peut s'utiliser pour des mesures de valeurs instantanées, d'intégration ou de consommation, ainsi que pour observer des formes d'ondes et des diagrammes vectoriels, pour analyser des harmoniques, mesurer des fluctuations dans les tensions d'alimentation et pour simuler la correction du facteur de puissance avec des bancs de condensateurs. Les données peuvent être sauvegardées dans la mémoire interne ou sur une carte CF et peuvent être transférées à un PC via un câble USB ou un lecteur de carte CF.

Construction solide

Conforme à la norme de sécurité internationale IEC 61010-1 CAT.III 600V/ CATII.1000V

Configuration du câblage

Le KEW6310 supporte les câblages suivants : 1phase/2fils, 1phase/3fils, 3phases/3fils, 3phases/4fils. Mesure et calcul

Le KEW6310 mesure la tension efficace (RMS), le courant efficace (RMS), et calcule la puissance active/réactive/apparente, le facteur de puissance, l'angle de phase, la fréquence, le courant dans le conducteur neutre et l'énergie électrique active/ réactive/ apparente. (RMS)

Mesure de consommation

La consommation d'électricité peut facilement être observée pour qu'elle ne dépasse pas les valeurs maximales.

Affichage sous forme d'onde/vectorielle

La tension et le courant peuvent être affichés sous forme d'onde ou vectorielle.

Analyse des Harmoniques

Les composants harmoniques de tension et de courant peuvent être mesurés et analysés.

Analyse de la qualité de puissance

Mesure de Pointe/Chute/Int, phénomènes transitoires, courant d'enclenchement, taux de déséquilibre et scintillements*, plus simulation de la correction du facteur de puissance avec des bancs de condensateurs.

* La mesure de scintillements est uniquement disponible en vers.2.00 ou ultérieure.

Sauvegarde des données

Le KEW6310 est doté d'une fonction d'enregistrement avec sélection d'intervalle d'enregistrement. Les données peuvent être enregistrées manuellement ou à une date/heure préréglée. Les données sur l'écran peuvent être sauvegardées en utilisant la fonction "Impression d'écran".

Double alimentation

Le KEW6310 fonctionne soit sur une alimentation CA, soit sur des piles alcalines ou rechargeables (Ni-MH). On peut charger les piles lorsque les piles rechargeables sont installées. En cas de rupture de courant, l'alimentation est assurée par les piles.

Grand afficheur

Grand afficheur couleur.

Design léger & compact

Design compact et léger, type pince ampèremétrique.

Application

Les données dans la mémoire interne ou la carte CF peuvent être sauvegardées sur un PC via un cable USB ou un lecteur de carte CF. Le logiciel facilite la programmation; le logicial d'analyse facilite l'analyse des données.

Fonction d'entrée/sortie

Des signaux analogiques de thermomètres ou de luxmètres peuvent être mesurés, de même que des données de puissance électrique via 2 entrées analogiques simultanément (tension CC); les signaux dépassant les valeurs limites préréglées à chaque gamme peuvent être transférés à des dispositifs d'alarme via 1 sortie digitale.







4 –





Touches Menu								
W	W	Mesure des valeurs instantanées	\sim	Forme d'onde	Mesure des formes d'ondes			
Wh	Wh	Mesure des valeurs d'intégration		Analyse des harmoniques	Analyse des composants harmoniques			
DEMAND	DEMAND	Mesure des valeurs de consommation	QUALTY	QUALITY	Enregistrement de pointes/chutes/ int/ transitoires avec info horaire.			
			(SET UP)	SET UP	Basic/ Measurement/ Save/ Other settings			

Connecteur



Connecteur de puissance

Face latériale



Entrée analogique/Sortie digitale

Entrée analogique/Sortie digitale

Boîtier des piles





* Le sélecteur se cache derrière une protection.

6 -

3. Préparation avant la mesure

Le KEW6310 fonctionne soit sur secteur, soit sur piles. En cas de rupture de courant, la puissance est automatiquement rétablie par les piles installées dans l'instrument. Tant des piles sèches (alcalines) que des piles rechargeables (Ni-MH) peuvent être utilisées. Les piles rechargeables peuvent également être chargées dans l'instrument.

Enlevez la protection du sélecteur et déplacez le sélecteur à gauche ou à droite en fonction des piles à utiliser.

	PILE SECHE	PILE RECHARGEABLE				
Pile à utiliser	Pile sèche alcaline (LR6)	Pile Ni-MH rechargeable (HR-15/51)				
Position du sélecteur						
	Déplacez le sélecteur à gauche (DRY)	Déplacez le sélecteur à droite (<u>RE-CHARGEABLE</u>)				
Protection du sélecteur	〇 使電油 使用 USE ONLY	RE- CHARGEABLE BATTERY USE GALY EATTERY USE GALY				

En cas de rupture de courant CA et lorsque les piles ne sont pas installées, l'instrument se déclenche et les données peuvent se perdre.

Symbole pile sur l'afficheur/Niveau pile

	Alimentation CA		0 ~ 1	00% (segments de 20%)
Symbo	Ch	z	100%	Possibilité de mesure continue - approx 2 heures*: avec piles alcalines - approx 5 heures*: avec piles Ni-MH rechargeables
le pile	3.94 kW 0.00 kvar 1	iveau		Pile épuisée (précision non garantie) L'instrument fonctionne automatiquement comme suit.
sur l'afficheur	Alimenté par pile*	des piles	0%	La mesure continue, la sauvegarde des données s'arrête (les données mesurées cont sauvegardées)
			070	Wh La sauvegarde des données DEMAND (mesurées) s'arrête (les données QUALTY mesurées sont sauvegardées).

ce symbole clignote pendant

* le temps de référence disparaît lorsqu'on utilise l'instrument avec des la recharge des piles. indications sur l'afficheur.

Charger les piles Ni-MH rechargeables

Le message pour remplacer la pile s'affiche automatiquement lorsque le niveau de la pile est de 40% ou moins lors de la mise en marche de l'instrument. Appuyez sur les **Curseurs all lib** et les touches **ENTER** selon les instructions affichées.

- Installez des piles rechargeables (Ni-MH)

- Déplacez le sélecteur à droite (positionner sur "RE-CHARGEABLE")
- Connectez le cordon secteur CA et enclenchez l'instrument.
 - * Cf "(4.2.4.) Autre paramétrage" dans le manuel intégral pour recharger la pile.



Le chargement des piles ne débute pas seulement en installant des piles rechargeables et en connectant un cordon secteur. La procédure ci-dessus est requise pour débuter le chargement.

Comment installer les piles:



Installez les piles selon la polarité indiquée à l'intérieur.

Même un instrument débranché consomme de l'énergie. Enlevez les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'instrument.

Connexion du cordon



Ecran de mise en route

En enclenchant l'instrument, le nom du modèle et la version du logiciel s'affichent et une procédure d'autotest commence automatiquement. Le logo de KEW s'affiche. Arrêtez l'instrument lorsqu'un message d'erreur s'affiche après l'autotest et consultez la **(Section 15) Résolution de problèmes** dans la notice intégrale.



-9-

4. Paramétrage (SET UP)

La procédure de "SET UP" consiste en 4 paramétrages.

Paramétrage initial : Réglage des paramètres, commun pour toutes les mesures Paramétrage de mesure : Réglage de chaque mesure

Paramétrage de sauvegarde : Réglage de la méthode de sauvegarde de données Autre paramétrage : Réglage périphérique



Sélectionnez un élément via les ▲▼ ◄ UNE Curseurs et confirmez par ENTER. Par la touche ESC vous annulez le changement de paramétrage. Exemple pour sélectionner le câblage à tester en paramétrage initial:

1. Sélectionnez un paramètre – Câblage	2. Sélectionnez une configuration de câblage appropriée	3. Confirmez le paramétrage de câblage sélectionné
Statue Statue Initial ISSMITATION Cblage ISSMITATION Game V June VI ratio 1.00 Pince 8125 Game A 200.04 Clination 1.00 Filt	SETUP DIP2N x1 OIP2N x1 OIP2N x2 OIP2N x2 OIP2N x2 OIP2N x2 OIP2N x2 OIP2N x2 OIP2N x1 OIP2N x2 OIP2N x1 OIP2N x2 OIP2N x1 OIP2N x2 OIP2N x1 OIP2N x1 OIP2N x1 OIP2N x2 OIP2N x2	Struct Struct Struct Initial Colored Struct Struct Came V Junitial Struct Struct VI ratio 1.00 Struct Struct VI ratio Junitial Struct Struct V ratio 1.00 Struct Struct V ratio Junitial Struct Struct V ratio Junitial Struct Struct V construct Struct Struct Struct V construct Struct Struct Struct Difference Struct Struct Struct V construct Struct Struct Struct Difference Struct Struct Struct V construct Struct Struct Struct
Déplacez le curseur vers Câblage", et appuyez sur ENTER .	Dépl. le curs. sur la conf.de câbl. à tester et appuyez sur ENTER.	Paramétrage terminé.

* Le curseur se déplacera vers un des paramètres rouges.

Paramétrage initial

Paramètre	Détails de paramétrage					
Câblage	①1P2W×1 ②1P2W×2 ③1P2W×3 ④1P2W×4 ⑤1P3W×1 ⑥1P3W×2 ⑦1P3W×1+2A ⑧3P3W×1 ⑨3P3W×2 ⑩3P3W×1+2A ⑪3P3W3A ⑫3P4W×1 ⑩3P4W×1+1A ⑨4A					
Gamme V	150V/300V/600V/1000V					
VT ratio	0.01~9999.99 (1.00)					
Pince / Gamme A	8128: 1/5/10/20/50A/AUTO 8127: 10/20/50/100A/AUTO 8126: 20/50/100/200A/AUTO 8125: 50/100/200/500A/AUTO 8124: 100/200/500/1000A/AUTO 8129: 300/1000/3000A 8141: 8142: 8142: 8146: 8147: 8148: 8148: 8148: 8148: 8148: 8148: 8148: 8148: 8148: 8147: 8148	<pre> Pince ampèremétrique Pince de courant de fuite </pre>				
CT ratio	0.01~9999.99 (1.00)					
Filtre	8141/42/43/46/47/48:ON/OFF 8128/27/26/ 25 /24/29:					
V CC	50mV/500mV/ 5V					
Fréq.	50Hz / 60Hz					

* Les valeurs par défaut sont en couleur grise
 * Les pinces de courant de fuite ne peuvent être utilisées pour des mesures de puissance mais bien pour des configurations de câblage: ⑦, ⑩, ⑬ et ⓪.

Configuration de câblage





Orientation de la pince amèremétrique



En inversant la pince, les symboles (+/-) pour puissance active seront inversés également.

Paramétrage de mesure

	Para	Détails de paramétrage						
	W Inst / N	/loy / Ma	ax / Min	ON / OFF				
W/Wh/	Wh Elém. (
DEMAND*		Plus court	au'un inter	valle 3	KVV)	os différents		
	Inspection conso	m		sont dispon	ibles. (10) cycle	min))
Gamme	Sauveg. données V			ON COFE				
WAVE*	est en cours A							
	Calcul THD (disto	THD-F (ba THD-R (tota	i se d'onde I base RMS	e fonda S)	ment	ales) /		
Analyse des	Gamme tolérance	9		Valeur pa	r défaut 🗸	∕Perso	nnalisa	ation
Harmoniques*	Sauve val. MAX			ON / OFF				
	Sauvergarder V les éléments A			ON /OFF				
		Référei	nce V	70~1000V	(100V)			
		Transit	oire	Le choix de g de référence	gamme pour sélectionnée	le seuil e.	dépend	de la tension
			Référence V	70~150V	151~300	/ 301~	-600V	601~1000V
	Pointe/Chute/Int		Transitoire (gamme à sélectionner)	50~310 Vpeak(210)	90~630 Vpeak	170~ Vpeak	1270	340~2000 Vpeak
		Pointe		100~200% par rappot à la tension de réf. (110%)				
		Chute		5~100% par rapport à la tension de réf. (90%)				
		Courte interruption		5~98% par rapport à la tension de réf. (10%)				
		Hystérésis		1~10% par rapport à la tension de réf. (5%)				
		Point décl.		Avant:0~200, Après:200~0 (100 chacun)				
		Gamme V		150V	300V	600V		1000V
	Transitoire	Valeur seuil (gamme à sélectionner)		50~310 Vpeak	90~630 Vpeak	170~1 Vpeak	270	340~2000 Vpeak (1415)
		Hystérésis		1~10% par rapport à la gamme de tension (5%)				
OUALITY		Point décl.		Avant:0~200, Après:200~0 (100 chacun)				
		Pince		8128/8127/8126/ 8125 /8124/8129 /8146/8147/8148/8141/8142/8143				
		Gamm	Gamme A		100.0m/500.0m/1/5/10/20/50/100 / 200 / 300/500/1000/3000/AUTO			
	Courant	Référei	nce A e à sélectionner)	A sélectionner entre 10%~100% des gammes				
	a encienchement	Filtre						
		Valeur	seuil	$100 \sim 200\%$ par rapport au courant de réf (110%)				f. (110%)
		Hystére	ésis	1~10% par r	apport au c	ourant d	le référ	ence (5%)
		Point d	écl.	Avant:0~20	0, Après:2	200~0	(100	chacun)
	Taux de déséquilibre*	Seuil d	e sortie	1~20% (3	3%)			
		Gamm	e V	150V	300V		600V	'
	Scintillomonto	Filtre		230V lam	p 120V I	amp		
	Scintillernerits	élémer	its de sortie	Pst(1min)	/ Pst / Pl	t		
		Seuil d	e sortie	0.8~20.0 (1.0)			
	Calcul de capacité*	PF cible		0.5~1 (1.000)				

* Les valeurs par défaut sont en couleur grise

(SET UP) Paramétrage

Paramétrage de mesure

Paramètre	Détails de paramétrage
Intorval	1sec/2sec/5sec/10sec/15sec/20sec/30sec/
litterval	1min/2min/5min/10min/15min/20min/ 30min /1heur

L'intervalle peut être sélectionné dans les gammes W, Wh, CONSOMMATION, ONDE, Analyse harmonique, Pointe/ Chute / Int, Phén. Transitoire, courant d'enclenchement, déséquilibre et capacité. Dans la gamme ONDE et analyse harmonique, les intervalles disponibles dépendent du nombre de paramètres de sauvegarde. En analyse harmonique, 1 sec. n'est pas disponible.

Paramétrage de sauvegarde

Paramètre	Détails de paramétrage
Méthode d'enreg	Manuel / Timer
Début d'enreg.	An / Mois / Jour Heure: Minute : Seconde
Fin d'enreg.	(0000/ 00 / 00 00 : 00 : 00)
Enreg. Don. sous	Carte CF/Mémoire interne
Enreg. écran sous	(Carte CF si elle est installée)
Formater Carte CF	Formater la carte CF
Effacer données Carte CF	Effacer les données sur la carteCF
Formater mémoire interne	Formater la mémoire interne
Effacer données mémoire interne	Effacer les données dans la mémoire interne
Transfert données (Mémoire interne→ Carte CF)	Transférer les données dans la mémoire interne ou la carte CF
Importer les paramètres	Importer les paramètres préréglés
Sauvegarder les paramètres	Sauvegarder les paramètres dans la mémoire interne ou la carte CF

Autre paramétrage

Paramètre	Détails de paramétrage
Langue*	日本語/ English / 中文 / Français / Español
Date	YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/MM/YYYY
Temps	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Buzzer	ON /OFF
	Point décimal / Séparation
Fichier CSV	. / ,
	. / ;
	, / ,
N° ID	00-001 ~ 99-999(00-001)
Contraste I CD	Clair ⇔ Standard ⇔0bscur
	$10 \Leftrightarrow 0 \Leftrightarrow 10$
Couleur CH*	Valeur par défaut / Personnaliser
Veille automatique	ON /OFF
LCD auto-off	ON /OFF
Charge piles	ON/OFF
Réinit. système	Réinitialisation du système

* Les valeurs par défaut sont en couleur grise * Les éléments avec le marquage "*" ne retournent pas à leur valeur par défaut après avoir réinitialisé le système.

5. Mesure de la valeur instantanée (Inst) w Etapes de mesure



	Symbole affiché											
V	Tension	Δ	Courant	P	Puiss.	+	consomm.	0	Puiss.	+	en	retard
ľ	TETISION		Gourant		active	—	regénération	٩ V	réactive	—	en	avance
c	Puiss.	DE	Fact.de + en retard	DA	Angle de	+	en retard	f	Fréquence			
	apparente		puiss. – en avance		phase	—	en avance	'	requence			
An	Courant fil	001	Entrée analogique	002	Entrée a	nalo	ogique			_	_	
	neutre	DCI	tension à 1 c.	DUZ	tension	à 2	с.					

Changement écrans / Zoom

	Sélect. un syst.	CHARGE 1.2.3.4	⊲l∥∥⊳ Curseur	Valeurs mesurées par c	220.4 _y ₩ 217.3
ţ	Sélect. un param.	Inst. Moy Max Min	≜▼ Curseur	Total valeurs mesurées	205.3 _v 167 205.3 _v 167 49.91 ₁₀ Description Zoom
	Vérif. détails paramétr.	37484/11/ 3000 011/00 2125 2125 2125 2125 2125 2011/00 2011/00 2011/00 2011/00 2011/00 2011/00 2011/00 2011/00	ENTER	* Appuyez sur la touche F3 pour Zoom et de la Liste. Cfr (Section 6) Mesure de la val pour plus personnaliser l'affichage	changer l'affichage du eur instantanée (Inst)" du zoom.

Données sauvegardées

ID fichier : 6310-01								
Date & heure sauvegardées TEMPS ECOULE Instantanée Moyenne Max Min								
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN		
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxE±nn					
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	(±) valeur x 10 ^{±n}					

ex. 1.234E+02=1.234x10²=123.4

En-tête des données sauvegardées

AVG_	_A 1	[A]	_1	
	$\sim \sim$	<u> </u>	<u> </u>	
1	23	4	5	

1 INST : Valeur instantanée AVG : Valeur moyenne MAX : Valeur max. MIN : Valeur min. V : Tension par phase A : Courent par phase f : Fréquence P : Puissance active Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique (3) n° de canal : * 1 ~ 4 (4) : Outblage				
AVG : Valeur moyenne MAX : Valeur max. MIN : Valeur min. ② V : Tension par phase A : Courent par phase f : Fréquence P : Puissance active Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ : : Outbane	1	INST	:	Valeur instantanée
MAX : Valeur max. MIN : Valeur min. ② V : Tension par phase A : Courent par phase f : Fréquence P : Puissance active Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ : : Outbane		AVG	:	Valeur moyenne
MIN Valeur min. V Tension par phase A Courent par phase f Fréquence P Puissance active Q Puissance réacitve S Puissance apparente PF Facteur de puissance PA Angle de phase DC Tension d'entrée analogique (3) n° de canal * 1 ~ 4 (4) Unstrument		MAX	:	Valeur max.
 V Tension par phase A Courent par phase f Fréquence P Puissance active Q Puissance réacitve S Puissance apparente PF Facteur de puissance PA Angle de phase DC Tension d'entrée analogique an° de canal * 1 ~ 4 Instrument 		MIN	:	Valeur min.
A : Courent par phase f : Fréquence P : Puissance active Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique (3) n° de canal : * 1 ~ 4 (4) Unstrument	\bigcirc	V	:	Tension par phase
f : Fréquence P : Puissance active Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ : Outblage	Ŀ	A	:	Courent par phase
P : Puissance active Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ : Ourthage		f	:	Fréquence
Q : Puissance réacitve S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ : Outbane		Р	:	Puissance active
S : Puissance apparente PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ Outbinstrument		Q	:	Puissance réacitve
PF : Facteur de puissance PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ Instrument		S	:	Puissance apparente
PA : Angle de phase DC : Tension d'entrée analogique ③ n° de canal : * 1 ~ 4 ④ Instrument		PF	:	Facteur de puissance
$ \begin{array}{c c} DC & : & Tension d'entrée analogique \\ \hline 3 & n^{\circ} de canal & : & 1 \sim 4 \\ \hline 4 & & Instrument \\ \hline \hline \end{array} $		PA	:	Angle de phase
③ n° de canal : * 1 ∼ 4 ④ Instrument		DC	:	Tension d'entrée analogique
(4) Instrument	3	n° de canal	:	* 1 ~ 4
	4		lr	strument
5 Systeme	(5)			Système

* Les données sauvegardées ici sans n° contiennent la somme des valeurs mesurées.

Sauvegarder les valeurs instantanées

	Appuyez sur Démarrer → Suivant →	Suivant → Terminer	pour commencer l'enregistrement
1	Appuvez sur Démarrer pendant au moi	ns 2 sec pour commencer	immédiatement l'enregistrement.
Début	V ICI CIA CIA CIA CIA V 220.8 216.7 203.9 V A 227.6 222.3 212.0 A P -50.27 47.04 38.43 Mode S -50.27 47.04 38.43 Mode P -50.27 47.04 38.42 Mode P -50.27 47.04 38.23 Mode P -50.27 47.04 48.23 Mode Q 19.78 Mode Antic Mode S 1141.43 Mode Antic Mode Mode P1 -0.265 DC21	< Manuel>> Le nom de fichier pour s La sauvegarde des données débute.	< <timer>> auvegarder les données s'affiche. L'indicateur LED clignote. L'indicateur LED clignote. Mode d'attente jusqu'à l'heure préréglée.</timer>
2 Sauvegarde	V: 222.0 216.4 206.5 V A: 256.7 221.6 212.4 206.7 214.4 C: 256.7 21.6 212.4 0000 000 000 Q: 50.31 47.96 43.64 40000 000	L'indicate Clignote (clignote en rouge No setting change of	L'heure de début préréglée est atteinte. ur LED est allumé. et CF ou CF s'affiche. e selon l'intervalle préréglé) can be made during data saving.
თ Arrêt	Victor 201 301 Constraint Particle V: 219.9 211.1 205.6 V P: 11.61 -65.2 -26.7 M OWNET 0: 48.37 12.94 34.38 M III III 0: 49.76 46.04 37.57 20.4 34.38 M III III III III III III III III IIII IIII IIII IIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Appuyez sur Arrêt . Le nom de fichier pour s L'indicat	L'heure d'arrêt préréglée est atteinte. auvegarder les données s'affiche. reur LED s'éteint.

6. Mesure de la valeur d'intégration (Wh Etapes de mesure

Wh



* Les valeurs s'affichent juste après le début d'enregistrement de la valeur d'intégration.

Symbole affiché							
WP+	Energie électrique active (consommation)	WS+	Energie électrique apparente (consommation)	WQi+	Energie électrique réactive (en retard)		
WP-	Energie électrique active (regéneration)	WS-	Energie électrique apparente (regénération)	WQc+	Energie électrique réactive (en avance)		

Changer les affichages / Regarder la gamme W





* Appuyez sur la touche **F2** pour allumer les affichages pour les gammes Wh et W.

VI

Sauvegarder les données

ID Fichier : 6310-02								
Date & heure sauvegardées		TEMPS ECOULE	Energie de puiss.active (consomm. / regénération)	Energie de puiss.apparente (consomm. / regénération)	Energie de puiss. réactive (consomm. / regénération)			
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxxE±nn					
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	(±) valeur 10 ^{±n}					

* La puiss. réactive (consommation :+ / regénération :-) sera enregistrée avec info sur la phase: en retard (i) ou en avance (c).

Dans la gamme Wh, les données mesurées dans la gamme W et les données de mesure ci-dessus sont enregistrées en même temps.

En-tête des données sauvegardées

INTEG_	_WP+	[Wh]	$_1$	1
			~	
1	2	3	4	

1	INTEG	:	Vaeur d'intégration
2	WP+	:	Energie de puiss. active (consomm.)
-	WP-	:	Energie de puiss.active (regénér.)
	WS+	:	Energie de puiss. appar. (consomm.)
	WS-	:	Energie de puiss. appar. (regénér.)
	WQi+	:	Energie de puissance réactive (consommation:): en retard
	WQc+	:	Energie de puissance réactive (consommation): en regard
	WQi-	:	Energie de puiss. réactive (regénération): en retard
	WQc-	:	Energie de puiss. réactive (regénération): en regard
3			Instr.
4			Système

Sauvegarder les valeurs d'intégration

1	Appuyez sur Démarrer \rightarrow Suivant \rightarrow après avoir vérifié le paramétrage.	Suivant → Terminer	pour commencer l'enregistrement
	Appuyez sur Démarrer pendant au moi	ns 2 sec pour commencer	immédiatement l'enregistrement.
Début	Minimum Care States Temps écoulé 00000:00:00 OWFC Active WP+ : 0.00000 Wh OWFC Enr.sous: 01-0F004.CSV Image: Care 02-0F004.CSV 02-0F004.CSV Image: Care Réactive WQi+: 0.00000 wrh Image: Care Réactive WQi+: 0.00000 wrh Image: Care Arrèt W Paramétr.	<< Manuel>> Le nom de fichier pour s La sauvegarde des données débute.	< <timer>> auvegarder les données s'affiche. s'affiche et clignote. L'indicateur LED clignote. Mode d'attente jusqu'à l'heure préréglée.</timer>
2 Sauvegarde	Temps écoulé 00000:00:09 Active MP+ : 51.340 Wh Apparente MS+ : 118.582 VAh Apparente MS+ : 123.022 wrh Réactive MQ+: : 0.000 wrh Réactive MQ+: : 0.000 wrh Arrêt W	L'indicate clignote (clignote en rouge No setting change of	L'heure de début préréglée est atteinte. ur LED est allumé. et CF ou TE s'affiche. e selon l'intervalle préréglé) can be made during data saving.
ෆ Arrêt	Temps écoulé 00000:00:41 Active MP+: 367.549 Wh Sauvez, dans 01-GF004.CSV 02-GF004.CSV 02-GF004.CSV 02-GF004.CSV 03-GF004	Appuyez sur Arrêt. Le nom de fichier pour s L'indicat	L'heure d'arrêt préréglée est atteinte. auvegarder les données s'affiche. reur LED s'éteint.

7. Mesure de consommation Demand Etapes de mesure

			Gamme (SET UP)				
	Securite		Param. initial	Param. de mesure	Param. de sauvegarde		
	\downarrow		Câblage	Interval	Méthode d'enreg		
	Préparation avant la mesure		Gamme V	Sauvergarder les éléments (W)	Début d'enreg.		
	\downarrow		VT ratio	• Inst.	Fin d'enreg.		
	Paramétrage		Pince	• Moy	Enreg. don. sous		
			Gamme A	• Max	Enreg. écran sous		
1	*		CT ratio	• Min			
	Câblage		Filtre	 Elément détaillé 			
			V CC	Cible Consommation			
\downarrow			Fréq.	Inspection consom			
	Mesure de consommation	(Gamme (DEMAN				

* Les valeurs s'affichent juste après le début d'enregistrement de la mesure de consommation.

Changement écrans / Regarder les gammes W et Wh



* Appuyez sur $\fbox{2}$ pour changer les afficheurs pour DEMAND, gammes Wh, W

Sauvegarder les données

ID fichier: 6310-03								
Date & heure sa	auvegardées	TEMPS ECOULE		Energie de puiss.act. (consomm./ regénération)	Energie de puiss. appar. (consomm./ regénération)	Energie de puiss. réactive (consomm./ regénération)	DEMAND	CIBLE
			Intégration	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ		
DATE	TIME	ELAPSED TIME	Variation d'intervalle	INTVL_WP	INTVL_WS	INTVL_WQ	DEM	TARGET
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss		(±)x.xxxxxE±nn		(±)x.xx	αE±nn	
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	(±) valeur x 10 ^{±n}					

* En gamme DEMAND, les donn. mesur. en gamme W et les donn. ci-dessus sont enregistrées en même temps.

En-tête des données sauvegardées INTVL WP+[Wh] 1

(1)	(2)	(3)	(4)
-	-	-	-

1	INTEG	:	Valeur d'intégration		
	INTVL	:	Variation d'intervalle		
	DEM	:	Somme des valeurs de consom.		
	TARGET	:	Valeur cible		
	WP+	:	Energie de puiss. act. (consom.)		
	WP-	:	Energie de puiss. act. (regénér.)		
2	WS+	:	Energie de puiss. appar. (consom.)		
	WS-	:	Energie de puiss. appar. (regénér.)		
	WQi+	:	Energie de puissance réactive (consommation): en retard		
	WQc+	:	Energie de puissance réactive (consommation): en avance		
	WQi-	:	Energie de puissance réactive (regénération): en retard		
	WQc-	:	Energie de puissance réactive (regénération): en avance		
3			Instr.		
4			Sysème		

* ②,③,④ sera vierge si ① est DEM ou TARGET.

Sauvegarder les valeurs de consommation



- 20 -









* Appuyez sur F3 pour changer l'affichage vectoriel et de forme d'onde

* Appuyez sur F2 pour vérifier si la configuration de câblage est correcte ou non

* Appuyez sur 🛐 ou 😰 en aff. de forme d'onde pour changer l'amplification de l'axe vertical (tension/courant).

Sauvegarder les données

ID Fichier : 6310-04 (données de forme d'onde)									
Date & heure sauvegardées TEMPS ECOULE			Canal	Valeur instantanée					
DATE TIME		ELAPSED TIME	СН	* Ligne 1/Ligne 2 1 / 128 ~ 129 / 2					
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	Ai⁄Vi	(±)x.xxxE±nn					
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	A / V	(±) valeur x 10 ^{±n}					

*1^{ère} ~ 128^{ième} valeurs inst. mesurées sont sauvegardées dans la Ligne 1, 129^{ième} ~ 256^{ième} dans la Ligne 2.

ID Fichier : 6310-05 (données vectorielles)									
Date & heure sa	auvegardées	TEMPS ECOULE	Instantan.	Моу	Max	Min			
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxE±nn						
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	(±) valeur x 10 ^{±n}						

En-tête des données sauvegardées

ID fichier: 6310-04 (Données de forme d'onde)

ID fichier : 6310-05 (Données vectorielles)

1 23

1	1 ~ 128	:	Fréq. d'échantillonnage de la val. instantanée
2	$129\sim 256$:	Val. inst. idem (① + 128)

1	INST	:	Valeur instantanée
-	AVG	:	Valeur moyenne
	MAX	:	Valeur max.
	MIN	:	Valeur min.
2	V	:	Tension par phase
	A	:	Courant par phase
3	CH No.	:	$1 \sim 4$
4			Instr.

 * [deg] s'affichant à la position (4), indique l'angle de phase

Sauvegarder dans la gamme WAVE

(4)



9. Analyse des harmoniques Im-



Changement écrans



 Valeur mesurée 								
TOTAL	somme	V⁄A	Val. effic. par CH	%	THD per CH			

② Valeur mesurée (valeurs de chaque ordre pointée par le curseur)									
$1 \sim 63 \begin{array}{c} \text{Position curseur} \\ \text{indiquant l'ordre} \\ \text{des harmoniques} \end{array}$	Position curseur V⁄A indiquant la valeur efficace	%	Pourcentage de l'onde fondamentale (1ère)	o	Position curseur indiquant l'angle de phase				

Sauvegarder les données

ID fichier: 6310-06										
Date & heure sauvegardées		TEMPS ECOULE	Canal	Val. eff.	Total THD	Inst . à chaque ordr				
DATE	TIME	ELAPSED TIME	СН	TOTAL	THD	$1_{V/A} \sim 63_{V/A}$	$\begin{array}{c} 1_[\text{deg}] \sim \\ 63_[\text{deg}] \end{array}$			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	Vi 🗸 Ai	(±)x.xxxxE ± nn						
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	V / A	(±) valeur x 10 ^{±n}						

En-tête des données sauvegardées



	1~63		:	Ordre
2		V/A	:	Tension / Courant
	2	Deg	:	Angle de phase

Sauvegarder les résultats de l'analyse des harmoniques

1	Appuyes sur Démarrer → Suivant → après avoir vérifié le paramétrage.	Suivant → Terminer	pour commencer l'enregistrement		
	Appuyez sur Démarrer pendant au moi	ns 2 sec pour commencer	immédiatement l'enregistrement.		
Début	CF CF<	< <manuel>> Le nom de fichier pour s La sauvegarde des données débute.</manuel>	< <timer>> auvegarder les données s'affiche. L'indicateur LED clignote. Mode d'attente jusqu'à l'heure préréglée.</timer>		
2 Sauvegarde	VI VI 101AL 109.2 18.4 0.0 Hz 1 94.3 100.0 0.0 VI V2 V2 V2 V2 V3 A1 A1 A1 20 30 40 50 Arrêt L06 +/- Paramétr.	L'heure de début préréglée est atteinte. L'indicateur LED est allumé. Clignote et CF ou ES s'affiche. (clignote en rouge selon l'intervalle préréglé) No setting change can be made during data saving.			
თ Arrêt	VI VI<	Appuyez sur Arrêt. Le nom de fichier pour s L'indicat	L'heure d'arrêt préréglée est atteinte. auvegarder les données s'affiche. æur LED s'éteint.		

- 26 -

10. Qualité de puissance (QUALTY) Mesure de Pointe/Chute/Int

Etapes de mesure

		Gamme (SET UP)				
Sécurité	Sécurité		Paramétrage de sauvegarde			
↓		Pointe/Chute/INT	Méthode d'enreg			
Brénaration avant la magura		Interval	Début d'enreg.			
Freparation availt la mesure		Référence V	Fin d'enreg.			
\downarrow		Transitoire	Enreg. don. sous			
Paramétrage	Paramétrage		Enreg. écran sous			
	-	Chute				
↓ 		Courte interruption				
Câblage		Hystérésis				
↓ ↓		Point décl.				
Mesure de Pointe/Chute/Int	-	Gamme QUALTY				

* Les valeur s'affichent juste après le début d'enregistrement de la mesure de pointe/chute/int.

Timing d'enregistrement de données

Les données mesurées sont sauvegardées lorsqu'un événement se présente ou à l'intervalle préréglé pendant la mesure.



Val. inst..: Moyenne de 100 donn (@50Hz) obtenues dans l'intervalle préréglé de 1sec (RMS) Val. moyenne: moyenne des val. obtenues dans l'intervalle inst. préréglé Val. max: valeurs eff. max obtenues dans l'intervalle inst. préréglé Val. min.: valeurs eff. min. obtenues dans l'intervalle inst. préréglé

Sauvegarder les données

ID fichier: 6310-07									
Date & heure s	Param.			Début/Fin					
DATE	TIME	ITEM*			I/0				
yyyy/mm/dd	h:mm:ss.ss	SWELL	DIP	INT	1	0	1/0		
an/mois/jour	heure:min:sec	pointe	chute	courte interruption	début	fin	Début à fin		

D	urée	N	/lax / Min		Données		
DUF	RATION	l l	MAX/MIN	AX/MIN			
-:-:	h:mm:ss.ss		(±)x.xxxE±nn				
début	fin	max(Pointe)	min(Chute	e/Int)	(±) valeur 10 ^{±10}		
		ID fichier : 63	10-013				
Date & heure	sauvegardées	TEMPS ECOULE	Instantanée	Moyenn	e Max	Min	
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss		(±)x.xx	xE±nn		
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	eure:min:sec (±) value x 10 ^{±n}				

En-tête des données sauvegardées

 $50 \sim 1_1 \sim 150$ 1 201 d

201 donn. au total

N° donn.

ex. le point de déclenchement est mis entre 51 et les 150 suivants.

Sauvegarde de Pointe/Chute/Int



Mesure de phénomènes transitoires

Etapes de mesure



* Les valeurs s'affichent juste après le début d'enregistrement de la mesure de phénomènes transitoires.

Timing d'enregistrement de données

Les données mesurées seront sauvegardés lorsqu' un événement se présente ou à l' intervalle préréglé pendant la mesure.



Val. inst.: val. max de 10.000 donn. obtenues à 100µs 1sec avant l'intervalle préréglé Val. moyenne: moyenne des valeurs inst. obtenues dans l'intervalle inst. préréglé

Val. max: valeurs inst. max obtenues dans l'intervalle inst. préréglé

Val. min.: valeurs inst. min inst obtenues dans l'intervalle inst. préréglé

Sauvegarder les données

ID fichier: 6310-08									
Date d	& heure sauve	egard	ées		Max			Donn	
DATE			TIME		MAX 201 donn.			nn.	
yyyy/mm/d	d	h:r	nm:ss.ss			(±)x.xx	xE±r	าท	
an/mois/jour heu			re:min:sec		Max (Pointe)			(±) valeur	x 10 ^{±n}
			ID fichier :	631	0-014				
Date & heure	sauvegardée	6	TEMPS ECOU	LE	Instantanée	Moye	nne	Max	Min
DATE	TIME		ELAPSED TIN	1E	INST	AV	G	MAX	MIN
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	5	h:mm:ss		(±)x.xxxE±nn				
an/mois/jour	heure:min:	sec	heure:min:se	С		(±) va	ilue x	10 ^{±n}	

En-tête des données sauvegardées

1

	$50 \sim 1_1 \sim 150$	1	201 donn. au total	:	N° donn.
--	------------------------	---	--------------------	---	----------

ex. Le point de déclenchement est mis entre 51 et les 150 suivants.

Sauvegarde de mesure de phénomènes transitoires



Mesure de courant d'enclenchement



* Les valeurs s'affichent juste après le début de mesure de courant d'enclenchement.

Timing d'enregistrement de données

Les données mesurées seront sauvegardées lorsqu' un événement se présente ou à l' intervalle préréglé pendant la mesure.



Val. inst: moyenne de 100 donn. (@50Hz) obtenues dans l'intervalle inst. préréglé de 1sec (RMS) Val. moyenne : moyenne des valeurs eff. obtenues dans l'intervalle inst. préréglé Val. max.: val. eff. max. obtenues dans l'intervalle inst. préréglé Val. min: valeurs eff. min. obtenues dans l'intervalle inst. préréglé

Sauvegarder les données

ID fichier : 6310-09						
Date & heure	oréréglées	Début / Fin	Durée	Max /	/ Min D	onnées
DATE	TIME	I/0	DURATION	MAX/	'MIN 20	1 donn.
yyyy/mm/dd	h:mm:ss.ss	1 0 1/0	-:-: h:mm:	SS.SS	(±)x.xxxE	±nn
an/mois/jour	heure:min:sec	Début Fin Début à fin	Début Fi	n Max /	′ Min (±) va	aleur x 10 ^{±n}
		ID fichier : 63	10-015			
Date & heure	sauvegardées	TEMPS ECOULE	Instantanée	Moyenne	Max	Min
DATE TIME		ELAPSED TIME	INST	INST AVG N		MIN
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	:ss (±)x.xxxE±nn		±nn	
an/mois/jour	an/mois/jour heure:min:sec			(±) value x	10 ^{±n}	

En-tête des donnes sauvegardées

 $50 \sim 1_1 \sim 150$

1) 201 don. au total	:	N° don.
----------------------	---	---------

ex. Le point de déclenchement est mis entre 51 et les 150 suivants.

Sauvegarder la mesure de courant d'enclenchement

Appuyez sur Démarrer → Suivant → Suivant → Terminer pour commencer l'enregistrement après avoir vérifié le paramétrage. 1 Appuyez sur **Démarrer** pendant au moins 2 sec. pour commencer l'enregistrement. <<Manuel>> <<Timer>> Le nom de fichier pour sauvegarder les données s'affiche. Début s'affiche et clignote. La sauvegarde des L'indicateur LED clignote. données débute. Mode d'attente jusqu'à l'heure préréglée. L'heure de début préréglée est atteinte. 2 Sauvegarde L'indicateur LED est allumé. CIIII clignote et CP ou III s'affiche. R No setting change can be made during data saving. 3 IllElligourant d'enc Appuyez sur **Arrêt**. L'heure d'arrêt préréglée est atteinte. Arrêt Le nom de fichier pour sauvegarder les données s'affiche. L'indicateur LED s'éteint. 💽 💽 et 💽 ou 🛄 s'éteint. Début Début Fin à Fin ſ₹ **₽** ₹ KFW6310 32 -

Taux de déséquilibre

Etapes de mesure

		Gamme	SET UP				
Sécurité	Param. initial	Param. de mesure	Param. de sauvegarde				
Ļ	Câblage	Taux de déséquilibre	Méthode d'enreg				
	Gamme V	Interval	Début d'enreg.				
Preparation avant la mesure	VT ratio	Seuil de sortie	Fin d'enreg.				
Ļ	Pince		Enreg. don. sous				
	Gamme A		Enreg. écran sous				
Paramétrage	CT ratio						
	Filtre						
	V CC						
Câblage	Fréq						
↓ * Les mesures p	Les mesures peuvent se faire avec une des configuraitons de câblage: (11), (12), (13),						

* Les mesures peuvent se faire avec une des configuraitons de câblage: 11, 12, 13.

Taux de déséquilibre

Gamme (QUALTY)

	Symbole affiché												
V	Tonsion	۸	Courar	h+		D	Puiss.	+	consomm.	0	Puiss.	+	en retard
V	TETISION	Λ	Courai	IL			active	-	regénération	Q	réactive	-	en avance
c	Puiss.	DE	Fact.	+	en retard	DA	Angla da n	haco		f	Fréquence		
3	apparente	FI	puiss.	-	en avance	FA	Aligie de p	llase		1	rrequence		
Δn	Cour. fil		Tensior	n d'en	trée anal.		Tension d'entrée analog.				_	_	
	neutre	DOI	au cana	al 1		002	au canal 2						

Changement écrans / Regarder l'affichage vectoriel de la gamme W

011/01/11// Financiae oblobusi i librar 😅 Printers VI 2 221.0 V 0.0 40.97/12 VI 2 216.8 V 11.2 5 VI 2 216.8 V 11.2 5 VI 2 216.6 V 120.5 5 VI 2 216.5 V 120.5 V 120.5 5 VI 2 216.5 V 120.5 V 1	Image: Control (Control (Contro (Control (Control (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (C	Sélect un système	r-CHARGE-	■ Curseur
A3 : 212.9 A -115.4 Distant 15 K 7.985 Clean rec W	Pic 100.0 100.4 100.0 100.0 Pic 100.0 100.4 100.0 100.0 Pic 100.0 100.0 100.0 100.0 Pic 100.0 100.0 100.0 100.0 Pic 0.260.0 100.0 100.0 100.0 Pic 0.000.0 100.0 100.0 100.0 Pic 100.0 100.0 100.0 100.0 Pic 100.0 100.0 100.0 100.0 Pic 100.	Sélect un param.	Inst. Moy	▲ ▼ Curseur
Aff. vectoriel	Aff. gamme W		Min	

Appuyez sur la touche F2 pour changer l'affichage vectoriel et gamme W.

Sauvegarder les données

ID fichier : 6310-10						
Date & heure sauvegardées TEMPS ECOULE Instant Moy Max Min						
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN
yyyy/mm/dd h:mm:ss h:mm:ss (±)x.xxxxE±nn						
an/mois/jour heure:min:sec heure:min:sec (±) valeur x 10 ^{±n}						

En-tête des données sauvegardées

AVG_	_A1[A]	$_1$
$\overline{}$		\sim
(1)	2 3 4	(5)

1	INST	:	Valeur instantanée
	AVG	:	Valeur moyenne
	MAX	:	Valeur max.
	MIN	:	Valeur min.
(2)	UV	:	Taux déséquilibre tension
•	UA	:	Taux déséquilibre courant
	V	:	Tension de chaque phase
	A	:	Courant de chaque phase
	f	:	Fréquence
	Р	:	Puissance active
	Q	:	Puissance réactive
	S	:	Puissance apparente
	PF	:	Facteur de puissance
	PA	:	Angle de phase
	DC	:	Tension d'entrée analogique
3	n° CH	:	*1~4
4			Instr.
(5)			Système

* Les données sauvegardées sans n° à cet endroit contient la somme des valeurs mesurées.

Sauvegarde du taux de déséquilibre

1	Appuyes sur Démarrer \rightarrow Suivant \rightarrow après avoir vérifié le paramétrage.	Suivant → Terminer	pour commencer l'enregistrement
	Appuyez sur Démarrer pendant au moi	ns 2 sec. pour commence	r immédiatement l'enregistrement.
Début	Official Processing OfficiaProcessing OfficiaProces	< <manuel>> Le nom de fichier pour se La sauvegarde des données débute.</manuel>	< <timer>> auvegarder les données s'affiche. L'indicateur LED clignote. Mode d'attente jusqu'à l'heure préréglée. V</timer>
2 Sauvegarde	Olife/Introduce of the second secon	L'indicate Clignote (clignote en rouge No setting change d	L'heure de début préréglée est atteinte. ur LED est allumé. et CF ou TES s'affiche. selon l'intervalle préréglé) can be made during data saving.
ෆ Arrêt	0/13/11/// faux de déséqui li CF C Martine VI : 221.7 V 0.0° 49.924z VI : 215.4 V 123.8° V3 : 204.4 V -116.4° MI : 226.5 A -2.6° Mi : 204.7 V 0.0° 49.924z VE : 5.61% -2.6° Mi : 9.65% -2.6° Mi : 9.56% -2.6° Déséqui li by: 5.61% -2.6°	Appuyez sur Arrêt . Le nom de fichier pour sa L'indicat	L'heure d'arrêt préréglée est atteinte. auvegarder les données s'affiche. eur LED s'éteint.

(QUALTY)

Scintillements

* Le senseur de tension optionnel KEW8325F est nécessaire pour la mesure de scintillements.

Etapes de mesure



Gamme (SET UP)				
Param. de mesure	Param. de sauvegarde			
Scintillements	Méthode d'enreg			
Gamme V	Début d'enreg			
Filtre	Fin d'enreg.			
éléments de sortie	Enreg. don. sous			
Seuil de sortie	Enreg. écran sous			

* Une mesure préliminaire (10 sec) s'effectuerea automatiquement avant la mesure de scintillements.

Sauvegarder les données

ID fichier : 6310-12									
				Tension		Intensité Intensité In		Intensité	
Date & sauveg	heure ardées	TEMPS ECOULE	Fréquence	Moyenne	Max	Min	momen- tanée (1 min)	momen- tanée	longue durée
DATE	TIME	ELAPSED TIME	f	AVG_V	MAX_V	MIN_V	Pst (1min)	Pst	Plt
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxE±nn (±)x.xxxxE±nn (±)x.xxxE±nn			n			
an/mois/jour	heure:min:sec	heure:min:sec	(±) value x 10 ^{±n}						

* Les données sont sauvegardées chaque minute mais le Pst est sauvegardé toutes les 10 min et le Plt toutes les 10 min 2 heures plus tard.

Sauvegarde des données de scintillements

La procédure de sauvegarde est identique à celle des autres mesures. Voir pages correspondantes précédentes.



OUALTY

Scintillements

Calcul de capacité - Dimensionner les bancs de condensateurs pour la correction du facteur de puissance (PFC)

Etapes de mesure



Calcul de capacité

Gamme (QUALTY)

	Symbole affiché									
V	Tonsion	Λ	Courant	D	Puiss.	+ consomm.	0	Puiss.	+	en retard
ľ	TELISION	A	Courant	Г	active	 regénération 	ĮŲ	réactive	-	en avance
S	Puiss. appar.	PF	Fact. de + en retard	С	Capacité		f	Fréquence	9	
An	Courant fil neutre	DC1	Tension d'entrée analogique sur 1 c.	DC2	Tension d'entrée analogique sur 2 c.				_	

Changement écrans/Zoom





* Appuyez sur **F3** pour activer le zoom et l'affichage de la liste. Cfr "(Section 6) Mesure de la valeur instantanée" pour plus de détails sur la personnalisation du zoom.

Sauvegarder les données

		ID fichier : 6310-11				
Date & heur	e sauvegardées	TEMPS ECOULE	Instant.	Моу	Max	Min
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxxE±nn			
an/mois/jour	heure:minute:seconde	heure:minute:seconde	(±) valeur x	$10^{\pm n}$	

En-tête des données sauvegardées

AVG_	_A1[A]	$\lfloor 1$
$\overline{}$		\sim
1	234	(5)

1	INST	:	Valeur instantanée	
	AVG	:	Valeur moyenne	
	MAX	:	Valeur max.	
	MIN	:	Valeur min.	
\bigcirc	V	:	Tension de chaque phase	
Ľ	A	:	Courant de chaque phase	
	f	:	Fréquence	
	P	:	Puissance active	
	Q	:	Puissance réactive	
	S	:	Puissance apparente	
	PF	:	Facteur de puissance	
	С	:	Capacité	
	DC	:	Tension d'entrée analog.	
3	n° canal		* 1 ~ 4	
4		In	istr.	
5	Système			

* Les données sauvegardées sans n° à cet endroit contiennent la somme des valeurs mesurées.

Sauvegarder les résultats de calcul PFC

1	Appuyez sur Démarrer \rightarrow Suivant \rightarrow après avoir vérifié le paramétrage.	Suivant → Terminer	pour commencer l'enregistrement
	Appuyez sur Démarrer pendant au moi	ns 2 sec pour commencer	immédiatement l'enregistrement.
Début	C Color Color <thcolor< th=""> Color Colo</thcolor<>	< <manuel>> Le nom de fichier pour s La sauvegarde des données débute.</manuel>	< <timer>> auvegarder les données s'affiche. L'indicateur LED clignote. Mode d'attente jusqu'à l'heure préréglée.</timer>
2 Sauvegarde	Ø icin i	L'indicate Clignote (clignote en rouge No setting change of	L'heure de début préréglée est atteinte. ur LED est allumé. et CC ou CC s'affiche. e selon l'intervalle préréglé) can be made during data saving.
න Arrêt	G/ 10h 20h 32h Constraint Model and	Appuyez sur Arrêt. Le nom de fichier pour s L'indicat	L'heure d'arrêt préréglée est atteinte. auvegarder les données s'affiche. reur LED s'éteint.

- 38 -

11. Carte CF/Données sauvegardées Carte CF (le test de fonctionnement est terminé)

Capacité	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
SanDisk Corp.	SDCFB-32	SDCFB-64	SDCFB-128	SDCFB-256	SDCFB-512	SDCFG-1
Adtec co., Ltd.	AD-CFG32	AD-CFG64	AD-CFG128	AD-CFG256		AD-CFX 40T1G
BUFFALO INC.			RCF-X128MY	RCF-X256MY		RCF-X1GY

* Une carte CF ayant une capacité plus ou moins différente de celle reprise ci-dessus ne peut pas être utilisé avec cet instrument. * Le nom de société et le nom du modèle sont la marque (déposée).

* Il se peut que la carte Compact Flash (carte CF) omet de fonctionner comme il faut, bien que le type de carte soit repris sur la liste ci-dessus, à cause d'un changement des spécifications de la part du fournisseur p.ex. Nous recommandons d'utiliser la carte CF livrée avec l'instrument ou la carte CF de Kyoritsu en option.

Nombre max. de données sauvegardées/Durée d'enregistrement possible

Destination pour sauvegarder les o		Mémoire interne						
Capacité		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	1.8MB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1sec	15H	1D	2D	5D	10D	20D	7min
Mesure de la valeur instantanée	1min	10D	20D	1M	2M	5M	10M	2H
	30min	10M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	2D
	1sec	6H	13H	1D	2D	4D	8D	3min
Mesure de la valeur d'intégration	1min	7D	15D	1M	2M	4M	8M	1H
-	30min	7M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1D
Maria da constructione	1sec	4H	8H	17H	1D	2D	5D	2min
Mesure de consommation	1min	6D	12D	24D	1M	3M	6M	1H
DLIVIAND	30min	6M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1D
	10sec	1D	3D	7D	14D	28D	1M	20min
Mesure d'onde WAVE	1min	10D	21D	1M	2M	5M	11M	2H
	30min	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	2D
	15sec	3D	7D	15D	1M	2M	4M	44min
Analyse des harmoniques	1min	15D	1M	2M	4M	8M	1Y	2H
	30min	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	3D
	1sec	2D	5D	11D	22D	1M	2M	32min
Mesure de Pointe/Chute/Int*1	1min	5M	11M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1D
	30min	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1M
Magura da phénamànag	1sec	3D	6D	12D	24D	1M	3M	35min
transitoires *1	1min	6M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1D
	30min	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1M
Maaura da aaurant	1sec	2D	5D	11D	22D	1M	2M	32min
d'enclench *1	1min	5M	11M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y
	30min	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1M
	1sec	21H	1D	3D	7D	14D	27D	10min
Taux de déséquilibre	1 min	14D	29D	1M	3M	7M	1Y	2H
	30min	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	3D
Scintillements*1	1 min	7M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	1D
	1sec	15H	1D	2D	5D	10D	19D	7min
Capacité	1min	10D	20D	1M	2M	5M	10M	1H
	30min	10M	1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	plus de 1Y	2D
	Fichier d	e donn. de m	nesure (CSV)					6
Nombre max. de fichiers	Fichier of	de graphique	es (BMP)		51	12		7
	Fichier of	de configura	tion (KAS)		20			

Au cas où il n'existe pas de fichier dans la carte CF ou la mémoire interne, où : H= heure(s), D=jour(s), M=mois, Y=an(s) Les numéros et heures repris ci-dessus sont des valeurs minima.

*1 Supposant qu'un seul événement se présente par minute et se calcule.

Transfert des données

Les données dans la carte CF ou la mémoire interne peuvent être transférées à un PC via une connexion USB ou un lecteur de carte CF.

	Transfert au PC via:		
	USB	Lecteur de carte	
Données carte CF (fichier)	\triangle^{*1}	0	
Données mém. interne (fichier)	0	<u>*</u> 2	

- *1: Il est recommandé de transférer une grande quantité de données via un lecteur de carte CF, vu qu'un pareil transfert dure trop longtemps via USB (environ 4MB/ heure)
- *2 : Les données dans la mémore interne peuvent être transférées vers une carte CF.

*Pour l'utilisation de la carte CF, consultez la notice y relative.

*Pour sauvegarder les données sans aucun problème, effacez sur la carte CF tout fichier autre que les données mesurées avec cet instrument.



Format et nom de fichier Données mesurées

Nom de fichier : $\underline{01} - \underline{CF} \underline{001} \underline{.CSV}$	1	Param. de	01: Donn. mesurées en gamme W
1 2 3 4		mesure	02: Donn. mesurées en gamme Wh
			03: Donn.mesurées en gamme DEMAND
			04: Données de forme d'onde
			05: Données vectorielles
			06: Données des harmoniques
			07: Données de Pointe/Chute/Int
			08: Données phénomènes transitoires
			09: Données de courant d'enclenchem.
			10: Taux de déséquilibre
			11: Capacité
			12: Donées de scintillements
			13: Données d'intervalle de tension
			14: Données d'intervalle de tension
			15: Données d'intervalle de courant
	0	Sauveg.	CF: Carte CF
		dans	ME: Mémoire interne
	3	N° fichier	001 ~ 999
	4	Format	CSV

Fichier de configuration



N° fichier : $\underline{PS}_{(1)} - \underline{CF}_{(2)} \underline{001}_{(3)} \underline{.BMP}_{(4)}$

6		INAS
1	Param. de sauvegarde	PS : Impression d'écran
6	Sauv dans	CF : carte CF
	J Sauv. ualis	ME : Mémoire interne
3	N° fichier	$001 \sim 999$
(4	Extension	BMP

1/AC

CF : Carte CF

 $\frac{\text{ME}: \text{Mémoire interne}}{000000} \sim 999999$

Mémoire de réserve

Au cas où une carte CF a été enlevée et insérée pendant la procédure de sauvegarde:

(1)

(2)

0

Sauv. dans

N° fichier

Extension



12. Contrôle du câblage

On peut vérifier le câblage dans la gamme WAVE (~



* Les résultats du contrôle peuvent être influencés en cas de présence de grands facteurs de puissance dans l'environnement de mesure.

Critères de jugement et cause

Contrôle	Critères de jugement	Cause
Fréquence	La fréquence de V1 se situe entre 42 et 68Hz.	 La pince de tension est-elle bien connectée à l'instrument à tester? Mesure de composants harmoniques trop élevés?
Entrée de tension	La tension d'entrée est de 10% ou plus de la (gamme de tension x VT).	 La pince de tension est-elle bien connectée à l'instrument à tester? Les cordons de tension sont-ils bien connectés aux bornes d'entrée de tension sur l'instrument?
Equilibre de tension	L'entrée de tension est endéans ± 30° de la tension de référence (V1). * (non jugée en câblage monophasé)	 Est-ce que le paramétrage correspond avec celui du câblage à tester? La pince de tension est-elle bien connectée à l'instrument à tester? Les cordons de tension sont-ils bien connectés aux bornes d'entrée de tension sur l'instrument?
Phase de tension	La phase de l'entrée de tension est endéans $\pm 10^{\circ}$ de la valeur de référence (vecteur approprié).	 Les cordons de tension sont-ils bien connectés? (Connectés aux canaux adéquats?)
Entrée de courant	L'entrée de courant est de 5% ou plus de la (gamme de courant x CT).	 Les pinces ampèremétriques sont-elles bien connectées aux bornes d'entrée de puissance sur l'instrument? Le paramétrage de la gamme de courant convient-il pour les niveaux d'entrée?
Phase de courant	L'entrée de courant est endéans ±60° de la valeur de référence (vecteur approprié).	 La flèche sur la pince ampèremétrique et le sens du flux de courant correspondent-ils? (alimentation/charge) Les pinces ampèremétriques sont-elles bien connectées.



DISTRIBUTOR

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

No.5-20,Nakane 2-chome, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan Phone: +81-3-3723-0131 Fax: +81-3-3723-0152 URL: http://www.kew-ltd.co.jp E-mail: info@kew-ltd.co.jp Factories: Uwajima & Ehime