# Quick Manual (요약 설명서)



# 전원품질 분석기

# **KEW 6310**



INSTRUMENTS WORKS, LTD.

### 머리말

본 퀵메뉴얼(요약 설명서)은 제품을 바로 사용할 수 있도록 CD-ROM의 취급설명서 (6310 메뉴얼) 의내용을 간단하게 요약한 것입니다.

본 제품의 상세 기능 및 포장 내용은 취급설명서(상세 매뉴얼)를 참고하여 주십시오.

퀵메뉴얼(요약 설명서)은 취급설명서을 충분히 숙지한 후 이용하십시오.

### 안전한 사용을 위하여

취급설명서(6310 메뉴얼)에는 안전한 사용을 위한 경고나 주의사항이 기재되어 있으므로, 반드시 읽고 숙지한 후 사용해 주십시오.

### 목차

1.	제품의 개요 ·····	2
2.	각부의 명칭	5
З.	사전 준비사항	7
4.	설정 (SET UP) ······ 1	0
5.	순간값 측정 🗰	5
6.	적산값 측정 <b>Wh</b> ······· 1	7
7.	디멘드 측정 <b>(DEMAND</b> ······· 1	9
8.	WAVE레인지 (~~) ······ 2	3
9.	고조파해석 🔟 2	5
10.	. 전원품질 (QUALTY) ······ 2	7
	스웰/딥/순간정지 측정	7
	과도전류 측정	9
	돌입전류 측정	1
	불평균율	3
	프릭커 측정	5
	진상콘덴서 산출	7
11.	CF카드 / 저장 데이터 ······ 3	9
12.	결선확인	2

최신 소프트웨어는 당사의 웹사이트에서 다운로드를 받을 수 있습니다.

http://www.kew-ltd.co.jp

- 1 -

### 1. 제품의 개요

### 특징

본 제품은 다양한 결선방식에 사용할 수 있도록 하는 클램프식 전원품질 분석기입니다. 종래의 순간값, 적산값, 전력관리를 위한 디멘드값의 측정 외에도 파형표시나 벡터표시의 측정, 고조파 분석, 전원품질 측정 및 역률 연산을 위한 진상콘덴서의 값을 시뮬레이션할 수 있습니다. 측정한 각 데이터는 내부 메모리 또는 CF카드에 저장할 수 있으며 USB통신이나CF카드리더를사 용하여 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

#### 안전설계

안전규격IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V에 준거하여 안전하게 설계되었습니다.

#### 결선방식

단상2선, 단상3선, 삼상3선, 삼상4선 등의 다양한 측정 라인에 사용이 가능합니다.

### 측정 및 연산

전압(실효값), 전류(실효값), 유효/무효/피상전력, 역률, 위상각, 주파수, 중성선의 전류와 유효/무 효/피상 전력량을 측정하고 연산합니다.

### 디멘드 측정

설정한 목표값(계약전력)을 넘지 않도록 하기 위해 전력 사용 상태를 손쉽게 모니터링 할 수 있습니다.

### 파형 / 벡터 표시

전압과 전류를 파형 또는 벡터로 표시할 수 있습니다.

#### 고조파 해석

전압과 전류의 고조파 성분을 측정하고 해석할 수 있습니다.

#### 전원품질 측정

전원의 이상 포착과 감시에 필요한 스웰 / 딥 / 순간정지, 과도전류, 돌입전류와 불평균율, 프릭커 의 측정 및 진상 콘덴서의 시뮬레이션이 가능합니다. ※ 프릭커는 버전 2.00 이상에서만 가능합니다.

### 측정데이터의 저장

로깅기능을 통해 기록간격을 설정할 수 있습니다. 측정데이터는 수동이나 일시지정으로 저장할 수 있습니다. 또한 프린트스크린(화면복사) 기능으로 화면 데이터를 저장할 수도 있습니다.

#### 듀얼 전원방식

AC 전원과 전지의 듀얼 전원방식입니다. 전지는 알칼리전지와 충전식전지(Ni-MH)를 사용하며, 충전식 전지 는 기기에 넣은 채로 충전할 수 있습니다. AC 전원으로 기기 사용중에 정전이 발생하 면 전원공급은 전지로 자동 전환됩니다.

### 대화면표시

컬러LCD를 사용하므로 많은 내용의 표시가 가능합니다.

#### 소형경량설계

클램프식으로 간단히 결선할 수 있는 소형경량이므로 설치나 운반이 매우 편리합니다.

### USB 지원

USB접속 및 카드리더기를 사용하여 내부메모리나 CF카드 내의 데이터를 컴퓨터에 전송할 수 있 습니다. 동봉된 어플리케이션 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터 상에서 간단하게 본체의 설정을 할 수 있으며 저장된 데이터를 해석할 수도 있습니다.

### 외부신호 입출력 기능

2ch의 아날로그 입력(DC전압)에 의해 온도계나 조도계의 아날로그 신호를 전력 데이터와 동시에 측정할 수 있습니다. 1ch의 디지탈 출력으로 각 레인지별 임계값 초과시 신호를 경보기로 보냅니 다.

# 기능개요







-5-







전지 케이스부





※ 선택스위치는 선택스위치 커버 밑에 있습니다.

- 6 -

# 3. 사전 준비사항

### 전지의 사용방법

본 제품은 AC전원 / 전지(연속사용3시간 가능)의 듀얼 전원방식입니다.

정전 등의 원인으로 AC전원의 공급이 정지된 경우에도 전지로 전원 공급을 전환하여 측정을 계속 할 수 있습니다. 건전지(알칼리)와 충전식 전지(NiMH) 모두 사용가능하며 본 제품에 충전식 전지 를 넣은 채로 충전을 할 수 있습니다.

선택스위치 커버를 떼어내고 선택스위치 스위치를 밉니다.

	건전지 (DRY BATTERY)	충전식 전지 (RECHARGEABLE BATTERY)			
사용가능 전지	알칼리 건전지(LR6)	Ni-MH충전식 전지(HR-15/51)			
선택스위치의 설 정		우(RE-CHARGEABLE)로 밀기			
선택스위치 커 버					
본체에 전지가 내장되어 있는 상태에서 AC전원의 공급이 중단될 경우 측정 중인 데이터가 사라 질 수 있으므로 주의 하십시오.					

# 전지의 화면표시 및 전지의 잔량



- 7 -

### 충전식 전지 / 충전관련 조작방법

전원 구동 시 아래의 상태에서 사용 종료 시 충전지의 잔량이40%이하일 경우, 자동으로LCD에 다 음의 표시가 나타나므로 표시에 따라 ◀▮▶ 커서 키와 ENTER 키로 조작하십시오.

- 충전식 전지 (Ni-MH) 를 넣습니다.
- 선택스위치를 충전식 전지 (RE-CHARGEABLE) 측으로 밉니다.
- AC전원코드를 꽂고 전원을 켭니다.

※ 상기이외에 충전을 개시하는 경우에는 취급설명서 「4.2.4 기타설정」의 바테리 충전의 개시를 참조하십시오.



전지를 넣고 AC전원코드를 꽂은 것 만으로는 충전이 시작되지 않습니다. 충전 시에는 반드시 위와 같이 스위치를 조작하여 주십시오.

# 전지 넣는 방법



전지의 극성이 틀리지 않도록 케이스 내부에 새겨진 방향에 맞춰 전지를 넣으십시오.

전원 OFF 상태에서도 전지를 소비하므로 장시간 사용하지 않을 경우 전지를 뺀 채 보관하십시오.

### 코드 연결



### 초기표시화면

본체에 전원을 넣으면 모델명/버전 화면이 표시되고 자동 체크를 시작하며 당사의 로고 마크가 나타납니다.

자동 체크 후 에러 메시지가 표시된 경우, 즉시 사용을 중지하고 「15. 고장의 대처방법」을 참 조하여 주십시오.



- 9 -

# 4. 설정 (SET UP)

SET UP은 다음의 4개 항목으로 나뉩니다. 기본설정 에서는 측정에서의 공통항목을 설정합니다. 각측정설정 에서는 각 측정별로 독자적인 항목을 설정합니다. 저장설정 에서는 데이터의 저장 방법을 설정합니다. 기타 설정 에서는 기타 환경을 설정합니다.



본 제품은 <mark>커서</mark> 키(**≜♥◀∥**▶)로 선택, ENTER </mark>키로 선택을 확정하며 ESC 키를 통해 원래의 설정으로 돌아가는 조작을 기본으로 하고 있습니다. 다음은 기본설정에서 결선방식 선택의 예입 니다.



(SET UP) 설정

# 기본설정

설정항목	1	설	정	내	90
결선 정안 레이지	(1)1P2W×1 (4)1P2W×4 (7)1P3W×1+2A (10)3P3W×1+2A (10)3P3W×1+2A (10)3P4W×1+1A (10)4A (150)√(300)√(600)	N / 1	<ul> <li>②1P2W×2</li> <li>⑤1P3W×1</li> <li>⑧3P3W×1</li> <li>①3P3W3A</li> </ul>		③1P2W×3 ⑥1P3W×2 ⑨3P3W×2 ⑫3P4W×1
VTU VTU	0.01~9999.99 (1.	00)			
클램프 / 전류레인지	8128:1/5/10/ 8127:10/20/50 8126:20/50/10 8125:50/100/2 8124:100/200/ 8129:300/1000, 8141: 8142: 8142: 8146: 8147: \$500mA/1 8148:	20/ 0/10 200/2 200/ 300 mA/	50A/AUTO 200A/AUTO 200A/AUTO /500A/AUTO /1000A/AU 200A /1A/AUTO /10A/AUTO	D TO	루측정용 클램프센서 성전류측정용 클램프센서
CTUI	0.01~9999.99 (1.	.00)			
필터	8141/42/43/46 8128/27/26/25	5/47 5/2	7/48:ON/0 4/29:	DFF 	
DC레인지	50mV/500mV/5	V			
주파수	50Hz / 60Hz				

※ 는 초기값입니다.

※ 누설 전류측정용 클램프센서는 결선방식 ⑦⑩⑬⓪에서 전력을 측정하지 않는 채 널로 사용될 수 있습니다.

# 결선방식



- 11 -



<u>클램프의 방향</u>



※ 반대로 클램프하면 유효전력(P)의 값의 부호는 반대가 됩니다.

# 각측정설정

	설 정	항 목	설 정 내 용				
	W 순간값	/ 평균값 / 최대값 / 최소값					
W/Wh/	Wh 상세항	목					
DEMAND	디멘드 목표값		1.000mW~999.9TW(300.0kW)				
	디멘드 판정주기		인터벌 시간보다 짧은 3개 중에서 설정 가능 (10분)				
WAVE 레인지	저장항목 <mark>V</mark> A		ON/OFF				
	THD(총합고조피	왜곡)산출방법	THD-F(기본파 기준) /THD-R(전실효값 기준)				
	허용값 범위의 실	설정	초기값 / 커스터마이즈				
고조파해석	MAX홀드		ON/OFF				
	저장항목 <mark>V</mark> A		ON/OFF				
		기준전압	70~1000V (100V)				
		돌입전류	아래의 기준전압에 따라 설정가능한 임계값의 범위 가 달라집니다.				
		기준전압	70~150V 151~300V 301~600V 601~1000V				
		돌입전류	50~310 90~630 170~1270 340~2000				
	스웰 / 닙 /	(설정가능범위)	Vpeak(210) Vpeak Vpeak Vpeak				
	군간장지 육장 	전압 스웰	기준전압에 대해100~200% (110%)				
		전압 딥	기순전압에 대해 5~100% (90%)				
		전압순간정지	기준전압에 대해 5~98% (10%)				
		히스테리시스	기준전압에 대해 1~10% (5%)				
		데이터의 트리거 위치	전 : 0~200, 후 : 200~0 (각 100 )				
		전압레인지	150V 300V 600V 1000V				
	과도전류 츠저	임계값 (설정가능범위)	50~310 90~630 170~1270 340~2000 Vpeak Vpeak Vpeak Vpeak				
	70	히스테리시스	전압레인지에 대해1~10% (5%)				
전원품질		데이터의 트리거 위치	전 : 0~200, 후 : 200~0 (각 100)				
		클램프	8128/8127/8126/ 8125 /8124/8129 /8146/8147/8148/8141/8142/8143				
		전류레인지	100.0m/500.0m/1/5/10/20/50/100/ 200/300/500/1000/3000/AUTO				
	돌입전류	기준전류(설정가능범위)	전류레인지10%~100%까지 설정가능 (200A)				
	측성	필터	ON/OFF				
		임계값	기준전류에 대해100~200% (110%)				
		히스테리시스	기준전류에 대해1~10% (5%)				
		데이터의 트리거위치	전 : 0~200, 후 : 200~0 (각 100 )				
	불평균율측정 *	출력 임계값	1~20% (3%)				
		전압레인지	150V 300V 600V				
	<b>고리귀츠저</b>	필터계수	230V 램프 120V 램프				
		출력항목	Pst (1분) / Pst / Plt				
		출력임계값	0.8~20.0 (1.0)				
	진상콘덴서 산출	목표 역률값	0.5~1 (1.0000)				

\* 기본값(Default values)은 회색박스(\_\_\_\_\_)안의 값임

- 13 -

# 각측정설정

설 정 항 목	설	정	내	용	
인터벌 시간	1초/2초/5초/10초, 1분/2분/5분/10분	/ 15초/ 20칠 / 15분/ 20칠	친/ 30초/ 리/ 30보 /	1 /1 /2 -	

\*\* 시간간격은 W / Wh / 디멘드, WAVE레인지, 고조파해석, 스웰/딥/순간정전, 과도전류, 돌입전 류, 불평균율, 진상콘덴서 측정시에 설정할 수 있습니다. 단, WAVE레인지, 고조파 해석에서는 저 장항목의 수에 따라 설정할 수 있는 시간간격에 제한이 있으며 고조파 해석에서는 1초를 선택할 수 없습니다.

# 저장설정

설 정 항 목			설	정	내	용
기 록 방 법	수동 /	일,	시,지정			
기 록 시 작	= / 위 /	01		₹ (0000		00.00.00
기 록 종 료	인/결/	2	시·군·	소 (0000	/ 00 / 00	00.00.00)
데이터의 저장장소 화면복사의 저장장소	CF카드 / 내부메모리(CF카드가 삽입되어 있으면 우선적으로 적용)					
CF카드 포맷	CF카드를	를 포	맷 합니다.			
CF카드 데이터 삭제	CF카드의	I CII	이터를 삭제	비합니다.		
내부 메모리 포맷	내부 메도	리	를 포맷 합니	니다.		
내부 메모리 삭제	내부 메도	리의	의 데이터를	삭제합니	니다.	
데이터전송(내부 메모리→CF카드)	내부 메모리의 데이터를CF카드로 전송합니다.					
설 정 로 드	이미 설정하여 저장된 설정내용을 읽어올 수 있습니다.					
설 정 저 장	설정한 내용을CF카드 또는 내부 메모리에 저장합니다.					

# 기타설정

설 정 항 목	설 정 내 용
언어*	한국어 / 영어 / 일어 / 중국어 / 불어 / 스페인어
날짜표시 형식	YYYY/MM/DD / MM/DD/YYYY / DD/MM/YYYY
현재일시표시 형식*	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
부저 음	ON / OFF
	소수점 / 구분 기호
CSV파일	. / ,
. –	. / ;
ID버 중	, / , , 00-001 ~ 99-999(00-001)
	> □ → □ 주 → 지 하
LCD콘트러스트	$10 \Leftrightarrow 0 \Leftrightarrow 10$
CH사용색 커스터마이즈*	초기값 / 커스터마이즈
전원 자동OFF	ON/OFF
LCD 자동OFF	ON / OFF
전지 충전개시	ON/OFF
시스템 RESET	시스템을 RESET합니다.

\*표가 붙어있는 항목은 시스템 RESET를 행해도 초기화 되지 않습니다.

# 5. 순간값 측정 🐨

# 측정순서



(SET UP) 레인지						
기본설정	각측정설정	저장설정				
결선	인터벌 시간	기록방법				
전압레인지	저장항목선택(W)	기록시작				
VTHI	• 순간값	기록종료				
클램프	• 평균값	데이터의 저장장소				
전류레인지	• 최대값	화면복사의 저장장소				
CT HI	• 최소값					
필터						
DC레인지						
주파수						

	화면표시기호											
	저아		저근		Б		+	소비		ㅁㅎ저려	+	지연위상
V	28		Ċπ			ㅠ보안ㄱ	-	회생		구보인ㅋ	-	진보위상
S	피상전력	PF	역률 + -	지연위상 진보위상	PA	위상각	+ -	지연위상 진보위상	f	주파수		
An	중 성 선 의 전류	DC1	아날로그 입 1ch의 전압	력	DC2	아날로 2ch의	그 잍 전압	력			_	

# 표시 전환 / 확대표시

시스템 전환	스템		각 ch 의 측정값	V 0000 000 0000 0000 0000 V 0001 000 0000 000 0000 V 0001 000 000 000 0000 V 0000 0000 0000 0000	221.1, 213.8
항목 전환	<b>순간값</b> 평균값 최대값 취소값	<b>▲▼ 커서</b> 키	각 ch 측정값의 합계	일람표시	· 206. 5, · 49. 92 · * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
설 정 상 황 확인	2714-1-31 2720 072 072 072 072 072 072 072 072 07	ENTER 31	※ <b>F3</b> 키를 니다. ※ 확대표시 을 참조(	: 눌러 확대표시에서 일종  의 커스터마이즈에 대히 하십시오.	람표시로 전환이 가능합 해서는 <b>「6. 순간값 측정」</b>

# 저장데이터

파일 ID: 6310-01							
저장	일시	순간값	평균값	최대값	최소값		
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST AVG		MAX	MIN	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxE±nn				
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	시 : 분 : 초	(±)숫자×10 <sup>±n</sup>				

- 15 -

# 저장데이터 헤드

AVG_	_A 1	[A]	_ 1
	$\sim \sim$	$\overline{}$	<u> </u>
1	23	(4)	(5)

1	INST	:	순간값
	AVG	:	평균값
	MAX	:	최대값
	MIN	:	최소값
2	V	:	각 상의 전압
	A	:	각 상의 전류
	f	:	주파수
	Ρ	:	유효전력
	Q	:	무효전력
	S	:	피상전력
	PF	:	역률
	PA	:	위상각
	DC	:	아날로그 입력 전압
3	채널 번호	:	*1~4
4			단위
(5)			계통

\* 번호가 없는 저장데이터는 합계를 나타냅니다.

# 순간값 데이터의 저장

시작 → 다음 → 다음 → 완료 를 누르거나 (설정 재확인후 시작)				
시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바	로 기록을 하고 싶은 경우	2)		
	《수동》	≪일시지정≫		
Y : 219.9 215.9 206.6 V A : 227.4 222.7 214.8 A - 600 400 407 44 200 40 - 1040	저장장소	의 파일명을 표시		
Q = 0.00 0.00 0.00 kee 0 \$ 50.00 48.07 44.38 km personal				
아래의 파일에 저장합니다. 01-0F096.CSV	서장시작	측정상태 LED 점멸		
Q : 134,73 kar An: 663,8 A (127)		▼		
PF: 0.325 DC1: 4.004 V 1.5 ±. PA: 71.0 deg DC2: 3.742 V 1.5 ±.		시작지정일시까지 대기		
STOP 파리표시 SETUP		•		
		시작지정일시가 됨		
V : 221.6 215.4 204.6 V A : 227.5 222.7 213.0 A P - 64.41 46 50 42 A0 L0 L040		·		
0 : 0.00 H4.04 0.00 Kee U S : 50.41 47,99 43.58 kWA populary	측정상	태 LED가 점등		
P1: 1,000 0,956 1,000 PA: -180.0 163.0 -180.0 dog	(이 되네, 나이에, 마히, 지명)			
0 : 24,33 kor An: 663,1 A = 227 S : 141,96 kVA A4: 208,6 A = 619	(인터멀시	1간에 맞춰 점멸)		
PF: 0.985 DC1: 4,008 V 15	☞ 데이터 저장 중	에는 설정변경이 되지 않음		
210F, Multimy 2510F,				
<u>V</u> ich 2ch 3ch V - 220 7 214.8 206.6 V	•	▼		
Y = 224, 7 ≤11, 8 ≤24, 9 ≤ 4, 4 = −0.00 − P = -0.38 = 12,53 = 44, 31 ≤ 9 − 0.00 − 0.00 ≤ 0.00 ≤ 0 = 0 S = 50,39 = 47,45 = 44,32 ≤ 9 = 0.00 = 0 S = 50,39 = 47,45 = 0.00 = 0 S = 50,39 = 0.	STOP 을 누름	종료지정일시가 됨		
01-07-096, CSV	저장장소:	의 파일명을 표시.		
Q : 142,06 km An: 664,0 A S : 142,21 kVA A4: 208,8 A 6 6 9	즉성상	내 LED가 섬능		
PA: 87.4 dog DC2: 3,784 V 1.5.2 ± STOP 1456 EAI	[ 118] 와 [ 2	🜒 또는 📖 가 사라심		
	시작 → 다음 → 다음 → 완료 시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바: * 2014 227 224 24 5 0 * 50 00 48 07 44 5 0 0 * 50 00 48 07 44 5 0 * 50 0 48 00 40 0 * 50 0 10 0 10 0 * 50 0 10 0 0 * 50 0 10 0 * 50 0 0	시작 → 다음 → 다음 → 완료 를 누르거나 (설정 재 시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바로 기록을 하고 싶은 경역 《수동》 저장장소 지장시작 ····································		

# 6. 적산값 측정 (Wh) 측정순서



(SET UP) 레인지					
기본설정	각측정설정	저장설정			
결선	인터벌 시간	기록방법			
전압레인지	저장항목선택 (Wh)	기록시작			
VT HI	• 순간값	기록종료			
클램프	• 평균값	데이터의 저장장소			
전류레인지	• 최대값	화면복사의 저장장소			
CT HI	• 최소값				
필터	• 상세항목				
DC 레인지					
주파수					

※ 적산값의 측정은 기록시작과 동시에 측정값이 표시됩니다.

			화면표시기호		
WP+	유효전력량(소비)	WS+	피상전력량(소비)	WQi+	무효전력량(지연)
WP-	유효전력량(회생)	WS-	피상전력량(회생)	WQc+	무효전력량(진보)

# 표시 전환 / W레인지 표시



※ F2 키를 눌러 Wh레인지 표시에서 W레인지 표시로 전환할 수 있습니다.

# 저장 데이터

필터 ID : 6310-02							
저장일시		경과시간	경과시간 유효전력량 피 (소비 / 회생) ( 소		무효전력량 (소비/회생)		
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ		
yyyy/mm/dd h:mm:ss		h:mm:ss	(±)x.xxxxxE±nn				
년 / 월 / 일 시 : 분 : 초		시 : 분 : 초		(±)숫자×10 <sup>±n</sup>			

※ 무효전력의 소비(+) / 회생(-)에는 각각 지연(i), 진보(c)가 기록됩니다.

※ Wh레인지는 W레인지의 데이터와 위 측정데이터를 동시에 기록합니다.

1

# 저장 데이터의 헤드

INTEG_	_WP+	[Wh]_	_1
			<u> </u>

2

3

(4)

1	INTEG	:	적산값
(2)	WP+	:	유효전력량 (소비)
	WP-	:	유효전력량 ( 회생 )
	WS+	:	피상전력량 (소비)
	WS-	:	피상전력량 ( 회생 )
	WQi+	:	무효전력량 (소비)지연
	WQc+	:	무효전력량 (소비)진보
	WQi-	:	무효전력량 ( 회생 ) 지연
	WQc-	:	무효전력량 ( 회생 ) 진보
3			단위
4			계통

# 적산값 데이터의 저장

1	시작 → 다음 → 다음 → 완료	를 누르거나 (설정 재	확인후 시작)			
Ľ	시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바	로 기록을 하고 싶은 경위	2)			
		《수동》	≪일시지정≫			
	경과시간 00000:00:00 ~ 소비 WP+: 31.237 Wh	저상상소	의 파일명을 표시			
시	· 아래의 파일에 제공합니다.		●			
작	02-07-102-CSV	서장시작	측정상태 LED 점멸			
	우효 지연 100/+: 104.358 wh 전보 100c+: 0.000 wh 인터필		시자피저이시까지 데기			
	STOP W SETUP		지국지경철지까지 대기			
2			시작지정일시가 됨			
	경과시간 00000:00:04					
	유효 소비 #P+: 78,547 Wh B 최성 #P-:-115,364 Wh	측정상태 LED가 점등				
젔	소비 165 +: 236.254 Wh [ch	OIIII에 점멸, OF 또는 💷 가 점등				
0.KP	파경 명3- : -197.470 Wh ccc 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h 30h	(인터멀시간에 맞춰 섬멸) 엔 IN(*: 212, 249 white Case				
	THE 전보 WQc+: 0.000 varh 15 ★ STOP W SETUP	☞ 데이터 저장 죽에는 성정변경이 되지 않을				
3	W77	▼	▼			
	경과시간 00000:00:58	STOP 을 누름	종료지정일시가 됨			
	유효 3년 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•			
종	01-0F102.CSV 02-0F102.CSV	저장장소	의 파일명을 표시.			
료	무효 지연 100;+: 1,08394 loarh 인터널	측정상	태 LED가 점등			
	STOP W	그 표정 와 [2	🖬 또는 📖 가 사라심			

# 7. 디멘드 측정 @EMAND 측정순서

이러신데 퀵이	1		SET UP) 레영	인지
안전상태 확인		기본설정	각측정설정	저장설정
$\downarrow$		결선	인터벌 시간	기록방법
스 적주비	1	전압레인지	저장항목선택	기록시작
		VT UI	• 순간값	기록종료
↓	1	클램프	• 평균값	데이터의 저장장소
설 정		전류레인지	• 최대값	화면복사의 저장장소
L	1	CT HI	• 최소값	
¥	1	필터	•상세항목	
결 선		DC 레인지	디멘드 목표값	
$\downarrow$	-	주파수	디멘드 판정주기	
디멘드 측정		<b>DEMAND</b> 레인ㅈ	I	

※ 디멘드 측정에서는 기록시작과 동시에 측정값이 표시됩니다.

# 표시 전환 / W레인지 표시 • Wh레인지 표시



※ <mark>F2</mark> 키를 눌러DEMAND표시 ⇒W레인지표시 ⇒Wh레인지표시로 전환할 수 있습니다.

# 저장데이터

파일ID : 6310-03								
저장일	A	경과시간		유효전력량 (소비/회생)	피상전력량 (소비/회생)	무효전력량 (소비 / 회생)	디멘드값	목표값
		적산	INTEG_WP	INTEG_WS	INTEG_WQ			
DATE	TIME	ELAPSED TIME	인터벌 변화량	INTVL_WP	INTVL_WS	INTVL_WQ	DEM	TARGET
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss		(±	)x.xxxxxE±	nn	(±)x.x>	xE±nn
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	시 : 분 : 초			(±)5	는자×10 <sup>±n</sup>		

\*DEMAND 레인지에서는 W레인지의 데이터와 위의 측정 데이터를 동시에 기록합니다.

# 저장데이터의 헤드 INTVL\_WP+[Wh]\_1

		$\overline{}$	
1	2	3	4

1	INTEG	:	적산값
	INTVL	:	인터벌 내의 변화량
	DEM	:	디멘드의 합계
	TARGET	:	목표값
	WP+	:	유효전력량 (소비)
2	WP-	:	유효전력량 (회생)
	WS+	:	피상전력량 (소비)
	WS-	:	피상전력량 ( 회생 )
	WQi+	:	무효전력량 (소비)지연
	WQc+	:	무효전력량 (소비) 진보
	WQi-	:	무효전력량 ( 회생 ) 지연
	WQc-	:	무효전력량 ( 회생 ) 진보
3			단위
4			계통

\*①이 DEM이나TARGET인경우는②③④는 없습니다.

# 디멘드 측정 데이터의 저장

1	시작 → 다음 → 다음 → 완료	를 누르거나 (설정 재	확인후 시작)	
	시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바	로 기록을 하고 싶은 경우	2)	
	<b>04//////) (第日日日) 대金</b> 발治(第 남은,시간) 00:00:00 유요가	≪수동≫ 저장장소	≪일시지정≫ 의 파일명을 표시 	
시 작	전국도, 300.04위 속정값 아래의 파일에 제장합니다. 03-07104.03V 03-07104.03V	▼ 저장시작	● 표시 점멸 측정상태 LED 점멸	
	최대 디엔드 58.8년 1887년 1995년 1995년 1995년 15초 155초 STOP W SETUP		▼ 시작지정일시까지 대기 ▼	
2	<u>DAMAND</u> CONCE CONSTRAINT		시작지정일시가 됨	
저장중	남음 시간 00:00:02 유료값 300.0년 유료간 이 유료값 21.8년 한 Hours 18.9년 한 Hours 18.9년	◆ 측정상태 LED가 점등 전멸, ⓒ 또는 谜 가 점등 (인터벌시간에 맞춰 점멸) ☞ 데이터 저장 중에는 설정변경이 되지 않음		
3			▼	
	[2 시간 00:00:12 목표한 300.00# [20]	STOP 을 누름	종료지정일시가 됨	
종료	아래의 바일에 거강하겠습니다. 이-07104, CSV 아내네 03-07104, CSV 아내네 03-07104, CSV	저장장소의 파일명을 표시. 측정상태 LED가 점등		
	STOP W 15 A		비 또는 🛄 기 세대함	





- 21 -



# 8. WAVE레인지 🖘



(SET UP) 레인지							
기본설정	각측정설정	저장설정					
결선	인터벌 시간	기록방법					
전압레인지	파형데이터의 저장항목	기록시작					
VT HI		기록종료					
클램프		데이터의 저장장소					
전류레인지		화면복사의 저장장소					
CT HI							
필터							
DC 레인지							
주파수							



# 표시의 전환 : 벡터화면 / 파형화면(채널 전환)



※ F3 키로 파형화면에서 벡터화면으로 전환할 수 있습니다.

※ 벡터표시 화면에서는 🗗 키로 바르게 결선되어 있는지 자동으로 확인 할 수 있습니다.

※ 파형화면에서는 F1 키 및 F2 키로 종축 (전압/전류) 의 배율을 변경할 수 있습니다.

# 저장데이터

파일 ID : 6310-04 (파형화면 데이터)						
저장일	시	경과시간	채널	순간값		
DATE	TIME	ELAPSED TIME	СН	*첫째 줄 / 둘째줄	1 / 128 ~ 129 / 256	
yyyy/mm/dd h:mm:ss h:r		h:mm:ss	Ai⁄Vi	(±)x.xxxE±nn		
년 / 월 / 일 시 : 분 : 초 시 : 분 : 초		전류 / 전압	(±	)숫자×10 <sup>±∩</sup>		

\* 순간값은 첫째 줄에 1~128, 둘째 줄에 129~256번째의 측정값이 저장됩니다.

파일ID : 6310-05 (벡터화면 데이터)							
저장일	시	경과시간	순간값	평균값	최대값	최소값	
DATE TIME		ELAPSED TIME	INST AVG		MAX	MIN	
yyyy/mm/dd h:mm:ss		h:mm:ss	(±)x.xxxE±nn				
년/월/일 시 : 분 : 초		시 : 분 : 초		(±)숫자	$\times 10^{\pm n}$		

# 저장데이터의 헤드

- ·파일ID:6310-04 (파형화면 데이터) 5/133
  - (1) (2)
- •파일ID:6310-05 (벡터화면데이터)

(4)

- INST\_A1[deg]
  - 1 23

1	1~128	:	샘플링 순서
2	$129 \sim 256$	:	(①에128더한 번호)

1	INST	:	순간값			
	AVG	:	평균값			
	MAX	:	최대값			
	MIN	:	최소값			
2	V	:	각 상의 전압			
	A	:	각 상의 전류			
3	채널 번호	:	1~4			
4	단위					

※④의 단위가[deg]인 경우는 벡터각도를 나타냅니다.

# WAVE레인지 데이터의 저장

1	시작 → 다음 → 다음 → 완료 를 누르거나 (설정 재확인후 시작)						
<u> </u>	시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바.	로 기록을 하고 싶은 경역	우)				
		≪수동≫	≪일시지정≫				
	VI : 219.6 V 0.0 49.92Hz V2 : 215.2 V 116.0	저장장소	의 파일명을 표시				
시 작	시 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	저장시작	▼ 표시 점멸 측정상태 LED 점멸				
			시작지정일시까지 대기 ▼				
2			시작지정일시가 됨				
저장중	VIII: 2222.0 V     0.0     49,920 L       VIII: 0     VIII: 0     0.0       VIII: 0     VIII: 0     0.0       AI: 2206.4 A     -2.5       AI: 2205.4 A     -2.5       AI: 2208.0 A     -2.5       AI: 2208.0 A     -2.5       SIOP     SEILP	측정상 ● 전달 · 전달, (인터벌 / ☞ 데이터 저장중	태 LED가 점등 (CF) 또는 (EF) 가 점등 시간에 맞춰 점멸) 에는 설정변경이 되지 않음				
3		•	▼				
	VI : 219.6 V 0.0 49.9284 V2 : 215.2 V 116.0 V3 : 206.1 V-124.7	STOP 을 누름	종료지정일시가 됨				
종교	종 아래의 파일에 저장하셨습니다. 어ዛ-07106.CSV 료 (* : 207.5 A	저장장소 측정상 <b>() 113</b> 와 <b>(</b>	♥ 의 파일명을 표시. 태 LED가 점등 ■ 또는 ₩₩₩ 가 사라짐				

- 24 -

# 9. 고조파해석 📖

측정순서



	<b>(SET UP)</b> 레인지							
기본설정	측정설정	저장설정						
결선	인터벌 시간	기록방법						
전압레인지	THD 산출방법	기록시작						
VT HI	허용값범위의 설정	기록종료						
클램프	MAX 홀드	데이터의 저장장소						
전류레인지	저장항목선택	화면복사의 저장장소						
CT HI								
필터								
DC 레인지								
주파수								

표시의 전환



<u>.....الل</u>

)레인지

①측정값									
TOTAL	합계		V/A		각ch의 실효값		%		각ch의THD

②측정값(커서로 선택한 각 차수의 값)								
1~63 차수	V/A 실효값	% 기본파(1차)에 대 한 비율	° 위상각					

# 저장데이터

파일 ID : 6310-06							
저장일	시	경과시간	채널	실효값	종합고조파 왜곡율	S파왜곡율 각차수의 순간급	
DATE	TIME	TIME ELAPSED TIME		TOTAL	THD	1_[V/A] ~ 63_[V/A]	1_[deg] ~ 63_[deg]
yyyy/mm/dd h:mm:ss		h:mm:ss	Vi / Ai	$(\pm)x.xxxxE \pm nn$			
년 / 월 / 일 시 : 분 : 초		시 : 분 : 초	전압 / 전류		(±)숫	자× 10 <sup>±n</sup>	

저장데이터의 헤드



1	$1 \sim 63$	:	차수
2	V/A	:	전압 / 전류
	deg	:	위상각

# 고조파 해석 데이터의 저장

1	1 시작 → 다음 → 다음 → 완료 를 누르거나 (설정 재확인후 시작)					
<u>'</u>	시작 버튼을 2초이상 길게 누름 (바	로 기록을 하고 싶은 경우	2)			
	II (IFEE) C3 (S 10.000)	《수동》	≪일시지정≫			
	TOTAL 108.4 V 19.2 % 0.0 Hz 90.3 V 100.0 % 0.0 *	저장장소	의 파일명을 표시			
Л	-	<b>•</b>				
л.	아래의 과일에 저장합니다. 	저장시작	특정상태 I FD 점멸			
작	1781					
	en 10 20 30 40 50 60		시작지정일시까지 대기			
	3107 41千並入 十/一 36107					
2			시작지정일시가 됨			
	TOTAL 110.6 V 10.9 % 0.0 Hz 1 94.3 V 100.0 % 0.0 V		7			
	···	측정상	태 LED가 점등			
저 장			[일] 또는 [] 가 섬능			
중	283	(인니글/	1간에 갖춰 넘걸/			
	# 10 20 30 40 50 50     STOP    KI 今日人    + ノー SETUP	☞ 데이터 저장중	에는 설정변경이 되지 않음			
	010 11.001 12 0010					
3		•	▼			
	1 92.0 V 100.0 % 0.0 *	STOP 을 누름	종료지정일시가 됨			
송   「	06-0F106.CSV	저장장소	의 파일명을 표시.			
됴		즉성상	태 LED가 섬능			
	····································	이 아이 와 먼	🗊 또는 📖 가 사라짐			

- 26 -

# 10. 전원품질 (QUALTY)



성순서	_	SET UP) 레인지			
안전상태 확인	]	각측정설정	저장설정		
	1	스웰 / 딥 / 순간정지 측정	기록방법		
+	7	인터벌시간	기록시작		
측정준비		기준전압	기록종료		
Ļ	2	과도전류	데이터의 저장장소		
· · ·	1	전압스웰	화면복사의 저장장소		
설 성	] 🗰	전압딥			
$\downarrow$		전압순간정지			
결 서	]	히스테리시스			
	]	기록데이터의 트리거위치			
$\downarrow$		1			

(QUALTY) 레인지

\* 스웰 / 딥 / 순간정지 측정은 기록시작과 동시에 측정값이 표시됩니다.

# 데이터 기록 타이밍

스웰 / 딥 / 순간정지 측정

측정을 개시하면 이벤트 발생시와 일정시간마다 데이터가 저장됩니다.



※ 순간값: 인터벌 시간의 1초전에 취득한 100 데이터(@50Hz)의 실효값의 평균. ※ 평균값: 인터벌 시간내에 취 득한 실효값의 평균. ※ 최대값: 인터벌 시간내에 취득한 실효값의 최대값. ※ 최소값: 인터벌 시간내에 취득한 실효값의 최소값

# 저장데이터

파일ID: 6310-07								
저장을	말시	항목			발생 / 종료			
DATE	TIME	ITEM*			1/0			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss.ss	SWELL	DIP	INT	1	0	1/0	
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	스웰	딥	순간정지	발생	종료	발생 ~ 종료	

- 27 -

(QUALTY)	스웹	/ '	딥 /	순간정지	측정
----------	----	-----	-----	------	----

:

데이터 번호

발생	생기간	초	최대/최소			데이터		
DUF	RATION	N	IAX/MIN		201 데이터			
::	h:mm:ss.ss		(±)x.x>	∝E±nn				
발생시각	종료시각	최대값 (Swell	) 최소값 (Di	p/Int)	(±) 숫자	x 10 <sup>±10</sup>		
파일ID : 6310-13								
저장	경과시간	순간값	평균값	최대값	최소값			
DATE TIME ELAPSED TIME INST AVG MAX MIN					MIN			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	n:ss h:mm:ss (±)x.xxxE±nn						
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	시 : 분 : 초	(±) 숫자x 10 <sup>±n</sup>					

# 저장데이터의 헤드

$50 \sim 1\_1 \sim 150$	1	계201데이터수
(1)		

예) 트리거 위치를 전 : 50 / 후 : 150으로 설정한 경우

# 스웰/딥/순간정지 데이터의 저장





(SET UP) 레인지						
각측정설정	저장설정					
과도전류 측정	기록방법					
인터벌시간	기록시작					
전압레인지	기록종료					
임계값	데이터의 저장장소					
히스테리시스	화면복사의 저장위치					
기록데이터의 트리거 위치						

\* 과도전류 측정은 기록시작과 동시에 측정값이 표시됩니다..

# 데이터 기록 타이밍

측정을 개시하면 이벤트 발생시와 일정시간마다 데이터가 저장됩니다.



# 저장데이터

파일ID:6310-08							
저장	일시	최대치	데이터				
DATE TIME		MAX	201 데이터				
yyyy/mm/dd	h:mm:ss.ss	(±)x.xxxE±nn					
년 / 월 / 일 시 / 분 / 초		최대값 (Peak)	(±) 숫자 10 <sup>±n</sup>				

- 29 -



파일ID:6310-14								
저장	일시	경과시간	순간값	평균값	최대값	최소값		
DATE	TIME	INST	AVG	MAX	MIN			
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	(±)x.xxxE±nn					
년/월/일	시/분/초	시/분/초	(±) 숫자 x 10 <sup>±n</sup>					

# 저장데이터의 헤드

$50 \sim 1_{-}1 \sim 150$	1	계201데이터 수	:	데이터 번호
~~~~~				

예) 기록 데이터의 트리거 위치를 전 : 50 / 후 : 150으로 설정한 경우

# 과도전류 측정데이터의 저장

(1)





(SET UP) 레인지						
각측정설정	저장설정					
돌입전류 측정	기록방법					
인터벌 시간	기록시작					
클램프	기록종료					
전류 레인지	데이터의 저장장소					
기준전류	화면복사의 저장장소					
필터						
임계값						
히스테리시스						
기록데이터의 트리거 위치						

\* 돌입전류 측정은 기록시작과 동시에 측정값이 표시됩니다.

# 데이터 기록 타이밍

측정을 개시하면 이벤트 발생시와 일정시간마다 데이터가 저장됩니다.



※ 순간값 : 인터벌 시간의 1초전에 취득한 100 데이터(@50Hz)의 실효값의 평균 ※ 평균값 : 인터벌 시간내에 취득한 실효값의 평균값 ※ 최대값 : 인터벌 시간내에 취득한 실효값의 최대값 ※ 최소값 : 인터벌 시간내에 취득한 실효값의 최소값

# 저장데이터

파일ID:6310-09								
저장일시 발생 / 종료 발생기간 최대 / 최소값 데이터								
DATE	TIME	I/0			DURATION	MAX/MIN	201 데이터	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss.ss	1	1 0 1/0		-:-:h:mm:ss.ss	(±)×	.xxxE±nn	
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	발생	종료	발생 ~ 종료	발생시 종료시	최대 / 최소값	(±)숫자× <sup>10±n</sup>	

- 31 -



파일ID : 6310-15							
저장	일시	경과시간	순간값	평균값	최대값	최소값	
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN	
yyyy/mm/dd	h:mm:ss h:mm:ss			(±)x.xxxE	E±nn		
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	시 : 분 : 초		(±) 숫자 >	< 10 <sup>±n</sup>		

저장데이터의 헤더

# $50 \sim 1_1 \sim 150$

예) 기록데이터의 트리거위치를 전: 50 / 후: 150으로 설정한 경우.

# 돌입전류 측정의 저장



# 불평균율

측정순서



(SET UP) 레인지							
기본설정	각측정설정	저장설정					
결선	불평균율	기록방법					
전압레인지	인터벌 시간	기록시작					
VT HI	출력 임계값	기록종료					
클렘프		데이터의 저장장소					
전류레인지		화면복사의 저장장소					
CT HI							
필터							
DC 레인지							
주파수							

\* 결선방식은 ⑪, ⑫, ⑬ 중 어느 것도 측정 가능함.

불평균율 측정

🛑 (QUALTY) 레인지

	화면표시기호 											
V	전압	A	전류			Ρ	유효전력	+ -	소비 회생	Q	무효전력	+ 지연위상 - 진보위상
S	피상전력	PF	역률	+ -	지연위상 진보위상	PA	위상각			f	주파수	
An	중성선 의전류	DC1	아날로 1ch 의	그입 전압	격	DC2	아날로그ધ 2ch 의 전	입력의 압	의			

# 표시의 전환 / 벡터화면 • W레인지 표시



F2 키로 벡터화면에서 W레인지로 전환할 수 있습니다.

# 저장데이터

파일ID : 6310-10							
저장을	<u> </u> 시	경과시간	순간값	평균값	최대값	최소값	
DATE	DATE TIME EL		INST	AVG	MAX	MIN	
yyyy/mm/dd h:mm:ss		h:mm:ss	(±)x.xxxxE±nn				
년 / 월 / 일 시 : 분 : 초 시 : 분 : 초			(±)수치×	:10 <sup>±n</sup>			

# 저장데이터의 헤드

AVG_	_A1[A]	$_1$
$\overline{}$		$\sim$
1	234	(5)

1	INST	:	순간값			
	AVG	:	평균값			
	MAX	:	최대값			
	MIN	:	최소값			
2	UV	:	전압의 불평균율			
	UA	:	전류의 불평균율			
	V	:	각 상의 전압			
	A	:	각 상의 전류			
	f	:	주파수			
	Р	:	유효전력			
	Q	:	무효전력			
	S	:	피상전력			
	PF	:	역률			
	PA	:	위상각			
	DC	:	아날로그의 전압			
3	Nº de canal	:	* 1 ~ 4			
4	단위					
5	계통					

\* 채널번호가 없는 경우에는 합계를 뜻합니다.



# 프릭커 측정

\* 옵션인 전압 센서(모델 KEW8325F)가 프릭커 측정시 필요합니다.

# 측정순서



(SET UP) 레인지						
저장설정						
기록방법						
기록시작						
기록종료						
데이터의 저장장소						
화면복사의 저장장소						

🛑 QUALTY) 레인지

\* 데이터는 1분마다 저장됩니다. 그러나 Pst는 10 분마다, Plt는 2시간 후 10분마다 저장됩니다.

# 저장데이터

파일ID : 6310-12									
저장일시				전압		단 기	단기	장기	
		경과시간	수파수	평균값	최대값	최소값	강도값 (1분)	강도값	강도값
DATE	TIME	ELAPSED TIME	f	AVG_V	MAX_V	MIN_V	Pst (1분)	Pst	Plt
yyyy/mm/dd	h:mm:ss	h:mm:ss	nm:ss (±)x.xxxE±nn (±)x.xxxxxE±nn			(±	)x.xxxE±	nn	
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	시 : 분 : 초	(±) 숫자 x 10 <sup>±n</sup>						

\*데이터는 매 1분마다 저장됩니다. 그러나 Pst는 10 분마다, PIt는 2시간후 10분마다 저장됩니다.

# 프릭커 측정 데이터의 저장

측정된 데이터의 저장은 타의 측정과 동일하므로 앞에서 언급된 사항을 참조하십시오. 측정 중에는 설정에 관계없이 LCD가 약 1분 후에 OFF가 되며, 측정 중에는 키의 조작과 부저가 울리지 않습니 다.



(QUALTY) 프릭커 측정

- 36 -

# 진상콘덴서 산출 <sup>측정순서</sup>



( <u>SET UP</u> ) 레인지							
기본설정	각측정설정	저장설정					
결선	불평균율	기록방법					
전압레인지	인터벌시간	기록시작					
VT HI	목표역률값	기록종료					
전류레인지		데이터의 저장장소					
CT HI		화면복사의 저장장소					
필터							
DC 레인지							
주파수							

QUALTY 레인지

	화면표시기호						
V	전압	А	전류	Р	유효 + 소비 전력 - 회생	Q	무효전력 + 지연위상 - 진보위상
S	피상전력	PF	역률 + 지연위상 - 진보위상	С	콘덴서 용량	f	주파수
An	중성선의 전류	DC1	아날로그입력의 1ch 의 전압	DC2	아날로그입력의 2ch 의 전압		

# 표시의 전환 / 확대표시

시스템 전환	LOAD	<b>▲∭▶ 커서</b> 키
항목의 전환	<b>순간값</b> 평균값 최대값 최소값	<b>▲</b> ₹ <b>커서</b> 키



\* 💽 키를 눌러 확대표시에서 표준표시로 전환할 수 있습니다. 확대표시의 커스터마이즈에 대해서는「(6장) 순간값의 측정」 을 참조하십시오.

# 저장데이터

파일ID : 6310-11						
저경	장일시	경과시간	순간값	평균값	최대값	최소값
DATE	TIME	ELAPSED TIME	INST	AVG	MAX	MIN
yyyy/mm/dd h:mm:ss		h:mm:ss	(±)x.xxxxE±nn			
년 / 월 / 일	시 : 분 : 초	시 : 분 : 초	(	±)숫자×'	10 <sup>±n</sup>	

# 저장데이터의 헤드

AVG_	_A1[A]	_1
$\overline{}$		$\sim$
1	234	(5)

1	INST	:	순간값	
	AVG	:	평균값	
	MAX	:	최대값	
	MIN	:	최소값	
2	V	:	각 상의 전압	
	A	:	각 상의 전류	
	f	:	주파수	
	Ρ	:	유효전력	
	Q	:	무효전력	
	S	:	피상전력	
	PF	:	역률	
	С	:	콘덴서용량	
	DC	:	아날로그 입력전압	
3	채널번호	:	*1~4	
4	단위			
5	계통			

※번호가 없는 경우는 총계을 나타냅니다.



- 38 -

# 11. CF카드 / 저장 데이터 사용 가능한 CF카드

사용가능한 용량	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
산디스크㈜	SDCFB-32	SDCFB-64	SDCFB-128	SDCFB-256	SDCFB-512	SDCFG-1
㈜애드테크	AD-CFG32	AD-CFG64	AD-CFG128	AD-CFG256		AD-CFX 40T1G
㈜버팔로			RCF-X128MY	RCF-X256MY		RCF-X1GY

\*상기 이외의 저장용량의 것은 사용할 수 없습니다. \*회사명, 상품명은 각 사의 등록상표입니다.

※국 메이커의 사양변동 등에 의해 상기의 사용. 가능한 CF카드라도 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. ※당사의 옵션 부속품인 CF카드의 사용을 권장합니다

# 기록 가능한 데이터 건수 / 기록 가능 시간

저장장소				CF	카드			메모리
용 량		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	1.8MB
	1초	15H	1D	2D	5D	10D	20D	7분
순간값의 측정	1분	10D	20D	1 M	2M	5M	10M	2H
	30분	10M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	2D
	1초	6H	13H	1D	2D	4D	8D	3분
적산값의 측정	1분	7D	15D	1 M	2M	4M	8M	1H
	30분	7M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1D
	1초	4H	8H	17H	1D	2D	5D	2분
DEMAND측정	1분	6D	12D	24D	1M	ЗM	6M	1H
	30분	6M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1D
	10초	1D	3D	7D	14D	28D	1 M	20분
WAVE레인지	1분	10D	21D	1 M	2M	5M	11M	2H
	30분	10M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	2D
	15초	3D	7D	15D	1M	2M	4M	44분
고조파측정	1분	15D	1M	2M	4M	8M	1 Y	2H
	30분	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	3D
	1초	2D	5D	11D	22D	1 M	2M	32분
스켑 / 딥 / 수가정지 추정 *1	1분	5M	11M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1D
	30분	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1M
	1초	3D	6D	12D	24D	1M	ЗM	35분
과도전류 측정 *1	1분	6M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1D
	30분	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1M
	1초	2D	5D	11D	22D	1M	2M	32분
돌입전류 측정 *1	1분	5M	11M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1D
	30분	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1M
	1초	21H	1D	3D	7D	14D	27D	10분
불평균율	1분	14D	29D	1 M	ЗM	7M	1Y	2H
	30분	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	3D
프릭커	1분	7M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	1D
	1초	15H	1D	2D	5D	10D	19D	7분
진상콘덴서 산출	1분	10D	20D	1 M	2M	5M	10M	1H
	30분	10M	1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	Over 1Y	2D
지자하 스 이노	측	정 파일 (	CSV)					6
지상일 수 있는 치대 파일스	화	상 <u>파일</u> (E	3MP)		5	12		7
꼬네 피르구	설	정파일 (	KAS)					20

\* 상기의 내용은 CF카드 또는 내부메모리에 다른 파일이 없는 경우입니다.

\* 결선방식, 저장항목의 설정에 의해 기록 가능한 건수/시간은 달라집니다. 상기의 표는 기록 가능한 최소건수/시 간을 나타낸 것입니다.

1 1분간에 1회의 이벤트가 있는 것으로 가정하여 산출한 것입니다.

### 데이터 전송

• CF카드 및 내부메모리에 저장한 데이터는 USB접속 또는CF카드리더를 사용하여PC로 전송

	PC전등	송방법
	USB	카드 리더
CF카드 데이터 (파일)	△*1	0
내부메모리 데이터 (파일)	0	* <sup>2</sup>

※1 저장용량이 큰 데이터는 USB접속으로 직접 PC로 전송하면 시간이 오래 걸리므로CF카드리더 를 사용하여 전송할 것을 권장합니다. (전송시간 약4MB / 시)

\*2 내부메모리에 저장한 데이터는 CF카드로 전송할 수도 있습니다.

• 사용할CF카드의 취급에 대해서는 카드에 동봉되어 있는 취급설명서를 확인하십시오.

• 안전한 데이터 저장을 위해 본 제품의 측정파일 이외에는 CF카드에서 삭제하십시오.



### 파일형식 및 파일명 측정파일

 $\mathbb{P} \mathbb{B} : \underbrace{\frac{01}{1}}_{1} - \underbrace{\frac{CF}{2}}_{3} \underbrace{\frac{001}{3}}_{4} \underbrace{\frac{CSV}{4}}_{4}$ 

		01 : W레인지 측정데이터
		02 : Wh레인지 측정데이터
		03 : DEMAND레인지 측정데이터
		04 : 파형 측정데이터
		05 : 벡터 측정데이터
		06 : 고조파 측정데이터
		07 : 스웰 / 딥 / 순간정지 측정데이터
1	① 측정항목	08 : 과도전류 측정데이터
		09 : 돌입전류 측정데이터
		10 : 불평균율 측정데이터
		11 : 진상콘덴서 측정데이터
		12 : 프릭커 측정 데이터
		13 : 전압인터벌 데이터 ( 07)
		14 : 전압인터벌 데이터 ( 08)
		15 : 전류인터벌 데이터 ( 09)
		CF : CF카드
	저성상소	ME : 내부 메모리
3	파일번호	001~999까지
4	확장자	CSV

### 설정 파일

파일명 :	ME	000123	.KAS
	1	2	3

	TI 7676 A	CF : CF카드
U	① 저성성소	ME : 내부 메모리
2	파일번호	000001~999999까지
3	확장자	KAS

### 비트맵 파일

파일명 :	PS	_	CF	001	.BMP
	1		2	3	4

1	저장항목	PS : 프린트 스크린
2	저장장소	CF : CF카드 ME : 내부 메모리
3	파일번호	001~999까지
4	확장자	BMP

### 백업 메모리 저장중에 같은CF카드를 뺐다 끼운 경우

저장중 ① 저장장소를 CF카드로 설정한 경우, KEW6310 CF카드에 파일이 작성되고 데이터의 저장이 시작됩니다. 내부메모리 CF 카드 01-CF001.cm 00 WENN CF 31 LI부메모리 CF 카드 01-CF001.cs 1BCF001.ca ② 저장 중에CF카드를 빼면 백업 메모리 기능 0 (3) 이 작동되어 내부 메모리에 파일이저장되고 계속되는 데이터는 내부메모리에저장됩니 Cł. KEW6310 ③ 저장중에 CF카드를 다시 삽입하면 CF <u>새부메모리</u> F 카드 카드의 ①②에 계속하여 데이터가 저장 01BCF001.cr 됩니다. (3) 2 4 데이터 다운로드 후 저장종료 후 저장이 종료되면 내부메모리에 저장된 백업데이 동봉된 어플리케이션 소프트웨어 「KEW PQA [터가 자동적으로CF카드 내의 파일 뒤로 전송됩<mark>[MASTER]</mark> 를 이용하여 그림과 같이 데이터를 배 니다. 열 할 수 있습니다. KEW6310 01-CF001.csv 01-CF001.csv CF 카드 내부메모리 1 0 01BCF001. -CF001.6 (3) 2 2 0 2 전송 (4) 3 (4) (5) 4 (5) 3 5 (3) 편집전 편집후

# 12. 결선확인

결선의 확인순서

결선은 ( ← ) WAVE레인지에서 확인할 수 있습니다.



※역률이 현저히 나쁜 측정현장에서는 바른 결선을 하고 있어도 NG로 판정하는 경우가 있습니다.

# 합격 판정기준과 원인

확인사항	합격 판정기준	원인
주파수	V1 의 주파수가 42~68Hz 내에 있을 것	• 전압클립이 피측정물에 확실히 접속되었습니까? • 고조파의 성분이 크지 않습니까?
전압입력	전압입력이 ( 전압레인지× VT) 의 10%이상 일 것	<ul> <li>전압클립이 피측정물에 확실히 접속되었습니까?</li> <li>전압측정코드가 본제품의 전압입력단자에 바르 게 삽입되었습니까?</li> </ul>
전압 밸런스	전압입력이 기준전압(V1)의 ± 30 °이내 일 것 (단상결선에서는 판정 안함.)	<ul> <li>측정라인의 결선방식과 설정이 맞게 되었습니까?</li> <li>전압클립이 피측정물에 확실히 접속되었습니까?</li> <li>전압 측정코드가 전압 입력단자에 바르게 삽입 되었습니까?</li> </ul>
전압위상	전압입력의 위상이 기준전압 (바 른 벡터 ) 의 ± 10°이내 일 것 .	• 전압코드의 접속선이 틀리지 않습니까? (접속한 채널이 틀리지 않습니까?)
전류입력	전류입력이 ( 전류레인지× CT) 의 5%이상 일 것 .	<ul> <li>클램프센서가 본제품의 전력입력단자에 확실히 삽입되었습니까?</li> <li>전류레인지의 설정이 입력레벨에 대하여 너무 크 거나 작지 않습니까?</li> </ul>
전류위상	전류입력이 기준전류 ( 바른 벡터 ) 의 ± 60°이내 일 것 .	• 클램프센서의 전류방향 마크가『전원→부하』의 방향을 향하고 있습니까? • 클램프센서의 접속선이 틀리지 않습니까?



DISTRIBUTOR

# KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD.

No.5-20,Nakane 2-chome, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan Phone: +81-3-3723-0131 Fax: +81-3-3723-0152 URL: http://www.kew-ltd.co.jp E-mail: info@kew-ltd.co.jp Factories: Uwajima & Ehime