


KEW Windows for KEW3128

インストールマニュアル



KEW 3128
KEW 3128のソフトウェアKEW Windows for KEW3128のインストール手順について説明します。

1. はじめに

- インターフェース
本製品はUSBインターフェースを装備しています。
通信方式：USB Ver1.1準拠
USB通信で以下のことが行えます。
 - ・本体の内部メモリ内のデータをパソコンへダウンロード
 - ・パソコンから本体の設定
 - ・リアルタイムに本体からの測定値をパソコン上でグラフ表示、およびデータ保存
- パソコンの推奨動作環境
 - ・OS (オペレーションシステム)
対応OSは弊社ホームページを確認してください。
 - ・画面表示
解像度1024×768ドット、65536色以上
 - ・HDD (ハードディスク)
空き容量100Mbyte以上
 - ・.NET Framework (3.5以上)
- 商標について
 - ・Windows®は米国マイクロソフト社の商標です。

最新のソフトのダウンロードは、弊社ホームページから行うことができます。
www.kew-ltd.co.jp

共立電気計器株式会社

- (3) 「次へ」を選択し、下の図が表示された場合には、「インストール」をクリックしてください。



- (4) 「インストールが完了しました。」の画面が表示されたらインストール完了です。「完了」をクリックして終了してください。




USBのインストールが完了しましたので、PCと接続させて使用してください。

※ **USBドライバのアンインストールについて**
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、**「Windows ドライバパッケージ - KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. KYORITSU USB Driver Package-Bus」**を削除してください。

2. 「KEW Windows for KEW3128」のインストール

- (1) 最初に以下を確認します。
 - ・インストールする前に、パソコンで起動しているすべてのアプリケーションを終了させてください。
 - ・インストールが終了するまで、本体を接続しないでください。
 - ・インストールはAdministrator (コンピュータの管理者) 権限で行ってください。
- (2) 弊社ホームページ(www.kew-ltd.co.jp)の「ダウンロード」→「ソフトウェア」から、PCソフトウェア“KEW Windows for KEW 3128”のインストール方法を参照してインストールしてください。
- (3) ダウンロードが完了しましたら、「KewWin3128Inst_jpn.exe」を実行し、「次へ」をクリックしてください。
- (4) ソフトウェア使用許諾契約書の内容を理解していただき、「同意します」をチェックして「次へ」をクリックします。



- (5) ユーザー情報及び所属の情報を入力して「次へ」をクリックします。

- (6) インストールの情報を確認して「インストール」をクリックするとインストールを開始します。

4. 「KEW Windows for KEW3128」の起動

デスクトップ上の「KEW Windows」アイコンをクリックするか又は「スタート」→「プログラム」→「KEW」→「KEW Windows」をクリックして起動させます。

「KEW Windows」メインウィンドウが表示されますので、KEW3128を選択して「次へ」をクリックするか、「KEW3128」をダブルクリックしてKEW3128を起動させます。
また、「終了」をクリックするかウィンドウ右上の[x]をクリックすると、プログラムを終了します。




操作方法等の詳細は、ヘルプをご覧ください。

- (7) 「完了」を押してインストールをします。



.NET Framework3.5がインストールされていない場合は下図が表示されます。



インストール中に、再起動を要求する画面が表示された場合は、「はい」をクリックし再起動してください。

- (8) インストールが終了すると下記画面が表示され、続けてインストールが開始されます。



- (9) (4)、(5)、(6)、(7)を繰り返してインストールを終了します。


※PCソフトウェアのアンインストールについて
「コントロールパネル」の「プログラムと機能」にて、**「KEW Windows」**「KEW Windows for KEW 3128」を削除してください。

3. USBドライバのインストール方法

- (1) KEW Windows for KEW3128 のインストールを終了すると、下図が表示されUSBドライバのインストールが開始されます。「次へ」をクリックしてください。



- (2) エンドユーザライセンス契約の内容をご理解していただき、「同意する」をチェックして「次へ」をクリックします。



MEMO

MEMO

MEMO