

## AC/DC低圧用検電器 KEW 5712

# 交流・直流両用で幅広い現場に対応 太陽光発電設備の保守・点検に



#### KEW 5712 仕様

測定電圧範囲	AC80~600V(50/60Hz)·DC40~750V
動作表示	LED断続発光、ブザー断続音
使用温度範囲	0℃~+40℃
対象電線	AC(裸線/被覆線)·DC(裸線)
絶縁耐力	AC2000V/1分間 (本体:検知子〜導電性クリップ間 リード線:先端金属部〜クリップ間)
発光	8000ルクスの明るさで確認可能
発音	50cm離れた位置で50dB以上
使用電池	ボタン形電池 LR44(1.5V)× 2
外形寸法	本体:133(L)× 19(W)× 19.5(D)mm リード線:715mm(クリップ部含まず)
質量	約17g(電池含む、リード線除く)
本体付属品	7282A(リード線)、ボタン形電池 LR44×2



## AC/DCどちらも検電可能



#### AC検電(被覆上)



#### AC検電(裸線)







### ● 本体付属品



### ● 低圧用検電器ラインナップ

ラインナップ		AC検電	DC検電	感度切換	100/200V 判別 (対地電圧)	LED ライト
MODEL DX-04	100	•		•	•	
KEW 5711		•		•		•
KEW 5712		•	•	•		



安全にお使いいただくために で使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ



## 共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 TEL.03 (3723) 7021 FAX.03 (3723) 0139 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル

大阪オフィス TEL.06 (6337) 8648 FAX.06 (6337) 8590

〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 TEL.052 (939) 2861 FAX.052 (939) 2862 名古屋オフィス

〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28 四国オフィス

TEL 089 (998) 4190 FAX 089 (998) 4191 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-4-25 アクロスキューブ博多駅前

九州オフィス TEL.092 (419) 7162 FAX.092 (472) 3750

製品の使用に関するお問い合わせ -

お客様相談室 | (52元) 0120(62)1172(9:00~12:00,13:00~17:00 土・日・祝日を除く)